



Lanterna de campismo 3 em 1

WS4



MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL



8291
22082916
WKNF8754

Índice

Introdução	3
Vista geral / Peças do aparelho	4
Material fornecido /	
Peças do aparelho	5
Informações gerais	5
Ler e guardar o manual de instruções	5
Explicação dos símbolos	5
Segurança	6
Utilização correta	6
Indicações de segurança	6
Primeira colocação em funcionamento	6
Verificar o artigo e o material fornecido	6
Indicações de utilização	7
Carregar a bateria com o cabo USB	7
Operação	7
Pendurar a lanterna	8
Fixação num tripé	8
Usar a bateria como Powerbank	8
Armazenamento	8
Indicações de limpeza	9
Dados técnicos	9
Declaração de conformidade	10
Eliminação	10
Eliminar a embalagem	10
Eliminar o produto	10
Assistência	12

Introdução

Obrigado por adquirir a lanterna de campismo 3 em 1 (doravante designada de «artigo») da Light Zone.

Com ela, decidiu-se por um produto de elevada qualidade que cumpre os mais elevados padrões de desempenho e segurança. Para uma utilização correta e uma longa vida útil, recomendamos que tenha em atenção as seguintes indicações.

Leia atentamente estas instruções e, em especial, as indicações de segurança, antes de colocar o aparelho em funcionamento. Encontrará uma série de indicações úteis e importantes que têm de ser compreendidas e consideradas por cada utilizador antes da colocação em funcionamento. Guarde este manual de instruções e entregue-o juntamente com o aparelho em caso de transmissão do mesmo.

Também pode descarregar este manual como ficheiro PDF na nossa página web.

Lanterna de campismo 3 em 1

Modelo:

WS4

IMPORTADO POR:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburgo

Alemanha

WKNF8754

www.wachsmuth-krogmann.com

Segurança

Utilização correta

A lanterna de campismo 3 em 1 (doravante designada de «artigo») destina-se exclusivamente ao uso privado e não é nenhum brinquedo. O artigo não pode ser modificado nem alterado do ponto de vista técnico. O fabricante e o vendedor não assumem qualquer responsabilidade por ferimentos ou danos decorrentes de uma utilização incorreta do artigo. Crianças e pessoas com capacidades físicas ou mentais limitadas que não consigam utilizar este artigo de forma segura, assim como pessoas não autorizadas, não podem ter acesso ao artigo sem supervisão.

Indicações de segurança



ATENÇÃO!

Leia e considere todas as indicações de segurança apresentadas de seguida. A sua inobservância representa riscos de ferimentos e de acidentes, bem como de danos materiais no aparelho.



Cuidado!

Perigo de ferimentos!

A inobservância das indicações de segurança representa perigo de ferimentos. Um funcionamento seguro do artigo só está garantido se as instruções que se seguem forem tidas em consideração.

- O artigo não pode ser modificado/alterado do ponto de vista técnico.
- Apenas as peças previstas pelo fabricante podem ser utilizadas.
- O artigo não pode ser utilizado se estiver danificado.
- Eventuais reparações só podem ser levadas

a cabo pelo fabricante, pelo respetivo serviço de assistência técnica ou por um eletricista comparável.

- Crianças e pessoas com capacidades físicas ou mentais limitadas que não consigam utilizar este artigo de forma segura, assim como pessoas não autorizadas, não podem ter acesso ao artigo sem supervisão.



Cuidado!

Perigo de explosão!

- Um manuseamento incorreto das baterias representa perigo de explosão.
- Não colocar em curto-circuito, não deitar para o fogo e não desmontar.



Nota!

Perigo de danos!

- Um armazenamento incorreto das baterias pode danificar as mesmas.
- Um aquecimento excessivo pode dar origem ao vazamento das baterias.
 - Não exponha as baterias a um aquecimento excessivo.

Primeira colocação em funcionamento

Verificar o artigo e o material fornecido



NOTA!

Perigo de danos!

- Ao abrir a embalagem de forma imprudente com uma faca afiada ou outros objetos pontiagudos, o artigo poderá ficar danificado rapidamente.
- Proceda com cuidado ao abrir a embalagem.

- Retire o artigo da embalagem.
- Verifique se o material fornecido está completo.
- Verifique se o artigo ou as peças individuais apresentam danos. Se for o caso, não utilize o artigo. Contacte o fabricante através do endereço de assistência indicado no cartão de garantia

Indicações de utilização



ATENÇÃO!

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Carregue a lanterna apenas em espaços interiores secos e com uma ficha de alimentação com proteção SELV (não incluída no material fornecido).
- Antes de utilizar a lanterna pela primeira vez, carregue a bateria por completo. Para o efeito, utilize exclusivamente o cabo de carregamento USB 11 fornecido.

Carregar a bateria com o cabo USB

- Abra a tampa da tomada de carregamento micro USB 13 e conecte o cabo de carregamento USB fornecido 11 à entrada da tomada de carregamento micro USB 7 da lanterna (ver Fig. A).
- Para o carregamento, conecte o cabo de carregamento USB 11 a um adaptador de rede USB (SELV - 5 V, máx. 1 A - não incluído no material fornecido).
- Insira o adaptador de rede USB na tomada e o indicador do estado de carga da bateria vermelho 5 começará a piscar.
- Assim que a bateria estiver completamente carregada, o LED vermelho do indicador de carga acende-se permanentemente.
- O tempo de carga é de aprox. 7,5 horas.

- Quando a bateria estiver completamente carregada, puxe o adaptador de rede USB da tomada e desconecte o cabo de carregamento USB 11 da lanterna.
- Volte então a fechar a tampa da tomada de carregamento micro USB 13 para a proteger da humidade.



Nota!

Se a bateria apresentar defeitos, elimine todo o produto de forma adequada.

Operação

A lanterna dispõe de vários modos de iluminação:

Lanterna de bolso: 100% e 50%

Luz da lanterna: branco 100%, 50%,
vermelho permanente e função de
intermitência a vermelho

Ligar/desligar a função de lanterna de bolso

Prima o botão ON/OFF 2 da seguinte forma:

- Premir 1x - 100% luz branca
- Premir 2x - 50% luz branca
- Premir 3x - desligar

Ligar/desligar a função de lanterna

Prima o botão ON/OFF 4 da seguinte forma:

- Premir 1x - 100% luz branca
- Premir 2x - 50% luz branca
- Premir 3x - luz vermelha
- Premir 4x - luz intermitente vermelha
- Premir 5x - desligar

Pendurar a lanterna

Pode pendurar a lanterna num local adequado para o efeito através dos 2 aros de suspensão rebatíveis **8** que se encontram na parte inferior da lanterna.



Atenção! Perigo de danos!

Não pendure, sob circunstância alguma, a lanterna sobre fogo aberto ou fontes de calor, pois tal poderá danificar a lanterna e provocar ferimentos.

Fixação num tripé

A rosca M6 para tripé **10** que se encontra na parte inferior da lanterna permite-lhe montar a lanterna num tripé adequado para o efeito (não incluído no material fornecido).

Usar a bateria como Powerbank

Tem a possibilidade de carregar diversos dispositivos com a função de Powerbank integrada.

- Para o efeito, conecte o dispositivo a carregar à tomada de saída USB para Powerbank **6** da lanterna através do seu cabo de carregamento USB, abrindo a tampa da tomada USB para Powerbank **12** e inserindo a ficha USB na tomada de saída USB para Powerbank **6** da lanterna. O indicador do estado de carga da bateria azul **5** da Powerbank acende então a azul.
- Se a capacidade da Powerbank descer para menos de 10%, o indicador do estado de carga da bateria **5** começa a piscar e a Powerbank tem de ser carregada em breve.
- Concluído o processo de carregamento, desconecte o seu dispositivo da lanterna e retire o cabo de carregamento USB. Depois, feche novamente a tomada de saída USB para Powerbank **6** com a tampa da tomada USB para Powerbank **12**.

Armazenamento



Nota! Perigo de danos!

Um armazenamento incorreto das baterias pode danificar as mesmas.

- Armazene o artigo no estado seco.

Para manter a sua capacidade de carga, a bateria tem de ser recarregada durante aprox. 2 horas a cada 4 meses.



Nota! Sobre os LEDs

Os LEDs utilizados neste artigo têm uma vida útil muito longa e não podem ser substituídos. Quando os LEDs chegarem ao fim da sua vida útil, todo o artigo terá de ser substituído.

Indicações de limpeza






Nota! Perigo de danos!

A utilização de produtos de limpeza abrasivos/corrosivos pode danificar a superfície do artigo.

- Use um pano seco e macio para a limpeza. Manchas persistentes podem ser removidas com um pano ligeiramente humedecido.
- A tomada de carregamento USB e o plugue USB do cabo de carregamento nunca devem entrar em contato com umidade durante a limpeza, a fim de evitar um curto-circuito e danos.

Dados técnicos

Modelo:	WS4
Ref. n.º:	8291
Lâmpada:	Lanterna de bolso, 5 W Luz da lanterna 0,2 W
Tipo de bateria:	3,7 V  ; íões de lítio 2200 mAh +/- 10%
Tensão de serviço:	5 V  , 1 A
Tensão de saída da Powerbank:	5 V  , 1 A
Tempo de carga via micro USB:	aprox. 7,5 horas
Classe de proteção:	III
Grupo de riscos (conforme a EN 62471:2008):	I
Tipo de proteção:	IP44

Declaração de conformidade

CE A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha, declara sob plena responsabilidade que o produto acima designado cumpre os requisitos básicos das diretivas UE listadas. A declaração de conformidade UE pode ser solicitada junto do endereço do fabricante indicado no cartão de garantia.

Eliminação

Eliminar a embalagem



O material da embalagem é parcialmente reciclável. Elimine a embalagem de forma ecológica, depositando-a no ponto de recolha de material reciclável. Entregue-a num ponto de recolha público.



Este símbolo indica como separar corretamente os materiais da embalagem para a eliminação. Elimine as embalagens de papel no ecoponto para papel e as embalagens de plástico, metal ou materiais compósitos no ecoponto amarelo.

Eliminar o produto

(aplicável na União Europeia e noutros Estados europeus com sistemas para uma recolha diferenciada de resíduos)



Os aparelhos usados não podem ser deixados para o lixo doméstico! Se o artigo ficar inutilizável definitivamente, todo o consumidor é legalmente obrigado a entregar os aparelhos usados, separados do lixo doméstico, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito. Garante-se assim que os aparelhos usados são reciclados de forma adequada, evitando os possíveis efeitos negativos para o meio ambiente. É por isso que os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui ilustrado.



As pilhas e as baterias não podem ser deixadas para o lixo doméstico! O símbolo ao lado significa que as pilhas e as baterias não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Os consumidores são legalmente obrigados a entregar todas as pilhas e baterias, independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas*), junto de um ponto de recolha do seu município/distrito ou numa loja, para que estas possam ser reencaminhadas para uma eliminação ecológica e para a recuperação de matérias-primas valiosas, p. ex., cobalto, níquel ou cobre. A devolução de pilhas e baterias é gratuita. Alguns dos possíveis elementos constituintes como o mercúrio, o cádmio e o chumbo, são tóxicos e prejudicam o meio ambiente se forem eliminados incorretamente. Metais pesados, p. ex., podem ter efeitos negativos na saúde de pessoas, animais e plantas, e acumular-se no meio ambiente e na cadeia alimentar, chegando assim indiretamente ao organismo através da alimentação. Pilhas usadas que contenham lítio representam um elevado risco de incêndio. Por isso, há que prestar especial atenção à eliminação correta de pilhas e baterias usadas que contenham lítio. Uma eliminação incorreta pode, além disso, provocar curtos-circuitos internos e externos devido a ações térmicas (calor) ou danos mecânicos. Um curto-circuito pode dar origem a um incêndio ou a uma explosão e ter consequências graves para as pessoas e para o meio ambiente. Por isso, antes de eliminar pilhas e baterias que contenham lítio, tape os polos com fita adesiva para evitar um curto-circuito externo. Pilhas e baterias que

não estejam integradas de forma fixa no aparelho têm de ser removidas e eliminadas separadamente antes da eliminação. Entregue as pilhas e as baterias apenas no estado descarregado! Sempre que possível, utilize pilhas recarregáveis em vez de pilhas de utilização única.

* identificados com: Cd = cádmio, Li = lítio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo, Ni = níquel

Assistência



Encontra a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em

www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright

Reimpressão ou reprodução (mesmo que parcial)

apenas com a autorização da:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha

Esta publicação, bem como todas as partes que a compõem, estão protegidas por direitos de autor. Qualquer tipo de utilização que vá para além dos limites restritos dos direitos de autor, sem a autorização da AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, é proibida e punível por lei. Tal aplica-se especialmente a reproduções, traduções, microfilmes, bem como à utilização e ao processamento em sistemas eletrónicos.

Importado por:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburgo

Alemanha

WKNF8754