




LED-Outdoor Teelichter

12er Set Warmweiß

Modell:
WK-904-S12



ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG



Art.-Nr.: 1409
4047247022521
WKNF8937

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäß verwenden	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	4
Sicherheitshinweise Batterien	5
Lieferumfang	5
Inbetriebnahme	5
Batterien wechseln	5
Bedienung	5
Reinigung und Lagerung	6
Technische Daten	6
Konformitätserklärung	6
Entsorgung	6
Verpackung entsorgen	6
Service	8

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die LED-Outdoor Teelichter von Lightzone entschieden haben.

Sie haben damit ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, das höchste Leistungs- und Sicherheitsstandards erfüllt.

Für den richtigen Umgang und eine lange Lebensdauer empfehlen wir Ihnen, die nachfolgenden Hinweise zu beachten.

Bitte lesen Sie die Anleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Sie finden eine Reihe von wichtigen und nützlichen Hinweisen, die vor der Inbetriebnahme von jedem Benutzer verstanden und beachtet werden müssen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit. Diese Anleitung können Sie auch im Internet auf unserer Homepage als PDF-Datei herunterladen.

LED-Outdoor Teelichter

Modell:

WK904-S12

IMPORTIERT DURCH:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Deutschland

WKNF8937

www.wachsmuth-krogmann.com

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Anleitung bitte gut durchlesen, aufbewahren und an andere Nutzer weitergeben. Bitte behalten Sie die Verpackung, um das Produkt sicher zu lagern.

Bestimmungsgemäß verwenden

Dieses Produkt ist nicht geeignet für den kommerziellen Gebrauch. Es ist für die Dekoration im Innen- und Außenbereich geeignet.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf den LED Outdoor Teelichtern oder auf der Verpackung verwendet.



Hinweis! Dieses Signal warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.



Vorsicht! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

IP65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigen Winkel



Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Sicherheit



HINWEIS!

Sicherheitshinweise

- Verpackungsmaterial und LED Outdoor Teelichter von Kindern fern halten!
Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.
- Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie die Teelichte nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service-Center in Verbindung.
- Schließen Sie die Teelichte nicht an, wenn sie sich noch in der Verpackung befindet. Es besteht Brandgefahr.
- LEDs können nicht gewechselt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Sicherheitshinweise Batterien



Warnung! Verletzungsgefahr

- **ACHTUNG Explosionsgefahr** bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.
- Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
- Versuchen Sie niemals nicht aufladbare Batterien zu laden.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, setzen Sie Batterien nicht starker Hitze aus (Auslaufgefahr).
- Schließen Sie Batterien nicht kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batterieflüssigkeit betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass das Outdoor Teelicht nur mit Wasser in Kontakt ist, wenn das Batteriefach fest zuge dreht ist. Andernfalls besteht eine Gefahr das Gerät dauerhaft zu beschädigen. daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Lieferumfang

12 x LED Outdoor Teelicht warmweiß
24 x CR 2032, 3 V --- --- --- ; 0,05W (bereits eingelegt)
Bedienungsanleitung / Garantiekarte

Inbetriebnahme

Die mitgelieferten Batterien sind bereits in den Teelichtern eingesetzt und mit einem Schutzstreifen versehen. Entfernen Sie diesen, um die Teelichter in den Betrieb zu nehmen.

Batterien wechseln

Zum Austauschen der Batterien muss das Teelicht geöffnet werden. Halten Sie den oberen Teil des Teelichts mit der linken Hand fest und drehen Sie den unteren Teil des Teelichts entgegen des Uhrzeigersinnes mit der anderen Hand. Anschließend können Sie den unteren Teil des Teelichts vom oberen Teil abziehen. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und legen Sie neue Batterien ein (2x CR 2032, 3 V --- --- --- ; 0,05W).

Achten Sie insbesondere darauf, dass die Batterien polrichtig in das Batteriefach eingelegt werden. Der Pluspol der Batterien muss nach unten weisen. Um die Teelichter wieder zu verschließen, drehen Sie den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht beschädigt wird und das Batteriefach fest verschlossen ist, damit das Gerät gegen Wasser geschützt ist.

Bedienung

Stellen Sie die Outdoor Teelichter nur auf eine ebene Fläche. Um das Outdoor Teelicht einzuschalten, drehen Sie den oberen Teil des Teelichts im Uhrzeigersinn. Nun ist der 6h Timer aktiviert. Es leuchtet dann für 6 Stunden und schaltet sich dann automatisch aus. Achten Sie darauf, dass das Batteriefach komplett zuge dreht ist, da der Artikel ansonsten nicht wasserdicht ist. Wenn Sie das LED Outdoor Teelicht nicht


nutzen wollen, drehen Sie leicht am Batteriefach bis das Teelicht erlischt. Es ist nun ausgeschaltet.

Reinigung und Lagerung

Um das Gerät von Verunreinigungen, wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden! Bewahren Sie die LED Outdoor Teelichter bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Technische Daten

Modell: WK904-S12

Eingang: 2 x CR 2032, 3 V ; 0,05W

Schutzklasse: 

Schutzart: IP65

Lichtstrom: ca. 5-6 lm

Farbtemperatur: ca. 2.500 K warmweiß

Abmessungen: Höhe: ca. 25 mm

Durchmesser: ca. 30 mm

Konformitätserklärung



Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Germany erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.



Dieses Symbol zeigt, wie Sie die Verpackungsmaterialien zur Entsorgung richtig trennen. Entsorgen Sie Verpackungen aus Papier in die Altpapiertonne und Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die LED Outdoor Teelichter einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf

indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladene Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei



Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter **www.wachsmuth-krogmann.com**

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung

(auch auszugsweise)

nur mit Genehmigung der:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Deutschland

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Importiert von:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Deutschland

WKNF8937