



Navodila za
uporabo



DELOVNA LED SVETILKA




Izvirna navodila

Kazalo

Pregled	4
Vsebina dostave/deli naprave.....	5
Splošno	6
Preberite in shranite navodila za uporabo.....	6
Razlaga oznak	6
Varnost.....	7
Namenska uporaba	7
Varnostni napotki.....	8
Začetek uporabe	13
Preverjanje konvektorja in vsebine kompleta.....	13
Pred uporabo	14
Uporaba	14
Vklop in izklop.....	14
Nastavitev svetlosti	14
Čiščenje	15
Shranjevanje	15
Iskanje napak	16
Tehnični podatki.....	17
Izjava o skladnosti.....	18
Odstranjevanje	19
Odlaganje embalaže med odpadke	19
Odstranitev stare naprave	19

Pregled



Vsebina dostave/deli naprave

- 1 LED-lučka (zgornja stran)
- 2 Noga z magneti, večkratno nastavljiva
- 3 Stranski prijemni elementi
- 4 Palična LED-svetilka (sprednja stran)
- 5 Stikalo za vklop/izklop
- 6 Mikro USB-vtič
- 7 USB-vtič
- 8 Adapterski kabel, pribl. 30 cm
- 9 Prikaz napolnjenosti
- 10 Pokrov in vtičnica za mikro USB-vtič

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo so del te delovne LED-svetilke in priloženega pribora. Vsebujejo pomembne informacije za uporabo in ravnanje z izdelkom. Zaradi boljše razumljivosti je delovna LED-svetilka v nadaljevanju imenovana samo »izdelek«.


Pred uporabo izdelka temeljito preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil lahko ima za posledico hude poškodbe ali škodo na izdelku.

Navodila za uporabo temeljijo na veljavnih standardih in predpisih Evropske unije. Upoštevajte tudi predpise in zakonodajo, ki velja v vaši državi.

Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek predate tretjim osebam, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

Razlaga oznak

V teh navodilih za uporabo so na izdelku ali embalaži uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrt ali hude poškodbe.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nizko stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice manjše ali srednje hude poškodbe.



Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.




Izdelek je dovoljeno uporabljati izključno v notranjih prostorih.



Ta oznaka označuje električne naprave, ki imajo dvojno izolacijo ohišja in tako ustrezajo zaščiti razreda II.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Ta simbol opisuje polariteto izhodne napetosti na vtičnem spoju.



Električne naprave, označene s tem simbolom, spadajo v razred zaščite 3.

Varnost

Namenska uporaba


Izdelek je zasnovan izključno za osvetljevanje delovnega območja v notranjih prostorih, npr. v delavnici. Izdelek ni primeren za bralno svetilko.

Namenjen je izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene.

Izdelek uporabljajte samo skladno s temi navodili za uporabo. Vsaka druga uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali poškodbe oseb. Izdelek ni igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki je posledica nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki



Nevarnost električnega udara!


Pokvarjena električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzročita električni udar.

- Izdelek priključite samo, če se električna napetost v vašem gospodinjstvu ujema s podatki na podatkovni tablici.
- Izdelka ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe.
- Nikoli ne poskušajte izdelka popraviti sami, ampak ga dajte v popravilo usposobljenim strokovnjakom. Pod nobenimi okoliščinami ohišja ne odpirajte in v notranjost ohišja ne vstavljajte predmetov.
- Izdelka ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Tudi vtiča omrežnega adapterja ne prijemajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte v bližini vode ali drugih tekočin ali na mestih, kjer bi se lahko zbirala voda ali druge tekočine. Izdelka ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali dežju. Pred vlago zaščitite tudi omrežni adapter.
- Omrežni adapter priključite v lahko dostopno vtičnico, da lahko izdelek v nujnem primeru takoj ločite.
- Omrežni adapter med neuporabo ali čiščenjem ločite od električnega omrežja.



Ob neustrezni uporabi lahko zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom pride do poškodb. Izdelek je lahko nevaren za otroke in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi (na primer delno prizadete osebe, starejše osebe z omejenimi fizičnimi ali mentalnimi sposobnostmi) ali za osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Otroci, stari 8 let ali več, kot tudi osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo ta izdelek le pod nadzorom odrasle osebe, ali če so bili poučeni o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe tega izdelka.
- Otroci, mlajši od 8 let, izdelka ne smejo uporabljati.
- Otroci se z izdelkom ali s priključno napeljavo ne smejo igrati.
- Brez nadzora otroci izdelka ne smejo čistiti ali na njem opravljati vzdrževalnih del.
- Izdelka med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Otroci se s folijo embalaže ne smejo igrati. Med igro bi se lahko zapletli vanjo in se zadušili..



Nevarnost eksplozije!

Zaradi neustrezne uporabe baterije lahko pride do eksplozije.

- Pri bateriji nikoli ne sklenite kratkega stika.
- Baterije nikoli ne razstavljajte.
- Baterije nikoli ne vrzite v ogenj.
- Baterijo polnite samo s priloženim priborom.
- Baterijo polnite pri normalni sobni temperaturi (pribl. 20 °C).



Nevarnost požara!

Med uporabo se deli izdelka segrejejo. Neustrezna uporaba izdelka.

- Izdelka ne uporabljajte v območjih, kjer obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
- Izdelka ne skladiščite pri ekstremni vročini ali na neposredni sončni svetlobi (na primer v vozilu).
- Izdelka ne približujte vnetljivim materialom.
- Nad izdelek ne obešajte nobenih predmetov.
- Izdelka ne pokrivajte s predmeti. Prekomerno segrevanje lahko povzroči požar.



Nevarnost razjed!

Iztekajoči elektrolit lahko ob stiku s kožo ali drugimi deli telesa povzroči razjede.

- Baterije v nobenem primeru ne odpirajte.
- V primeru iztekajočega elektrolita preprečite stik s kožo, očmi in sluznico. Pri stiku takoj izperite prizadeta mesta z obilo čiste vode in takoj obiščite zdravnika.
- Po potrebi obvezno nosite zaščitne rokavice.



Nevarnost nezgod in telesnih poškodb!

Neustrezna uporaba izdelka lahko privede do telesnih poškodb zaradi svetle LED-svetilke.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!

Z neustrezno uporabo lahko izdelek poškodujete.

- Izdelka nikoli ne polagajte na vroče površine ali v njihovo bližino.
- Preprečite stik kabla z vročimi deli.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi, ekstremnemu mrazu ali vremenskim vplivom.
- Izdelek zaščitite pred močnimi tresljaji in udarci.
- Škodljivo popolno izpraznitev izdelka preprečite, tako da ga ne uporabljajte do popolne izpraznitve in baterijo pravočasno znova napolnite.
- Če izdelka ne uporabljate, ga vedno izklopite.
- Če izdelka ne želite uporabljati dalj časa, pred skladiščenjem napolnite baterijo do konca.
- Izdelka ne uporabljajte več, če je pribor poškodovan.
- Akumulatorska baterija ni zamenljiva. Ko je izčrpana, je treba odstraniti celoten izdelek.
- Vir svetlobe te svetilke lahko zamenja samo proizvajalec oz. njegov pooblaščen servisni sodelavec ali podobno usposobljena oseba.

Začetek uporabe

Preverjanje konvektorja in vsebine kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!

Če embalažo nepazljivo odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko poškodujete površino izdelka.

- Med odpiranjem bodite previdni.
 1. Izdelek z obema rokama dvignite iz embalaže.
 2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje Vsebina dostave/deli naprave).
 3. Preverite, ali so izdelek in posamezni deli poškodovani.
Pokvarjenega izdelka ne uporabljajte in se obrnite na servisni naslov proizvajalca, naveden na garancijski kartici.

Pred uporabo

Če želite uporabljati izdelek, morate najprej napolniti baterijo izdelka. Polnjenje traja od pribl. 5,5 ure. Izdelek lahko napolnite s priloženim omrežnim adapterjem prek vtičnice ali prek USB-priključka.

1. V celoti odvijte adapterski kabel **8**.
2. Odprite pokrov vtičnice **10**.
3. V izdelek priključite mikro USB-vtič **6** adapterskega kabla.
4. Kabel adapterja **8** priključite na omrežni napajalnik USB (SELV - 5 V, max. 1 A, ni priložen).
5. LED-lučka prikaza napolnjenosti **9** utripa rdeče. Če svetijo vse tri LED-lučke, je svetilka napolnjena. Nižje kot je stanje napolnjenosti, manjša je svetilnost LED-svetilke. Če ne sveti nobena od treh LED-lučk, je baterija popolnoma prazna.
6. Izdelek in omrežni adapter izklopite iz napajanja.

NAPOTEK!

Med postopkom polnjenja izdelka ni mogoče vklopiti, tako stalno delovanje ni možno.

Uporaba

Vklop in izklop

1. Pritisnite stikalo za vklop/izklop **5**. Sveti LED-lučka na zgornji strani (žepna svetilka) **1** LED-lučke prikaza napolnjenosti **9** opozarjajo na stanje napolnjenosti baterije.
2. Znova pritisnite stikalo za vklop/izklop **5**. LED-lučka na sprednji strani (palična svetilka) **4** sveti, LED-lučka na zgornji strani pa ugasne.
3. Znova pritisnite stikalo za vklop/izklop **5**. LED-lučka na sprednji strani ugasne. Svetilka je izklopljena.

Nastavitev svetlosti

1. Pri vklopljeni LED-svetilki stikalo za vklop/izklop **5** pritisnite in zadržite, dokler ne dosežete zelene svetlosti. Svetlost LED-svetilke se zmanjša ali poveča. Nastavitev se ohrani tudi po izklopu in ponovnem vklopu.

Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!

Neustrezna uporaba lahko povzroči poškodbe.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so na primer nož, trda lopatica in podobno. To lahko poškoduje površine.
- Izdelka ne potopiti v vodo ali kakšno drugo tekočino.

Nega izdelka je omejena na površino. Pri tem vlaga ne sme prodreti v priključke ali električne dele.

1. Za čiščenje uporabljajte suho in mehko krpo.
2. Trdovratne madeže odstranite z rahlo navlaženo krpo in po potrebi z nevtralnimi čistilom.
3. Nato vse dele obrišite do suhega.

Shranjevanje


Za shranjevanje izdelek hranite v suhem prostoru, zaščitenem pred otroki.

Iskanje napak

Težava	Morebitni vzrok	Odpravljanje težave
Izdelek ne deluje.	Baterija je prazna.	Priključite izdelek na vir napajanja in napolnite baterijo.
	Omrežni adapter ali adapterski kabel ni bil pravilno priključen.	Preverite priključke in povezave.

Tehnični podatki

Delovna LED-svetilka

Model:	WT8D03
Številka izdelka:	818125
Vrsta baterije:	litij-ionska, 2.200 mAh, 3,7 V
Zmogljivost LED-svetilke:	Zgornja stran: 3 W Sprednja stran: 3 W
Svetlobni tok:	Zgornja stran LED-svetilke: pribl. 300 lm Sprednja stran LED-svetilke: pribl. 300 lm
Vhodna napetost:	5V  , najv. 1A
Razred zaščite:	III

Izjava o skladnosti



Mi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Nemčija, s polno odgovornostjo izjavljamo, da zgoraj navedeni izdelek izpolnjuje bistvene zahteve navedenih direktiv EU. Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslovu proizvajalca, navedenega v garancijski listini.

Odstranjevanje

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavržite ločeno po vrstah materialov. Lепенko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odstranitev stare naprave

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Starih naprav ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Če izdelka ne boste uporabljali več, ste kot vsak uporabnik **zakonsko obvezani, da stare naprave odstranite ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na ustreznem zbirnem mestu vaše občine/mestne četrti. Tako je zagotovljena pravilna odstranitev starih naprav in preprečen negativen učinek na okolje. Zato so električne naprave označene z zgornjo oznako.



Baterij ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjeni na okolju prijazen način.

Na zbirnem mestu oddajte celoten izdelek (z baterijo) in samo v izpraznjenem stanju!

*označen z: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



Distributer:

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY
50000791

POPRODAJNA PODPORA

818125

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
WT8D03

10/2022

3
LETA
GARANCIJE