



Bedienungsanleitung



LED-Teelichter

Y001 / Y003



DE

IMPORTIERT DURCH:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY
50000816



Bedienungsanleitung lesen:

Diese Anleitung bitte gut durchlesen, aufbewahren und an andere Nutzer weitergeben. Verpackung behalten, um das Produkt sicher zu lagern.

Verwendung:

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich als Dekoration im Innenbereich und in der beschriebenen Weise. Verändern Sie die Teelichter nicht. Die Teelichter sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den kommerziellen Gebrauch.

Symbolerklärung:



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Nur zur Verwendung in Innenräumen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheitshinweise:

- **LED-Teelichter und Verpackung von Kindern fernhalten! Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!**
- **LEDs können nicht gewechselt werden.**
- **Wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu entsorgen.**
- **Die LED-Teelichter sind nur für den Innenbereich geeignet! Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie die LED-Teelichter nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service Center in Verbindung.**
- **Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.**
- **Schalten Sie die Teelichter nicht an, wenn sie sich noch in der Verpackung befinden. Es besteht Brandgefahr.**
- **Sicherstellen, dass das Gerät nach Gebrauch abgeschaltet ist.**
- **Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.**

Sicherheitshinweise Batterien:



VERLETZUNGSGEFAHR!

- **ACHTUNG EXPLOSIONSGEFAHR bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.**
- **Entladene Batterien sind aus dem Produkt zu entfernen.**
- **Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.**
- **Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.**
- **Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.**
- **Halten Sie die Batterien von Kindern fern.**
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde.**
- **Versuchen Sie niemals nicht aufladbare Batterien zu laden.**
- **Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie diesen keiner starken Hitze aus (Auslaufgefahr).**
- **Schließen Sie Batterien nicht kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander.**
- **Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batterieflüssigkeit betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.**

- **Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät.**

Batteriewechsel:

Batteriedeckel an der Unterseite öffnen und Batterie einlegen.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität.

Bedienung:

Mit dem Schalter (TIMER / ON / OFF) an der Unterseite werden die Teelichter ein- und ausgeschaltet. Die Teelichter leuchten dann mit natürlicher Flackerfunktion.

Timerfunktion


Bei eingeschalteter Timerfunktion ist das Produkt für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

Reinigung und Lagerung:

Um das Gerät von Verunreinigungen wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!


Bewahren Sie die Lichterkette bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Lieferumfang:

- 4 x LED-Teelichter (4er Set)
- 2 x LED-Teelichter (2er Set)
- CR 2032, 3V  Batterien
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Modell: Y001 / Y003

Eingang: 1 x CR 2032, 3V  ; 0,01W

Schutzklasse: III

Lichtfarbe: warmweiß

Konformitätserklärung:



Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1,
20095 Hamburg, Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt.

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der auf der Rückseite angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung:



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie

z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die

Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und

-akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenerem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

* gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium,
Hg = Quecksilber,
Pb = Blei



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B.

bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg, Deutschland
Art.-Nr.: 717246
X/20/2022

Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter www.wachsmuth-krogmann.com