



Bedienungs- anleitung



LED- Innenlichterkette mit 20 LEDs



YL-LC20-C-W



YL-LC20-W
YL-LC20-B
YL-LC20-K

DE

IMPORTIERT DURCH:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY
50000826



Bedienungsanleitung lesen:

Diese Anleitung bitte gut durchlesen, aufbewahren und an andere Nutzer weitergeben. Verpackung behalten, um das Produkt sicher zu lagern.

Verwendung:

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich als Dekoration im Innenbereich und in der beschriebenen Weise. Verändern Sie die Lichterkette nicht. Die Lichterkette ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den kommerziellen Gebrauch.

Sicherheitshinweise:

- **LED Lichterkette und Verpackung von Kindern fernhalten! Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!**
- **LEDs können nicht gewechselt werden.**
- **Wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu entsorgen.**
- **LED Lichterkette ist nur für den Innenbereich geeignet! Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall**

- nehmen Sie die Lichterkette nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service Center in Verbindung.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- **Achtung: Batteriefach nicht in Sand legen.**
- **Sicherstellen, dass das Gerät nach Gebrauch abgeschaltet ist.**
- **Schließen Sie das Produkt nicht an, wenn es sich noch in der Verpackung befindet.**

Umgang mit Batterien:

Für eine sichere Nutzung, folgende Batteriehinweise unbedingt beachten. Eine Zweckentfremdung oder Missbrauch der Batterie kann zum Austreten von Batterieflüssigkeit oder, im äußersten Fall, zu Feuer und/oder zur Explosion führen.

- **Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf! Explosionsgefahr!**
- **Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinandernehmen.**
- **Beim Einlegen auf die richtige Polarität achten.**
- **Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.**
- **Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!**
- **Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z.B. auf Heizkörpern, Sonnen-**

- schein! Erhöhte Auslaufgefahr!
- **Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.**
- **Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden, bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.**
- **Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.**
- **Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden.**
- **Batterien von Kindern fernhalten! Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde.**

Batteriewechsel:

ACHTUNG! Um einen Kurzschluss zu vermeiden, lagern Sie die Batterien nur so, dass diese sich nicht in direktem Kontakt zueinander befinden.

Explosionsgefahr!

Öffnen Sie die Abdeckung der Batteriebox, indem Sie den Deckel in Richtung Anschlussleitung aufschieben und legen Sie drei neue AA-Batterien ein. Achten sie unbedingt auf die richtige Polarität. Anschließend schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Bedienung:

Um die Lichterkette einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in

die Position ON.

Um die Lichterkette auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position OFF.

Um die Lichterkette in die Zeitschaltfunktion zu setzen, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position TIMER. Bei eingeschalteter Zeitschaltfunktion ist die Lichterkette für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

Reinigung und Lagerung:

Um das Gerät von Verunreinigungen wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden! Bewahren Sie die Lichterkette bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Lieferumfang:

- 1x LED-Innenlichterkette mit Timerfunktion
- 3 x AA/LR6, 1,5V --- , Batterie
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Modell: YL-LC20-B/-K/-W

Lichtfarbe:

YL-LC20-B: bernsteinfarben

YL-LC20-K: kaltweiß

YL-LC20-W: warmweiß

Betriebsspannung:

4,5V, 3 x AA/LR6, 1,5V ---

Gesamtlänge der Lichterkette:

ca. 240 cm

Modell: YL-LC20-C-W

Lichtfarbe:

YL-LC20-C-W: warmweiß

Betriebsspannung:

4,5V, 3 x AA/LR6, 1,5V ---

Gesamtlänge der Lichterkette:

ca. 150 cm

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Deutschland
Art.-Nr.: 717247
X/20/2022

Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter www.wachsmuth-krogmann.com

Entsorgung:



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle

z. B. können gesundheits-schädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenerem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

* gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium,
Hg = Quecksilber,
Pb = Blei



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Lichterkette einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B.

bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Symbolerklärung:



Nur zur Verwendung in Innenräumen.



Betriebsmittel der Schutzklasse III arbeiten mit Sicherheitskleinspannung oder Schutzkleinspannung (SELV/PELV).



Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird bestätigt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter: www.wachsmuth-krogmann.com