



Velas de té LED Velas de chá LED Lampki LED Tealight

Modelo / Model:
1272-LW, 1272-LB
1272-SW, 1272-SB
(blanco cálido / branco quente / ciepła biel)



4068706651991
4068706652004
4068706652011
4068706652028

MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL / MANUAL DE
INSTRUÇÕES ORIGINAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI



AN: DE 29018789,
ES 24065528,
PT 22074461,
PL 28088004
50001596

ES

Generalidades

Leer y conservar el manual de instrucciones



Lea completa y detenidamente este manual de instrucciones. Observe en todo momento todas las indicaciones de seguridad. En caso de que tenga preguntas o dudas relacionadas con el manejo del producto, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio de atención al cliente. Conserve este manual en un lugar seguro y, en caso de que entregue el producto a terceros, asegúrese de incluir también el presente manual de instrucciones.

Uso previsto

Este producto no es adecuado para uso comercial. Es adecuado para la decoración de interiores.

Explicación de los símbolos

En estas instrucciones de uso, en las lámparas de té LED o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y palabras de advertencia.



¡NOTA! Esta palabra de advertencia advierte frente a posibles daños materiales..



Con el marcado CE, el fabricante confirma que este aparato eléctrico cumple las directivas europeas aplicables.



¡ADVERTENCIA Este símbolo o palabra de advertencia indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Este símbolo significa que el producto funciona con tensión extra baja de seguridad (SELV / PELV).

Encontrará la última versión del manual de instrucciones en nuestra página web / Encontra a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em / Aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem
WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright

La reproducción o copia (total o parcial) únicamente se permite con la autorización expresa de: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburgo, Alemania
Este folleto, y todas sus partes, están protegidos por la ley de propiedad intelectual. Cualquier uso del mismo fuera de los estrechos límites de la ley de propiedad intelectual es ilegal y sancionable sino se cuenta el consentimiento de AHG Wachsmuth & Krogmann mbH. Esto se aplica especialmente al fotocopiar, traducir, microfilmear y al almacenar y procesar en sistemas electrónicos.

Reimpressão ou reprodução (mesmo que parcial) apenas com a autorização da: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburgo, Alemanha
Esta publicação, bem como todas as partes que a compõem, estão protegidas por direitos de autor. Qualquer tipo de utilização que vá para além dos limites restritos dos direitos de autor, sem a autorização da AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, é proibida e punível por lei. Tal aplica-se especialmente a reproduções, traduções, microfilmes, bem como à utilização e ao processamento em sistemas eletrónicos.

Przedruk i powielanie (również fragmentów) są dozwolone wyłącznie za zgodą: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Niemcy
Niniejszy dokument oraz wszystkie jego części są chronione prawami autorskimi. Każde wykorzystanie bez zgody AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, poza granicami precyzyjnie wyznaczonymi przez prawo autorskie, jest niedozwolone i podlega karze. Powyższe obejmuje w szczególności powielanie, tłumaczenie, mikrofilmowanie oraz zapisywanie i przetwarzanie w systemach elektronicznych.

Importado por / Importado por / Importer:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg / Hamburgo,
Alemania / Alemanha / Niemcy



10/2025



Para uso en interiores solamente.



Este símbolo indica aparatos que funcionan con corriente continua.



Fecha de emisión Instrucciones de uso: Mes/año



Envases procedentes de fuentes responsables



¡ATENCIÓN! Contiene una cabina de monedas. Ésta es nociva en caso de ingestión - véanse las instrucciones.



Mantener fuera del alcance de los niños
La ingestión puede provocar quemaduras, perforación de los tejidos blandos e incluso la muerte. En las dos horas siguientes a la ingestión pueden producirse quemaduras graves. ¡Acuda inmediatamente a un médico!



¡NOTA! Indicaciones de seguridad

- ¡Mantenga el material de embalaje y las velas de té LED fuera del alcance de los niños!
¡No es un juguete! ¡Riesgo de sufrir lesiones!
- Conserve el embalaje para almacenar el producto de manera segura.
- Antes de ponerla en marcha por primera vez compruebe si presenta daños ocasionados por el transporte. En caso de que fuese así, no encienda las velas de té LED de exterior y póngase en contacto con el centro de servicio de atención al cliente.
- No encienda las velas de té si se encuentran aún en el embalaje. Existe riesgo de incendio.
- Las luces LED no se pueden sustituir.
- La fuente de luz de estas luces no se puede sustituir. Cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil, se deben sustituir todas las luces.
- No sumergir en agua o en otros líquidos.

Indicaciones de seguridad de las pilas



¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE LESIONES

- **ATENCIÓN** Riesgo de que se produzcan explosiones al sustituir inadecuadamente la pila.
- Sustituir únicamente por pilas del mismo tipo o similar.

- Asegúrese de insertarlas con la polaridad correcta.
- Antes de insertar las pilas, limpie en caso necesario los contactos de las pilas y del aparato.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Busque atención médica inmediatamente si se traga una pila o penetra en cualquier parte del cuerpo.
- No intente bajo ningún concepto cargar pilas no recargables.
- No arroje las pilas al fuego ni las exponga a calor intenso (riesgo de fugas).
- No cortocircuite las pilas ni las desmonte.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. Limpie enseguida la zona afectada por los ácidos de las pilas con abundante agua limpia y consulte inmediatamente a un médico.
- En caso de no utilizar el dispositivo durante largo tiempo, extraiga las pilas.
- Retire inmediatamente las pilas gastadas del aparato.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas.

Volumen de suministro

- 4 x velas de té LED (juego de 4 unidades)
- 2 x velas de té LED (juego de 2 unidades)
- Pilas CR 2032, 3 V
- Manual de instrucciones

Sustitución de las pilas

Abra el compartimento de las pilas con la ayuda de un destornillador girando el tornillo en sentido antihorario. Deslice la tapa del compartimento hacia un lado e inserte las pilas en el compartimento respetando la polaridad. A continuación, vuelva a colocar la tapa del compartimento y apriete el tornillo en sentido horario.

Uso

Las velas de té se encienden o se apagan con el interruptor (ON / OFF) que hay en la parte inferior. Las velas de té se iluminan con función de centelleo natural.

Función de temporizador

Las velas de té LED disponen de una función de temporizador automática. Después de encenderlas, las velas de té LED permanecen encendidas durante 6 horas. Transcurrido este tiempo, se apagan automáticamente y se vuelven a encender después de 18 horas.

Limpieza y almacenamiento

Para limpiar el aparato de impurezas, como polvo, etc., utilice un paño que no suelte pelusa. ¡En ningún caso, utilice alcohol o disolventes para limpiar! En caso de no utilizarla, conserve las velas de té LED en su embalaje en un recinto seco. No colocar al sol y mantener alejadas de fuentes de calor.

Datos técnicos

Modelo:

1272-LW, 1272-LB

1272-SW, 1272-SB

Entrada: 1 x CR 2032, 3 V ===; 0,01 W

Clase de protección: III

Color de la luz: blanco cálido

Diámetro:

aprox. 38 mm (1272-SW, 1272-SB)

aprox. 58 mm (1272-LW, 1272-LB)

Altura incl. llama: aprox. 35 mm

Abricante de baterías:
Ningbo GenLiang ELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,Ltd
91330201MA2J57K606
Room 210-367, 2nd Floor, Building003, No.750
Chuangyuan Road, Hightech Zone, Ningbo City,
ZhejiangProvince, 315048, P.R.China
E-Mail: 2851201142@qq.com

Declaración de conformidad

Nosotros, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburgo (Alemania), declaramos bajo responsabilidad única que el producto mencionado anteriormente cumple los requisitos esenciales de las directivas de la UE enumeradas. La declaración de conformidad de la UE puede solicitarse al proveedor.

Eliminar el embalaje

Eliminar los envases

Elimine los materiales de embalaje sin mezclarlos. Deposite los cartones en el contenedor de papel y los plásticos en los contenedores de reciclaje correspondientes.



Este símbolo indica cómo clasificar correctamente los materiales de embalaje para su eliminación. Deposite el material de embalaje de papel en el contenedor de papel y el plástico, metal o materiales compuestos en el contenedor amarillo.

Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países con sistemas de recogida selectiva de materiales)



¡Los aparatos usados no deben desecharse junto con los residuos domésticos!

Este símbolo indica que los dispositivos electrónicos no pueden ser tratados como residuos domésticos normales en la UE. Utilice los sistemas de devolución y de recogida municipales o póngase en contacto con el distribuidor en el que adquirió el producto.



¡Las baterías no deben desecharse junto con los residuos domésticos! Como consumidor, está obligado por ley a eliminar las pilas, tanto si contienen sustancias nocivas* o no, llevándolos a un punto de recogida de su municipio o barrio o entregándolos en el comercio para eliminarlas de manera respetuosa con el medioambiente.

*marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo



Apenas para uso interno.



Este símbolo identifica aparelhos que funcionam com corrente contínua.



ADVERTÊNCIA contém uma célula de moeda. Esta é nociva para a saúde em caso de ingestão – ver instruções.



Manter fora do alcance das crianças
A ingestão pode provocar queimaduras químicas, perfuração dos tecidos moles e morte. tecido mole e morte. Dentro de 2 horas após a ingestão, podem ocorrer queimaduras graves podem ocorrer queimaduras graves. Contactar um médico imediatamente!



Embalagens provenientes de fontes responsáveis



Data de emissão: Mês/ano



NOTA! Indicações de segurança

- Mantenha o material da embalagem e as velas luminárias LED fora do alcance das crianças!
Este produto não é nenhum brinquedo, perigo de ferimentos!
- Guarde a embalagem para armazenar o produto de forma segura.

- Antes da primeira utilização, verifique se existem danos de transporte. Se for esse o caso, não coloque as velas luminárias em funcionamento e entre em contacto com o centro de assistência.
- Não ligue as velas luminárias enquanto estas se encontrarem dentro da embalagem. Existe o perigo de incêndio.
- Os LED não podem ser substituídos.
- A fonte de luz desta iluminação não pode ser substituída. Quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a iluminação terá de ser substituída.
- Não mergulhar em água nem em qualquer outro tipo de líquidos.
- A vela é feita de cera verdadeira. Por favor, proteja-a do calor, fogo aberto e luz solar direta.
- Não colocar a vela LED de cera verdadeira diretamente sobre superfícies sensíveis, como móveis móveis, mas coloque-a num suporte, cerâmica ou porcelana, por exemplo.

Indicações de segurança relativas às pilhas



CUIDADO! Perigo de ferimentos

- **ATENÇÃO** Perigo de explosão em caso de substituição inadequada da pilha.
- Substituição apenas pelo mesmo tipo de pilha ou por um tipo idêntico.

- Ao colocar as pilhas no compartimento, tenha em atenção a polaridade correta
- Se necessário, limpe os contactos das pilhas e do aparelho antes de colocar as pilhas.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Consulte um médico de imediato em caso de ingestão de uma pilha.
- Nunca tente carregar pilhas não recarregáveis.
- Não deite pilhas para o fogo nem as exponha a um calor extremo (perigo de vazamento). Não provoque curto-circuitos nas pilhas nem as desmonte.
- Evite o contacto com a pele, com os olhos e com as mucosas. Lave de imediato os locais que entraram em contacto com o líquido da pilha com bastante água limpa e consulte um médico imediatamente.
- Se não utilizar o aparelho durante um período muito longo, retire as pilhas do mesmo.
- As pilhas gastas devem ser retiradas da luminária.
- Não deve misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

Material fornecido
4 velas de chá LED (conjunto de 4 unidades)
2 velas de chá LED (conjunto de 2 unidades)
Pilhas CR 2032, 3 V
Manual de instruções

Trocar as pilhas
Utilize uma chave de fendas para abrir o compartimento das pilhas, rodando o parafuso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Faça deslizar a tampa do compartimento das pilhas para o lado e introduza as pilhas no compartimento das pilhas com a polaridade correta. Em seguida, faça deslizar a tampa do compartimento das pilhas para trás e aperte o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio.

Utilização
Com o botão (ON / OFF) na parte inferior, é possível ligar e desligar as velas luminárias. As velas luminárias acendem-se então com a função de cintilação natural.

Função de temporizador
As velas luminárias LED dispõem de uma função de temporizador automática. Depois de ligar as velas luminárias LED, elas permanecem acesas durante 6 horas. Depois, desligam-se automaticamente e acendem-se novamente após 18 horas.

Limpeza e armazenamento
Para limpar as sujidades do aparelho, tais como pó, utilize apenas um pano húmido sem pelos. Nunca utilize, sob circunstância alguma, álcool ou solventes para a limpeza! Se não utilizar as velas luminárias LED, guarde-as num local seco, dentro da embalagem. Não colocar ao sol e manter afastado de fontes de calor.

Dados técnicos
Modelo:
1272-LW, 1272-LB
1272-SW, 1272-SB
Entrada: 1x CR 2032, 3 V —; 0,01 W
Classe de proteção: III

Cor da luz: branco quente
Diâmetro:
aprox. 38 mm (1272-SW, 1272-SB)
aprox. 58 mm (1272-LW, 1272-LB)
Altura incl. chama: aprox. 35 mm

Fabricante da bateria:
Ningbo GenLiang ELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,Ltd
91330201MA2J57K606
Room 210-367, 2nd Floor, Building003, No.750
Chuangyuan Road, Hightech Zone, Ningbo City, Zhejiang-
Province, 315048, P.R.China
E-Mail: 2851201142@qq.com

Declaração de conformidade
A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburgo, Alemanha, declara sob plena responsabilidade que o produto anteriormente mencionado cumpre os requisitos básicos das diretivas UE indicadas. A Declaração de Conformidade da UE pode ser solicitada ao fornecedor.

Eliminação

Eliminar a embalagem
O material da embalagem é parcialmente reciclável. Elimine a embalagem de forma ecológica, depositando-a no ponto de recolha de material reciclável. Entregue-a num ponto de recolha público.

Este símbolo indica como separar corretamente os materiais da embalagem para a eliminação. Elimine as embalagens de papel no ecoponto para papel e as embalagens de plástico, metal ou materiais compósitos no ecoponto amarelo.

Eliminar o produto
(aplicável na União Europeia e noutros Estados europeus com sistemas para uma recolha diferenciada de resíduos)

Os aparelhos usados não podem ser deixados para o lixo doméstico! Se a corrente de luzes ficar inutilizável definitivamente, todo o consumidor é legalmente obrigado a entregar os aparelhos usados, separados do lixo doméstico, por exemplo, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito. Garante-se assim que os aparelhos usados são reciclados de forma adequada, evitando os possíveis efeitos negativos para o meio ambiente. É por isso que os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui ilustrado.

As pilhas e as baterias não podem ser deixadas para o lixo doméstico! Enquanto consumidor, é legalmente obrigado a entregar todas as pilhas e baterias, independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas*, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito ou numa loja, para que estas sejam reencaminhadas para uma eliminação ecológica. Entregue toda a grinalda de luzes (incluindo as pilhas) e apenas no estado descarregado junto do seu ponto de recolha.

*identificados com:
Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumb

Informações gerais

Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi
Uważnie przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi. Zawsze przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa. W razie pytań lub wątpliwości związanych z użytkowaniem produktu zapraszamy do kontaktu ze sprzedawcą lub placówką serwisową. Instrukcję starannie przechowywać i w razie potrzeby przekazać innym użytkownikom.

Prawidłowe użytkowanie
Ten produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego. Jest przeznaczony do dekoracji wnętrz.

Objaśnienie symboli
Poniższe symbole i słowa sygnalizacyjne są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na podgrzewaczach LED lub na opakowaniu.

INFORMACJA!
Ten sygnał ostrzega o możliwym uszkodzeniu materiału.

Poprzez oznaczenie CE producent potwierdza, że to urządzenie elektryczne jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi.

Ten symbol oznacza, że produkt działa przy bardzo niskim napięciu bezpieczeństwa (SELV / PELV).

UWAGA! Ten symbol/ hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń, jeśli się go nie uniknie.

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Ten symbol oznacza urządzenia zasilane prądem stałym.

OSTRZEŻENIE Zawiera jedno ogniwo na monetę. W razie połknięcia występuje zagrożenie zdrowia – zapoznać się z instrukcjami.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci
Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast skontaktować się z lekarzem!

Opakowanie wyprodukowane z materiałów pozyskanych z odpowiedzialnych źródeł

Data publikacji instrukcji obsługi:
miesiąc/rok

- INFORMACJA!**
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
- Materiał opakowania oraz lampki LED typu tealight utrzymywać poza zasięgiem dzieci!
 - Produkt i opakowanie nie służą do zabawy, niebezpieczeństwo obrażeń!**
 - Opakowanie zachować do bezpiecznego przechowywania produktu.
 - Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń transportowych. W razie stwierdzenia takich uszkodzeń nie uruchamiać lampek typu tealight i skontaktować się z Centrum Serwisowym.
 - Lampek typu tealight nie podłączać do zasilania, gdy znajdują się jeszcze w opakowaniu. Niebezpieczeństwo pożaru.
 - LED nie są przeznaczone do wymiany.
 - Diody zamontowane w produkcie nie nadają się do wymiany. Kiedy przestaną świecić trzeba wymienić całą lampę.
 - Nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach.

- Uwagi dotyczące bezpieczeństwa baterii**
- UWAGA!**
Niebezpieczeństwo obrażeń
- **UWAGA** Niebezpieczeństwo wybuchu związane nieprawidłową wymianą baterii.
 - Baterie zastępować wyłącznie bateriami takiego samego typu lub równoważnymi.
 - Umieszczając baterie zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów.

- W razie potrzeby przed umieszczeniem baterii oczyścić styki baterii i urządzenia.
- Baterie utrzymywać poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku połknięcia lub dostania się baterii do jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- w jakkolwiek część ciała.
- Nigdy nie podejmować prób ładowania baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania.
- Baterii nie wrzucać do ognia ani nie wystawiać na oddziaływanie wysokich temperatur
- (niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu).
- Baterii nie zwierać i nie demontować.
- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Miejsca, które miały kontakt z elektrolitem natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody, a następnie bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
- Na czas długich przerw w użytkowaniu baterie wyjąć z urządzenia.
- Rozładowane baterie bezzwłocznie usuwać z urządzenia.
- Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.

Zawartość opakowania

- 4 lampki LED typu tealight (komplet 4 szt.)
- 2 lampki LED typu tealight (komplet 2 szt.)
- Baterie guzikowe CR 2032, 3 V
- Instrukcja obsługi

Wymiana baterii
Za pomocą śrubokręta otwórz komorę baterii, obracając śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przesuń pokrywę baterii na bok i włóż baterie do komory baterii z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Następnie przesun pokrywę baterii z powrotem i dokręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Użytkowanie
Lampki typu tealight włącza się i wyłącza przełącznikiem (ON / OFF) na spodzie lampki. Lampki typu tealight pracują w trybie naturalnego migotania.

Programator czasowy
Lampki LED typu tealight oferują funkcję programatora czasowego. Po włączeniu lampki LED typu tealight świecą się przez 6 godzin. Po upływie tego czasu wyłączają się na 18 godzin, a następnie ponownie włączają.

Czyszczenie i przechowywanie
Do usuwania z urządzenia zabrudzeń, jak np. kurz itp. stosować wyłącznie szmatkę nie pozostawiając kłaczków. Nigdy nie używać do czyszczenia alkoholu ani rozpuszczalników! Nieużywane lampki LED typu tealight przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu. Produktu nie ustawiać w miejscach nasłonecznionych i utrzymywać z dala od światła.

Dane techniczne
Model:
1272-LW, 1272-LB
1272-SW, 1272-SB
Wejście: 1 x CR 2032, 3 V —; 0,01 W
Klasa ochronności: III
Barwa światła: ciepła biel
Średnica:
ok. 38 mm (1272-SW, 1272-SB)
ok. 58 mm (1272-LW, 1272-LB)
Wysokość wraz z płomieniem: ok. 35 mm

Producent akumulatorów:
Ningbo GenLiang ELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,Ltd
91330201MA2J57K606
Room 210-367, 2nd Floor, Building003, No.750
Chuangyuan Road, Hightech Zone, Ningbo City,
ZhejiangProvince, 315048, P.R.China
E-Mail: 2851201142@qq.com

Deklaracja zgodności
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Niemcy oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że opisane powyżej produkty spełniają podstawowe wymogi przywołanych dyrektyw Unii Europejskiej. Deklarację zgodności UE można uzyskać od dostawcy.

Utylizacja opakowania

Opakowanie utylizować przestrzegając zasad segregacji surowców wtórnych. Teksturę i karton utylizować z makulaturą, folie z odpadami z tworzyw sztucznych.

Ten symbol wskazuje, jak prawidłowo segregować materiały opakowania przed oddaniem ich do utylizacji. Opakowania papierowe wyrzucać do pojemnika na makulaturę, a opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, metalu lub materiałów zespolonych do żółtego pojemnika.

Utylizacja produktu
(Obowiązuje w państwach Unii Europejskiej oraz innych państwach europejskich dysponujących systemem segregacji surowców wtórnych.)

Ten symbol oznacza, że produktu nie można wyrzucać z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE). Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie

mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!
Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do oddawania wszystkich baterii i akumulatorów – bez względu na to, czy zawierają one substancje szkodliwe* – do odpowiednich punktów zbiórki zorganizowanych przez gminę/dzielnice lub sklep, aby zapewnić ich utylizację przyjazną dla środowiska. Baterie i akumulatory, które nie są zamontowane w urządzeniu na stałe, należy przed utylizacją wyjąć i zutylizować oddzielnie. Baterie i akumulatory należy oddawać do publicznych punktów zbiorczych wyłącznie w wyładowanym stanie!

*oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów