



LED-Teelichte

Bougies chauffe-plat LED

Ledtheelichten

Modell/Modèle/Model:

1314-TL (LED warmweiß/blanc chaud/warmwit)



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG / NOTICE D'UTILISATION / GEBRUIKSAANWIJZING



4068706670473
50001586

DE BE

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäß verwenden

Dieses Produkt ist nicht geeignet für den kommerziellen Gebrauch. Es ist für die Dekoration im Innenbereich geeignet.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Lichterkette oder auf der Verpackung verwendet.



HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



VORSICHT! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.



Nur zur Verwendung in Innenräumen.



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit Gleichstrom betrieben werden.



Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter / Vous trouverez la dernière version de la notice d'utilisation sur notre site Internet / De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

La réimpression ou la reproduction (même sous forme d'extrait) n'est autorisée qu'avec le consentement de: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hambourg, Allemagne

Cet imprimé, y compris toutes ses parties, est protégé par le droit d'auteur. Toute utilisation en dehors du cadre strict de la législation sur le droit d'auteur est interdite et punissable sans le consentement de AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.

Cela vaut en particulier pour les reproductions, les traductions, les copies sur microfilms ainsi que pour l'enregistrement et le traitement dans des systèmes électroniques.

Nadruk of vermenigvuldiging (ook uittreksels) enkel met goedkeuring van: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland

Deze gedrukte tekst, inclusief alle onderdelen heeft auteursrechten.

Elke beoordeling buiten de enge grenzen van het auteursrecht is zonder goedkeuring van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH niet toegestaan en strafbaar.

Dit geldt in het bijzonder voor vermenigvuldigingen, vertalingen, microverfilmingen en de inpassing en verwerking in elektronische systemen.

Importiert durch / Importé par / Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland / Allemagne / Duitsland

Deze gedrukte tekst, inclusief alle onderdelen heeft auteursrechten.


Elke beoordeling buiten de enge grenzen van het auteursrecht is zonder goedkeuring van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH niet toegestaan en strafbaar.

Dit geldt in het bijzonder voor vermenigvuldigingen, vertalingen, microverfilmingen en de inpassing en verwerking in elektronische systemen.

Importiert durch / Importé par / Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland / Allemagne / Duitsland



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung:
Monat/Jahr



Die Verpackung besteht aus
FSC-zertifiziertem Papier/Pappe



WARNHINWEIS: Enthält eine Münz-Zelle. Diese ist beim Verschlucken gesundheitsschädlich – siehe Anweisungen.



Nicht für Lebensmittel geeignet



Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation des Weichteilgewebes und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach der Aufnahme können schwere Verbrennungen auftreten. Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt!

Sicherheitshinweise



HINWEIS!

- Verpackungsmaterial und LED-Teelichte von Kindern fern halten!
Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.
- Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie die Teelichte nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service-Center in Verbindung.
- Schalten Sie die Teelichte nicht an, wenn sie sich noch in der Verpackung befinden. Es besteht Brandgefahr.

- LEDs können nicht gewechselt werden.
- Die Lichtquelle dieser LED-Teelichter ist nicht ersetzbar. Wenn die LED-Teelichte ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist das gesamte Produkt zu ersetzen.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Sicherheitshinweise Batterien



VORSICHT!

Verletzungsgefahr

- **ACHTUNG Explosionsgefahr** bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein sollte.
- Versuchen Sie niemals nicht aufladbare Batterien zu laden.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie diesen keiner starken Hitze aus (Auslaufgefahr).
- Schließen Sie Batterien nicht kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batteriefülligkeit betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät.

Lieferumfang

- 24 x LED-Teelichte
- 24 x CR 2032, 3 V ——— Batterien
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Batterien wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach mit Hilfe eines Schraubendrehers, indem Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen. Schieben Sie den Batteriedeckel zur Seite und legen Sie die Batterien polrichtig in das Batteriefach. Anschließend schieben Sie den Batteriedeckel zurück und drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn zu.

Verwendung

Mit dem Schalter (ON / OFF) an der Unterseite werden die Teelichte ein- und ausgeschaltet. Die Teelichte leuchten dann mit natürlicher Flackerfunktion.

Reinigung und Lagerung

Um das Produkt von Verunreinigungen, wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden! Bewahren Sie die LED-Teelichte bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf. Nicht in die Sonne stellen und von Wärmequellen fernhalten.

Technische Daten

Modell: 1314-TL
Eingang: 1 x CR 2032, 3 V ———, 0,01 W
Schutzklasse: III
Lichtfarbe: warmweiß
Durchmesser: ca. 38 mm
Höhe inkl. Flamme: ca. 35 mm
Batterie Hersteller: Ningbo GenLiang ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., Ltd
91330201MA2J57K606
Room 210-367, 2nd Floor, Building 003, No.750 Chuangyuan Road, Hightech Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, 315048, P.R.China
E-Mail: 2851201140@qq.com

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. **Für den deutschen Markt gilt:** Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Wir bieten Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt bei unserem Partner „take-e-away“ bei Ihnen in der Nähe an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation

Veuillez lire cette notice d'utilisation entièrement et avec soin. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des doutes concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver cette notice avec soin et remettez-la le cas échéant à un tiers.

Explication des symboles



REMARQUE!
Ce mot signalétique prévient de dommages matériels possibles.



Déclaration de conformité (cf. chapitre « Déclaration de conformité ») : Les appareils comportant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires à appliquer de l'espace économique européen.



Ce symbole indique que l'appareil fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP).



ATTENTION! Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque bas susceptible d'entraîner des blessures mineures ou de gravité modérée s'il n'est pas évité.



Ce symbole désigne les appareils qui fonctionnent au courant continu.



Adapté uniquement à une utilisation à l'intérieur.



AVERTISSEMENT : contient une pile bouton. Celle-ci est nocive pour la santé en cas d'ingestion : référez-vous aux instructions.



Conserver hors de portée des enfants.
L'ingestion peut entraîner des brûlures, la perforation des tissus mous et la mort. De graves brûlures peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin !



Emballage issu de sources responsables



Date d'édition : mois/année



Ne convient pas pour les aliments

Consignes de sécurité



REMARQUE!

- Tenir le matériel d'emballage et les bougies chauffe-plats LED hors de portée des enfants !
- Il ne s'agit pas d'un jouet pour les enfants, risque de blessure !**
- Conservez l'emballage pour ranger le produit en sécurité.
- Veuillez contrôler avant la première mise en service la présence d'éventuels dommages de transport. Si c'est le cas, ne mettez pas les bougies chauffe-plats en service et veuillez contacter le centre SAV.
- Ne branchez pas les bougies chauffe-plats si elles se trouvent encore dans l'emballage.
- Il y a un risque d'incendie.
- Les LED ne sont pas interchangeables.
- La source lumineuse de ces bougies chauffe-plat LED n'est pas remplaçable. Lorsque la bougie chauffe-plat LED atteint la fin de sa durée de vie, le produit entier doit être remplacé.
- Ne pas immerger dans de l'eau ou d'autres liquides.

Consignes de sécurité piles



ATTENTION! Risque de blessures

- **ATTENTION risque d'explosion** en cas de changement non conforme de la pile.
- Retirez les piles dès qu'elles sont vides ou si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Veillez à la bonne polarité lors de la mise en place.
- Nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil si nécessaire avant la mise en place.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Consultez immédiatement un médecin si une pile a été avalée ou si elle a pénétré dans une partie quelconque du corps.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les exposez pas à une chaleur excessive (risque d'écoulement).
- Ne court-circuitez pas les piles, ne les démontez pas.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Rincez immédiatement les endroits entrés en contact avec le liquide des piles à l'eau claire abondante et consultez immédiatement un médecin.

- Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Retirez immédiatement les piles de l'appareil.

Étendue de la livraison

- 24 x bougies chauffe-plat LED
- 24 x CR 2032, 3 V
- Notice d'utilisation
- Carte de garantie

Remplacement des piles

Ouvrez le compartiment de la batterie à l'aide d'un tournevis en tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites glisser le couvercle des piles sur le côté et placez les piles dans le compartiment en respectant la polarité. Repoussez ensuite le couvercle des piles et tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer.

Utilisation

L'interrupteur (ON / OFF) sur la face inférieure permet d'allumer et d'éteindre les bougies chauffe-plats. Les bougies chauffe-plats s'allument avec une fonction vacillement naturel.

Nettoyage et stockage

Pour nettoyer les impuretés comme la poussière etc. sur l'appareil, utilisez uniquement un chiffon qui ne peluche pas. N'utilisez en aucun cas d'alcool ou de solvant pour le nettoyage! Conservez les bougies chauffe-plats LED dans un endroit sec dans leur emballage lorsque vous ne les utilisez pas. Ne pas les exposer au soleil et les tenir éloignées des sources de chaleur.

Caractéristiques techniques

Modèle: 1314-TL
Entrée: 1 x CR 2032, 3 V, 0,01 W
Classe de protection: III
Couleur de la lumière: blanc chaud
Diamètre : env. 38 mm
Hauteur avec flamme : env. 35 mm
Fabricant de piles : Ningbo GenLiang ELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,Ltd 91330201MA2J57K606 Room 210-367, 2nd Floor, Building003, No.750 Chuangyuan Road, Hightech Zone, Ningbo City, ZhejiangProvince, 315048, P.R.China E-Mail: 2851201140@qq.com

Déclaration de conformité

Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Allemagne déclarons sous notre entière responsabilité que l'appareil mentionné ci-dessus est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées. La déclaration de conformité de l'Union Européenne peut être réclamée à l'adresse du fabricant indiquée sur la carte de garantie.

Recyclage

Recyclage de l'emballage



Triez les différents matériaux de l'emballage en vue de son élimination. Jetez le papier et le carton dans les conteneurs prévus à cet effet et les films plastiques dans ceux destinés au recyclage.



Ce symbole indique comment trier correctement les matériaux d'emballage pour les mettre au rebut. Jetez les emballages en papier dans la poubelle de papier usé et les emballages en plastique, métal ou matériaux composites dans la poubelle jaune.

Recyclage de l'appareil

(Applicable au sein de l'Union Européenne et autres états européens avec des systèmes destinés à la collecte séparée des matériaux recyclables)



NE PAS JETER LES APPAREILS USAGÉS AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES ! Si l'appareil ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu de jeter ses appareils usagés séparément des ordures ménagères en les apportant par exemple à la déchetterie / au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des appareils usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement : c'est la raison pour laquelle les appareils électriques portent le symbole représenté ici.



Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous êtes dans l'obligation légale de déposer toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent ou non des substances toxiques*, auprès d'un centre de collecte de votre commune / quartier ou dans un commerce afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique. Restituez l'intégralité de la lampe (avec la batterie) et uniquement déchargée à votre centre de collecte. * portant la mention : *symboles: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Algemeen

Handleiding lezen en bewaren



Deze handleiding a.u.b. goed doorlezen, bewaren en aan andere gebruikers doorgeven. Bewaar de verpakking om het product veilig op te kunnen bergen. Niet geschikt voor commercieel gebruik.

Gebruiken zoals voorgeschreven

Dit product is niet geschikt voor commercieel gebruik. Het is geschikt als decoratie binnenshuis.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze handleiding, op de LED-theelichten of op de verpakking gebruikt.



OPMERKING!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit elektrische apparaat voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen.



Dit symbool betekent dat het product werkt met extra-lage veiligheidsspanning (SELV / PELV).



VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool / -woord duidt op een gevaar met een laag risico, dat, indien niet vermeden, klein of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.



Alleen voor gebruik binnenshuis.



Dit symbool geeft apparaten aan die werken op gelijkstroom.



WAARSCHUWING: bevat een knoopcel. Deze is bij inslikken schadelijk voor de gezondheid – zie aanwijzingen.



Buiten het bereik van kinderen bewaren. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van weke delen en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inslikken optreden. Neem onmiddellijk contact op met een arts!



Niet geschikt voor voedsel



Verpakking van verantwoorde herkomst



Uitgiftedatum: Maand/jaar

Veiligheidsinstructies



OPMERKING! INSTRUCTIE!

- Verpakkingsmateriaal en de ledtheelichten buiten het bereik van kinderen houden! **Geen kinderspeelgoed, letselgevaar!**
- Bewaar de verpakking om het product veilig op te kunnen bergen.
- Controleer of er sprake is van transportschade, alvorens u het product in gebruik neemt. Neem de ledtheelichten in dit geval niet in gebruik en neem contact

op met de klantenservice.

- Schakel de theelichtjes niet in als deze nog in de verpakking zitten. Er bestaat brandgevaar.
- Leds kunnen niet worden gewisseld.
- De lichtbron van deze ledtheelichten is niet vervangbaar. Als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de hele ledtheelicht worden vervangen.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.

Veiligheidsinstructies voor batterijen



VOORZICHTIG!

Letselgevaar

- LET OP Explosiegevaar bij een onjuiste vervanging van de batterijen.
- Let bij de plaatsing op de juiste polariteit.
- Reinig de batterij- en apparaatcontacten voor het plaatsen indien nodig.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Zoek onmiddellijk medische hulp als een batterij wordt ingeslikt of in een lichaamsdeel terecht komt.
- Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Gooi batterijen niet in het vuur en stel ze niet bloot aan overmatige hitte (uitloopgevaar).
- Sluit batterijen niet kort en haal ze niet uit elkaar.
- Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel de met batterijvloeistof getroffen plekken onmiddellijk af met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

Verpakkingsinhoud

- 24 x Ledtheelichten
- 24 x CR 2032, 3 V batterijen
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart

Batterijen vervangen

Open het batterijvak met een schroevendraaier door de schroef linksom te draaien.

Draai de schroef linksom. Schuif het batterijklepje opzij en plaats de batterijen met de juiste polariteit in het batterijvak. Schuif vervolgens het batterijdeksel terug en draai de schroef rechtsom vast.

Gebruik

Met de AAN/UIT-schakelaar (ON / OFF) aan de onderkant worden de theelichten in- en uitgeschakeld. De theelichten branden vervolgens met een natuurlijke flikkerfunctie.

Reinigen en opbergen

Gebruik voor het verwijderen van verontreinigen zoals stof enz. alleen een pluisvrije en doek. Gebruik voor het reinigen in geen geval alcohol of oplosmiddelen! Als u de LED-theelichten niet gebruikt, dient u deze in de verpakking en op een droge plek te bewaren. Niet in de zon plaatsen en uit de buurt van warmtebronnen houden.

Technische gegevens

Model: 1314-TL

Ingang: 1xCR 2032, 3 V , 0,01W

Beschermingsklasse:

Lichtkleur: warmwit

Diameter: ca. 38 mm

Hoogte incl. vlam: ca. 35 mm

Fabrikant batterij: Ningbo GenLiang ELECTRONIC TECHNOLOGY Co.,Ltd

91330201MA2J57K606

Room 210-367, 2nd Floor, Building003, No.750 Chuangyuan Road, Hightech Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, 315048, P.R.China

E-Mail: 2851201140@qq.com

Verpakking recylen



De verpakking recylen op basis van de verschillende materialen. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het kunststofafval.



Dit symbool geeft aan hoe u de verpakkingsmaterialen correct kunt scheiden voor het recylen. Verpakkingen van papier recylen via het oud papier en verpakkingen van kunststof, metaal of combinatiematerialen via het PMD-afval recylen.

Product recylen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal).



Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.



Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als consument bent u er wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever de batterijen alleen in ontladen staat bij het verzamelpunt in!

* aangeduid met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood



Conformiteitsverklaring

Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het in deze handleiding genoemde product voldoet aan de essentiële vereisten van de genoemde richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart staat vermeld.

