



Cadena de micro luces LED


Corrente de micro-luzes LED

Modelo:
1315-WW (LED blanco cálido/branco quente)



AN: DE 2009010379012
ES 2004060165257
PT 2002070129672

MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL /
MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL



ES

Generalidades

Leer y conservar el manual de instrucciones

Lea completa y detenidamente este manual de instrucciones. Observe en todo momento todas las indicaciones de seguridad. En caso de que tenga preguntas o dudas relacionadas con el manejo del producto, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio de atención al cliente. Conserve este manual en un lugar seguro y, en caso de que entregue el producto a terceros, asegúrese de incluir también el presente manual de instrucciones.

Uso previsto

Este producto no es apto para uso comercial. Es adecuado para la decoración de interiores.

Explicación de los símbolos

En estas instrucciones de uso, en la cadena portables o en el embalaje se utilizan los siguientes símbolos y palabras de advertencia.



¡NOTA!
Esta palabra de aviso advierte de posibles daños materiales.



¡ADVERTENCIA! Este símbolo o palabra de advertencia indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Con el marcado CE, el fabricante confirma que este aparato eléctrico cumple las directivas europeas aplicables.



Este símbolo significa que el producto funciona con tensión extra baja de seguridad (SELV / PELV).



Sólo para uso en interiores.



Este símbolo indica los aparatos que funcionan con corriente continua.

Encontrará la última versión de las instrucciones de uso en nuestra página de inicio en / A versão mais recente do manual de instruções pode ser consultada na nossa página de Internet em **WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM**

© Copyright
Reimpresión o reproducción (incluyendo extractos) sólo con la autorización de:AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburgo, AlemaniaEsta publicación, incluidas todas sus partes, está protegida por derechos de autor.Cualquier utilización fuera de los estrechos límites de la ley de derechos de autor sin el consentimiento de AHG Wachsmuth & Krogmann mbH está prohibida y es susceptible de persecución. Esto se aplica en particular a las reproducciones, traducciones, microfilmación y la alimentación y procesamiento en sistemas electrónicos.

Reimpressão ou reprodução (incluindo extractos) apenas com a autorização de:AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburgo, Alemanha
Esta publicação, incluindo todas as suas partes, está protegida por direitos de autor. Qualquer utilização fora dos limites da lei dos direitos de autor sem o consentimento da AHG Wachsmuth & Krogmann mbH é proibida e passível de processo judicial. Isto aplica-se, em particular, a reproduções, traduções, microfilmagem e alimentação e processamento em sistemas electrónicos.

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg,
Germany



 Fecha de publicación de las instrucciones de uso:
Mes/año

 El envase se compone de
Papel/cartón con certificación FSC

¡NOTA! Instrucciones de seguridad

- Mantenga el material de embalaje y las luces de colores fuera del alcance de los niños!
- **No es un juguete para niños, riesgo de lesiones!**
- Conservar el embalaje para almacenar el producto de forma segura.
- Antes de usarlo por primera vez, verifique si hay algún daño durante el transporte. En este caso, no utilice las luces de hadas y comuníquese con el centro de servicio.
- No conectes las luces de hadas si todavía están en el embalaje. Existe riesgo de incendio.
- Los LED no se pueden cambiar.
- La fuente de luz de esta cadena de luces LED no se puede reemplazar. Cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil, se deberá reemplazar toda la lámpara.
- No sumergir en agua u otros líquidos.

¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones

- **ATENCIÓN** Riesgo de que se produzcan explosiones al sustituir inadecuadamente la pila.
- Sustituir únicamente por pilas del mismo tipo o similar.
- Asegúrese de insertarlas con la polaridad correcta.

- No utilice tipos de pilas/baterías diferentes o pilas/baterías nuevas y usadas juntas.
- Antes de insertar las pilas, limpie en caso necesario los contactos de las pilas y del aparato.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión de una pila, acuda inmediatamente a un médico.
- No intente bajo ningún concepto cargar pilas no recargables.
- No arroje las pilas al fuego ni las exponga a calor intenso (riesgo de fugas).
- No cortocircuite las pilas ni las desmonte.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. Limpie enseguida la zona afectada por los ácidos de las pilas con abundante agua limpia y consulte inmediatamente a un médico.
- En caso de no utilizar el dispositivo durante largo tiempo, extraiga las pilas.
- Retire inmediatamente las pilas gastadas del aparato.
- No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas.

Volumen de suministro

- Cadena de micro luces LED
- Instrucciones de uso

Cambio de pilas

Utilice un destornillador para abrir el compartimento de las pilas girando el tornillo en sentido antihorario. Deslice la tapa de las pilas hacia un lado e inserte las pilas en el compartimento con la polaridad correcta. A continuación, deslice la tapa de las pilas hacia atrás y apriete el tornillo en el sentido de las agujas del reloj.

Utilización

Para encender las luces, desliza el interruptor a la posición ON. Para apagar las luces, desliza el interruptor a la posición OFF.

Limpieza y almacenamiento

Utilice únicamente un paño húmedo que no suelte pelusa para limpiar el aparato de suciedad como polvo, etc. No utilice nunca alcohol ni disolventes para la limpieza. Guarde la cadena portables en su embalaje y en un lugar seco cuando no la utilice.

Datos técnicos

Entrada: 2 x AA/LR6, 1,5 V , 0,35 W

Clase de protección: 

Longitud de las luces: 205 cm aprox.

Color de la luz: blanco cálido

Declaración de conformidad

Nosotros, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburgo, Alemania, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto arriba mencionado cumple los requisitos esenciales de las directivas de la UE enumeradas. La declaración de conformidad de la UE puede solicitarse a la dirección del fabricante indicada en la tarjeta de garantía.

Eliminación de residuos

Eliminar los envases

El material de embalaje es parcialmente reciclable. Elimine el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente y llévelo a un centro de reciclaje. Deséchelo en un punto de recogida público. Deseche los envases según su tipo. Deseche el cartón y la cartulina con los residuos de papel y el film con la recogida de materiales reciclables.

Eliminar el producto

Elimine el producto de acuerdo con la normativa aplicable en su país.

 **¡Los aparatos viejos no deben eliminarse con la basura doméstica!**
Sollte der Strahler einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

 **¡Las baterías no deben desecharse junto con los residuos domésticos!** Como consumidor, está obligado por ley a eliminar las pilas, tanto si contienen sustancias nocivas* o no, llevándolos a un punto de recogida de su municipio o barrio o entregándolos en el comercio para eliminarlas de manera respetuosa con el medioambiente.

*marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

PT

Informações gerais

Ler e guardar o manual de instruções

 Ler completa e atentamente este manual de instruções. Respeite sempre todas as instruções de segurança. Em caso de dúvidas ou de incertezas quanto à utilização do produto, contacte o seu revendedor ou centro de assistência técnica. Guarde estas instruções num local seguro e, se necessário, transmita-as a terceiros.

Utilização prevista

Este produto não é adequado para utilização comercial. É adequado para decoração de interiores.

Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e palavras-sinal são utilizados neste manual de instruções, na corrente de luz ou na embalagem.



NOTA!
Esta palavra-sinal alerta para possíveis danos materiais.



CUIDADO! Este símbolo/palavra de advertência designa um perigo com um grau de risco baixo que, se não for evitado, pode ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.



Com a marcação CE, o fabricante confirma que este aparelho elétrico está em conformidade com as diretivas europeias aplicáveis.

 Este símbolo significa que o produto funciona com tensão extra-baixa de segurança (SELV / PELV).

 Apenas para utilização em interiores.

 Este símbolo indica aparelhos que funcionam com corrente contínua.

 Data de emissão do manual de instruções: Mês/ano

 A embalagem é constituída por papel/cartão certificado pelo FSC

NOTA! Instruções de segurança

- Manter o material de embalagem e as luzes de fadas longe do alcance das crianças!
- **Não utilizar brinquedos para crianças, risco de ferimentos!**
- Conservar a embalagem para guardar o produto em segurança.
- Verificar os danos de transporte antes de se existem danos de transporte. Se for esse o caso, não coloque a corrente de luz em funcionamento e contacte o Centro de Assistência Técnica.
- Não ligar a corrente de luz se esta ainda estiver na embalagem. Existe o risco de incêndio.
- Os LEDs não podem ser alterados.
- A fonte de luz desta corrente de luz LED não pode ser substituída. Quando a fonte de luz atinge o fim da sua vida útil, todo o candeieiro tem de ser substituído.
- Não mergulhar em água ou noutros líquidos.

Indicações de segurança relativas às pilhas



CUIDADO!

Perigo de ferimentos

- **ATENÇÃO** Perigo de explosão em caso de substituição inadequada da pilha.
- Substituição apenas pelo mesmo tipo de pilha ou por um tipo idêntico.
- Ao colocar as pilhas no compartimento, tenha em atenção a polaridade correta.
- Não é permitido utilizar tipos de pilha diferentes nem pilhas novas juntamente com pilhas usadas.
- Se necessário, limpe os contactos das pilhas e do aparelho antes de colocar as pilhas.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Consulte um médico de imediato em caso de ingestão de uma pilha.
- Nunca tente carregar pilhas não recarregáveis.
- Não deite pilhas para o fogo nem as exponha a um calor extremo (perigo de vazamento).
- Não provoque curto-circuitos nas pilhas nem as desmonte.
- Evite o contacto com a pele, com os olhos e com as mucosas. Lave de imediato os locais que entraram em contacto com o líquido da pilha com bastante água limpa e consulte um médico imediatamente.
- Se não utilizar o aparelho durante um período muito longo, retire as pilhas do mesmo.
- Não deve misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.

Âmbito da entrega

- Corrente de micro-luzes LED
- Instruções de utilização

Substituir as pilhas

Utilize uma chave de fendas para abrir o compartimento das pilhas, rodando o parafuso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Faça deslizar a tampa do compartimento das pilhas para o lado e introduza as pilhas no compartimento das pilhas com a polaridade correta. Em seguida, faça deslizar a tampa do compartimento das pilhas para trás e aperte o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio.

Utilização

Para ligar os candeeiros de fadas, coloque o interruptor de ligar/desligar na posição ON. Para desligar as luzes de fadas, deslize o interruptor para a posição OFF.

Limpeza e armazenamento

Para limpar o aparelho de sujidade, como pó, etc., utilize apenas um pano húmido que não largue pêlos. Nunca utilizar álcool ou solventes para a limpeza! Guarde a corrente de luz na sua embalagem num local seco quando não estiver a ser utilizada.

Dados técnicos

Entrada: 2 x AA/LR6, 1,5V ; 0,35 W

Classe de proteção: 

Comprimento das luzes de fadas: aprox. 205 cm

Cor da luz: branco quente



Declaração de Conformidade

Nós, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburgo, Alemanha, declaramos

sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto acima mencionado cumpre os requisitos essenciais das diretivas da UE listadas. A Declaração de Conformidade da UE pode ser solicitada ao endereço do fabricante indicado no cartão de garantia.

Eliminação de resíduos



Eliminar a embalagem

O material da embalagem é parcialmente reciclável. Eliminar a embalagem de forma ecológica e levá-la a um centro de reciclagem. Eliminar num ponto de recolha público. Eliminar a embalagem de acordo com o tipo. Eliminar o cartão e o papelão com os resíduos de papel e a película com a recolha de materiais recicláveis.

Eliminar o produto

Eliminar o produto de acordo com os regulamentos aplicáveis no seu país.



Os aparelhos antigos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico!

Se o foco já não puder ser utilizado, cada consumidor é legalmente obrigado a eliminar os aparelhos antigos separadamente do lixo doméstico, por exemplo, num ponto

de recolha no seu município/bairro. Desta forma, garante-se que os aparelhos antigos são corretamente reciclados e evitam-se efeitos negativos para o ambiente. É por isso que os aparelhos eléctricos são rotulados com o símbolo aqui apresentado.



As pilhas e as baterias não podem ser deitadas para o lixo doméstico!

Enquanto consumidor, é legalmente obrigado a entregar todas as pilhas e baterias, independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas*, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito ou numa loja, para que estas sejam reencaminhadas para uma eliminação ecológica. Entregue toda a grinalda de luzes (incluindo as pilhas) e apenas no estado descarregado junto do seu ponto de recolha.