



Acculijmpistool

inclusief 10 transparante lijmpatronen

1294-BW / 1294-BG



GEBRUIKSAANWIJZING



Art. Nr. 2010673 / 06/2025

AN2003020106736

4068706289392 / 4068706336812

Inhoudsopgave

Introductie	3
Overzicht	4
Apparaatonderdelen	4
Verpakkingsinhoud	4
Algemeen	6
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	6
Veiligheid	6
Beoogd gebruik	6
Veiligheidsvoorschriften	6
Apparaat opladen	9
Ingebruikname	9
Uitschakelen	10
Reiniging	10
Opslag	10
Technische gegevens	10
Conformiteitsverklaring	11
Verpakking recyclen	11
Product recyclen	11
Service	12

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van het Acculijmpistool van Home Creation. Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange levensduur raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen. Bewaar deze handleiding goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven. Deze handleiding kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Acculijmpistool

Model:

1294-BW / 1294-BG

GEÏMPORTEERD DOOR:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburg

Duitsland

50001536

www.wachsmuth-krogmann.com

Overzicht



Apparaatonderdelen

- 1 Aan/Uit-schakelaar met LED
- 2 Mondstuk
- 3 Toevoerknop
- 4 Acculaadindicatie
- 5 USB-C-laadaansluiting
- 6 Lijmpen-opname
- 7 Laadkabel voor USB-C

Verpakkingsinhoud

- 1 x hetelijmpen
- 10 x lijmsticks transparant
- 1 x laadkabel voor USB-C
- 1 x gebruiksaanwijzing
- 1 x garantiekaart

De adapter is niet bij de levering inbegrepen!

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij het acculijmpistool. Hij bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en

bediening. Ter wille van de duidelijkheid wordt de hetelijmpen hierna alleen "artikel" genoemd. Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door, alvorens het artikel te gebruiken. De niet-naleving van deze gebruiksaanwijzing kan tot ernstig letsel of tot schade aan het artikel leiden. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en regels. Neem in het buitenland ook landspecifieke richtlijnen en wetten in acht. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere referentie. Als u het artikel aan derden doorgeeft, dient u deze gebruiksaanwijzing absoluut mee te geven. Deze gebruiksaanwijzing vindt u ook voor download op www.wachsmuth-krogmann.com.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking.



Uitgavedatum van de gebruiksaanwijzing: maand/jaar



WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool /-woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



AANWIJZING! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk „Conformiteitsverklaring“): Producten die met dit symbool zijn gekenmerkt, voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).



Dit symbool geeft apparaten aan die op gelijkstroom werken.



Dit signaalsymbool /-woord waarschuwt voor gevaar door hete oppervlakken!

Veiligheid

Beoogd gebruik

Het artikel is uitsluitend ontworpen voor de verwerking van hete lijm voor het lijmen van materialen als papier, hout, karton, kunststof, leer, keramiek, glas, textiel, kurk, metaal etc. Het is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor professioneel gebruik. Gebruik het artikel alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk en kan leiden tot materiële schade of zelfs tot persoonlijk letsel. Het artikel is geen kinderspeelgoed. De fabrikant of de verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door oneigenlijk of verkeerd gebruik.

Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING!
Gevaar voor een elektrische schok!

Verkeerde elektrische installatie of te hoge netspanning kunnen tot een elektrische schok leiden.

- Als de laadkabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te voorkomen.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de informatie op het typeplaatje van de

gebruikte adapter (niet bij de levering inbegrepen).

- Sluit het artikel alleen aan op een goed toegankelijke USB-interface, zodat u in geval van een storing snel de stekker uit het stopcontact kunt trekken.
- Gebruik het artikel niet, als er schade zichtbaar is of als de laadkabel defect is.
- Open de behuizing niet, maar laat de reparatie over aan professionals. Neem hiervoor contact op met een erkende werkplaats of het op de garantiekaart aangegeven serviceadres. Bij zelfstandig uitgevoerde reparaties, onjuiste aansluiting of verkeerd gebruik zijn aansprakelijkheids- en garantieclaims uitgesloten.
- Bij reparaties mogen alleen onderdelen worden gebruikt die overeenkomen met de oorspronkelijke apparaatgegevens. In dit apparaat bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die essentieel zijn als bescherming tegen bronnen van gevaar.
- Het artikel mag niet met een externe tijd klok of een apart afstandsbedieningssysteem gebruikt worden.
- Dompel het artikel niet in water of andere vloeistoffen en let erop dat er geen vloeistoffen in de behuizing terechtkomen.
- Gebruik het artikel alleen in binnenruimtes. Gebruik het nooit in vochtige ruimtes of in de regen.
- Pak nooit een elektrisch apparaat vast, als het in het water is gevallen.



WAARSCHUWING!

Gevaren voor kinderen en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen (bijv. personen met een beperking, oudere personen met een beperkt fysiek en mentaal vermogen) of met gebrek aan ervaring en kennis (bijv. kinderen).

- Het artikel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar, evenals door personen met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het artikel en de daaruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het artikel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Houd verpakkingsmateriaal, beschermfolie en voor de verwerking bestemde kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen, er bestaat verstikkingsgevaar.
- Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
- De batterij is niet vervangbaar.



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

Mondstuk en lijm worden bij het gebruik zeer heet en koelen ook na het gebruik ook niet meteen weer af.

- Vermijd bij en meteen na het gebruik direct contact van huid en ogen met mondstuk en

lijm. Draag bij het werken een veiligheidsbril, handschoenen en andere beschermende kleding. Indien u zich verbrandt of hete lijm in uw ogen krijgt, dient u de betreffende plek direct gedurende minstens 15 minuten met koud water af te spoelen. Probeer de gesmolten lijm niet te verwijderen, maar zoek medische hulp. Bedek verbrande huid met een schone pleister of een schoon verband.

- Houd de trekker niet ingedrukt, als het artikel de lijm niet meteen verwerkt. Het kan zijn dat het artikel nog niet heet genoeg is.
- Schakel het artikel meteen na gebruik uit.
- Laat het artikel minstens tien minuten lang afkoelen.
- Let erop dat eventueel nadruppelende restlijm de onderlaag niet kan beschadigen.
- Let erop dat de uitgangspunt geen voorwerpen aanraakt, terwijl hij afkoelt.
- Wacht tot de lijm is afgekoeld en uitgehard, totdat u deze aanraakt.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor de gezondheid!
Verhitte lijm en verhit materiaal kunnen dampen veroorzaken die schadelijk zijn voor de gezondheid.

- Adem dampen die ontstaan bij het lijmen niet in. Zorg voor voldoende ventilatie. Indien er geen voldoende ventilatie is, dient u bij het gebruik adembescherming te dragen.
- Indien u per ongeluk dampen hebt ingeademd, dient u zo snel mogelijk de frisse lucht op te zoeken. Ga naar een arts, als u zich niet goed voelt.
- Indien er lijm in uw mond is terechtgekomen, dient u grondig met water uit te spoelen. Ga naar een arts, als u zich niet goed voelt.

- Was kledingstukken die met de lijm in contact zijn gekomen grondig uit.



OPMERKING!

Gevaar voor brand en schade!
Ondeskundige omgang met het artikel kan tot beschadigingen en zelfs tot brand leiden.

- Gebruik het artikel alleen met materialen als papier, hout, karton, kunststof, leer, keramiek, glas, textiel, kurk of metaal. Let erop dat het materiaal dat u lijmt schoon, droog en vrij van vet of olie is.
- De omgevingstemperatuur en de te lijmen materialen mogen niet kouder dan +5 °C en niet warmer dan +50 °C zijn.
- Laat het mondstuk bij gebruik en tijdens het afkoelen niet met hittegevoelige materialen in contact komen.
- Gebruik geen brandbare oplosmiddelen voor het reinigen van de lijmplaatsen.
- Gebruik het artikel niet in omgevingen met ontvlambare gassen.
- Mocht de lijm vuur vatten, dan dient u voldoende beschermende kleding en een adembescherming te dragen, alvorens het vuur te blussen.
- Gebruik alleen lijmsticks met geschikte afmetingen (ca. 7 mm x 100 mm).
- Leid de laadkabel altijd naar achteren toe van het apparaat weg.

Eerste ingebruikname

Product en verpakkingsinhoud controleren



OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Opent u de verpakking onvoorzichtig met een scherp mes of ander puntig voorwerp, kan de het artikel snel worden beschadigd.

- Open de verpakking heel voorzichtig.
- 1. Haal het artikel uit de verpakking.
- 2. Controleer of de levering volledig is (vgl. afbeelding pag. 4).
- 3. Controleer of het artikel of de losse onderdelen schade vertonen. Gebruik het artikel niet, als dit het geval is. Neem contact op met de garantieverlener, zoals aangegeven in de garantiekaart.

Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel en schade!

Apparaat opladen

Voor het eerste gebruik moet u de accu volledig opladen. De laadtoestand wordt door 3 LEDs ⁴ weergegeven: (Groen = volledig geladen, Oranje = halfvol geladen, Rood = batterijstand laag, apparaat opladen.)
Al naargelang de accu-capaciteit kan de laadtijd max. 3 uur bedragen.

1. Zorg ervoor dat het artikel uitgeschakeld is.
2. Wikkel de USB-laadkabel ⁷ volledig uit elkaar.
3. Steek de meegeleverde USB-laadkabel ⁷ in de USB-C-laadaansluiting ⁵ op het artikel en verbind de kabel met een SELV-beveiligde laadadapter (niet bij de levering inbegrepen / 5 V — min. 2A).
4. De acculaadindicatie ⁴ knippert en geeft de actuele laadtoestand weer.
5. Zodra de accu volledig is opgeladen, branden alle drie de lampjes van de acculaadindicatie ⁴ constant. Koppel het artikel los van de stroomvoorziening. Tijdens de laadprocedure kan het product niet worden ingeschakeld. Zodoende is een continu gebruik niet mogelijk.

Ingebruikname

1. Zorg ervoor dat de hetelijmpen volledig is opgeladen, voordat u hem gebruikt.
2. Om het apparaat in te schakelen, houdt u de Aan/Uit-schakelaar ¹ ingedrukt, tot de LED op de schakelaar ¹ rood brandt. Na ca. 15 seconden brandt de LED groen. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
3. Schuif nu een lijmstick (7 x 100 mm) zo ver mogelijk in de lijmpen-opname ⁶ aan het achterste einde van het apparaat.
4. Ruw gladde oppervlakken op, alvorens te lijmen.
5. Leid het mondstuk ² van de hetelijmpen naar de plaats, die u wilt lijmen. Bedien de toevoerknop ³ aan de onderzijde van de pen gelijkmatig, om een gecontroleerde hoeveelheid lijm aan te brengen.
6. Mocht er geen lijm meer uit het mondstuk komen, breng dan een nieuwe lijmpen in. Probeer niet om de aangebroken lijmstick uit het apparaat te halen. Eenmaal geplaatst, moet een lijmstick volledig verbruikt worden.



De lijm wordt snel hard. Let er indien nodig op dat u uw materialen snel samenvoegt.



LET OP!

Verbrandingsgevaar!

Houd er rekening mee dat na het loslaten van de toevoerknop nog een kleine hoeveelheid lijm uit het mondstuk kan komen.

- Vermijd onnodig lijmverlies, door het apparaat na het gebruik meteen uit te schakelen.
- Raak het hete mondstuk ² of de vers aangebrachte lijm nooit aan.

Uitschakelen

- Houd de Aan/Uit-schakelaar ❶ zolang ingedrukt, tot de LED gedoofd is.
- Laat de hetelijmpen volledig afkoelen, voordat u hem weglegt of opbergt.

Reiniging



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

- Het artikel wordt tijdens de werking zeer heet.
- Laat het artikel voor elke reiniging eerst volledig afkoelen.
- Nadat het apparaat volledig is afgekoeld, kunt u de lijmresten van het mondstuk ❷ verwijderen.
- Gebruik daarbij geen scherpe voorwerpen, oplosmiddelen of water, om schade te voorkomen.



OPMERKING! Kortsluitingsgevaar!

In de behuizing binnengedrongen water kan een kortsluiting veroorzaken.

- Dompel het artikel nooit in water of in andere vloeistoffen.
- Let erop dat er geen vloeistof in de behuizing terecht komt.



OPMERKING! Gevaar voor schade!

Ondeskundige reiniging kan het artikel beschadigen.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen en geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Reinig het artikel met een zachte, in ieder geval licht bevochtigde doek.

Opslag

Bewaar het artikel op een droge, koele en goed geventileerde plaats buiten het bereik van kinderen.

Technische gegevens

Model:	1294-BW / -BG
Artikelnummer:	2010673
Voedingsspanning:	3,7 V  , 2600 mAh
Ingangsspanning:	5 V  , 2 A
Vermogen:	8 W
Bedrijfstemperatuur op het mondstuk:	ca. 160 °C
Beschermingsklasse:	III
Opwarmingstijd:	15-20 seconden
Smelttemperatuur:	110-120 °C
Smeltsnelheid:	1,5 g/min.
Afmetingen artikel (l x b x h)	20,9 x 3,4 x 4 cm
Afmetingen lijmsticks (ø x l):	ca. 7 mm x 100 mm

Conformiteitsverklaring



Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart staat vermeld.

Verpakking recylen



De verpakking recylen op basis van de verschillende materialen. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het kunststofafval.



Dit symbool geeft aan hoe u de verpakkingsmaterialen correct kunt scheiden voor het recylen. Verpakkingen van papier recylen via het oud papier en verpakkingen van kunststof, metaal of combinatiematerialen via het PMD-afval recylen.



Product recylen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal).



Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.



Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als consument bent u er wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever de batterijen alleen in ontladen staat bij het verzamelpunt in!

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.



De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright

Herdrukken of vermenigvuldigen (ook gedeeltelijk)

alleen met toestemming van:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburg

Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.

Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar.

Dit geldt met name voor vermenigvuldiging, vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburg

Duitsland

50001536



02/2025

Geproduceerd in China