

SERWIS
☎ **+48 222 05 3362**
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
—
💻 **info@zeitlos-vertrieb.de**

Aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright
Przedruk i powielanie (również fragmentów) są dozwolone wyłącznie za zgodą:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Niemcy

Niniejszy dokument oraz wszystkie jego części są chronione prawami autorskimi.

Każde wykorzystanie bez zgody AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, poza granicami precyzyjnie wyznaczonymi przez prawo autorskie, jest niedozwolone i podlega karze.

Powyższe obejmuje w szczególności powielanie, tłumaczenie, mikrofilmowanie oraz zapisywanie i przetwarzanie w systemach elektronicznych.

Importer:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Niemcy
WKNF8315
Wyprodukowano w Chinach

Light **Zone**

Łańcuch świetlny LED Łańcuch świetlny LED, mikro

Model:

YL-LC20-W (LED ciepła biel)


YL-LC20-K (LED zimna biel)

YL-LC20-B (LED bursztynowy)

YL-LC20-C-W (LED ciepła biel)

YL-LC20-C-K (LED zimna biel)


YL-LC20-C-B (LED bursztynowy)



3 lata
**GWARANCJA
PRODUCENTA**

SERWIS
☎ **+48 222 05 3362**
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
—
💻 **info@zeitlos-vertrieb.de**

INSTRUKACJA OBSŁUGI



Nr art.: 8800
11/2020
WKNF8315

Informacje ogólne

Instrukcja obsługi



Instrukcję uważnie przeczytać, zachować i przekazać innym użytkownikom urządzenia. Opakowanie zachować do bezpiecznego przechowywania produktu. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych. Nadaje się do dekoracji wewnątrz.

Objaśnienie symboli

W treści niniejszej instrukcji obsługi, na samym łańcuchu świetlnym i na opakowaniu użyto następujących symboli i haseł ostrzegawczych.



INFORMACJA!

To hasło ostrzegawcze wskazuje na potencjalne straty materialne.



Umieszczając znak CE producent deklaruje, że urządzenie elektryczne spełnia wymogi dyrektyw europejskich.



Ten symbol wskazuje, że produkt wykorzystuje bardzo niskie napięcie znamionowe (SELV/PELV).



UWAGA! Ten symbol/ hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które w razie nieuniknięcia może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.



Tylko do użytku w pomieszczeniach.



INFORMACJA!

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Materiał opakowania i łańcuch świetlny chronić przed dziećmi!
Produkt i opakowanie nie służą do zabawy, niebezpieczeństwo obrażeń!
- Opakowanie zachować do bezpiecznego przechowywania produktu.
- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku

stwierdzenia takich uszkodzeń nie uruchamiać łańcucha świetlnego i skontaktować się z Centrum Serwisowym.

- Łańcucha świetlnego nie podłączać do zasilania, gdy znajduje się jeszcze w opakowaniu. Niebezpieczeństwo pożaru.
- Diody LED nie są przeznaczone do wymiany.
- Źródło światła zamontowane w łańcuchu świetlnym LED nie nadaje się do wymiany. Po upływie okresu żywotności źródła światła trzeba wymienić cały produkt.
- Nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa baterii



WAŻNE!

Niebezpieczeństwo obrażeń

- **WAŻNE!** Niebezpieczeństwo wybuchu związane z nieprawidłową wymianą baterii.
- Baterie zastępować wyłącznie bateriami takiego samego typu lub równoważnymi.
- Umieszczając baterie zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów.
- W razie potrzeby przed umieszczeniem baterii oczyścić styki baterii i urządzenia.
- Baterie chronić przed dziećmi.
- W razie połknięcia baterii bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
- Nigdy nie podejmować prób ładowania baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania.
- Baterii nie wrzucać do ognia ani nie wystawiać na oddziaływanie wysokich temperatur (niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu).
- Baterii nie zwierać i nie demontować.
- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Miejsca, które miały kontakt z elektrolitem natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody, a następnie bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

- Na czas długich przerw w użytkowaniu baterie wyjąć z urządzenia.

W zestawie

- Łańcuch świetlny LED
- 3 baterie AA/LR6, 1,5 V
- Instrukcja obsługi

Wymiana baterii

Otworzyć komorę baterii, przesuwając na bok pokrywkę komory baterii. Umieścić baterie w komorze baterii zwracając uwagę na ich prawidłową polaryzację, a następnie ponownie zamknąć komorę baterii.

Użytkowanie

Aby włączyć łańcuch świetlny, przestawić włącznik/wyłącznik 3 do położenia ON.

Aby wyłączyć łańcuch świetlny, przestawić włącznik/wyłącznik do położenia OFF.

Aby włączyć funkcję programatora czasowego łańcucha świetlnego, przestawić włącznik/wyłącznik do położenia TIMER. Przy aktywnej funkcji programatora czasowego łańcuch świetlny jest włączony przez 6 godzin, a następnie wyłącza się na 18 godzin.

Czyszczenie i przechowywanie

Do usuwania z urządzenia zabrudzeń, jak np. kurz itp. stosować wyłącznie nawilżoną szmatkę nie pozostawiającą kłaczek. Nigdy nie używać do czyszczenia alkoholu ani rozpuszczalników!

Nieużywany łańcuch świetlny przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

Dane techniczne

Model: YL-LC20-K (zimna biel), YL-LC20-B (bursztynowy),

YL-LC20-W (ciepła biel), YL-LC20-C-K (zimna biel),

YL-LC20-C-B (bursztynowy), YL-LC20-C-W (ciepła biel)

Wejście: 3 baterie AA/LR6, 1,5 V ; 0,35 W

Klasa ochronności:

Strumień świetlny:

YL-LC20-W, YL-LC20-K, YL-LC20-B: ok. 3,5 lm / LED

YL-LC20-C-W, YL-LC20-C-K,

YL-LC20-C-B: ok. 1,5 lm / LED

Temperatura barwy światła

YL-LC20-W: ok. 2.600 K | YL-LC20-C-W: ok. 2.500 K

YL-LC20-K: ok. 21.000 K | YL-LC20-C-K: ok. 19.000 K

YL-LC20-B: ok. 2.000 K | YL-LC20-C-B: ok. 1.900 K



Zużytych urządzeń nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi!

Jeżeli łańcucha świetlnego nie można dalej użytkować, to każdy konsument jest **ustawowo zobowiązany do przekazania użytego sprzętu (oddzielnie od odpadów komunalnych)**, np. do gminnego/dzielnicego punktu odbioru surowców wtórnych. Działanie takie zapewnia prawidłową utylizację użytego sprzętu i pozwala uniknąć niekorzystnych wpływów na środowisko. Z tego względu urządzenia elektryczne są oznakowane przedstawionym w tym miejscu symbolem.



Baterii i akumulatorów nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi!

Aby zapewnić ekologiczną utylizację, każdy konsument jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii/akumulatorów do gminnego/dzielnicego punktu odbioru surowców wtórnych lub sklepu – niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe*, czy nie. Łańcuch świetlny przekazywać do utylizacji w całości (razem z baterią) po uprzednim rozładowaniu.

* Oznaczenia: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów



Deklaracja zgodności

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühlen 1, 20095 Hamburg, Niemcy oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że opisane powyżej produkty spełniają podstawowe wymogi przywołanych dyrektyw Unii Europejskiej. Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem producenta podanym w karcie gwarancyjnej.