

**SERVICIO POSTVENTA**  
☎ 00800-09 34 85 67  
Hotline gratuita  
—  
💻 info@zeitlos-vertrieb.de

Encontrará la última versión del manual de instrucciones en nuestra página web  
[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)

© Copyright  
La reproducción o copia (total o parcial)  
únicamente se permite con  
la autorización expresa de:  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1  
20095 Hamburgo  
Alemania

Este folleto, y todas sus partes, están protegidos por  
la ley de propiedad intelectual.

Cualquier uso del mismo fuera de los estrechos  
límites de la ley de propiedad intelectual es ilegal y  
sancionable sino se cuenta el consentimiento de  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.

Esto se aplica especialmente al fotocopiar, traducir,  
microfilmear y al almacenar y procesar en sistemas  
electrónicos.

Fabricado por:  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1  
20095 Hamburgo  
Alemania  
WKNF8313

Light **Zone**

## Guirnalda de luces LED Guirnalda de luces LED, micro

Modelo:

YL-LC20-W (LED luz cálida)


YL-LC20-K (LED luz fría)

YL-LC20-B (LED color ámbar)

YL-LC20-C-W (LED luz cálida)

YL-LC20-C-K (LED luz fría)


YL-LC20-C-B (LED color ámbar)



**3 años**  
**GARANTÍA**  
DE FABRICANTE

**SERVICIO POSTVENTA**  
☎ 00800-09 34 85 67  
Hotline gratuita  
—  
💻 info@zeitlos-vertrieb.de

**MANUAL ORIGINAL DE INSTRUCCIONES**



Nº art.: 6552  
11/2020  
WKNF8313

## Generalidades

### Leer y conservar el manual de instrucciones



Lea detenidamente el presente manual. Consérvelo y transmítalo a otros usuarios. Conserve el embalaje para almacenar el producto de manera segura. No es apto para su uso comercial.

### Uso previsto

Este producto no es apto para su uso comercial. Ha sido diseñado para decorar interiores.

### Explicación de los símbolos

En este manual de instrucciones, en la guirnalda de luces o en el embalaje, se utilizan los siguientes símbolos y palabras de advertencia.



#### ¡NOTA!

Esta palabra de advertencia advierte frente a posibles daños materiales.



Mediante el marcado CE, el fabricante certifica que este dispositivo eléctrico cumple las directivas europeas vigentes.



Este símbolo significa que el producto funciona con baja tensión de protección (SELV / PELV).



#### ¡PRECAUCIÓN!

Este símbolo o palabra de advertencia indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Para uso en interiores solamente.



#### ¡NOTA!

#### Indicaciones de seguridad

- Mantenga el material de embalaje y la guirnalda de luces fuera del alcance de los niños. **No es ningún juguete. Riesgo de sufrir lesiones.**

- Conserve el embalaje para almacenar el producto de manera segura.
- Antes de ponerla en marcha por primera vez compruebe si presenta daños ocasionados por el transporte. En caso de que fuese así, no ponga en funcionamiento la guirnalda de luces y póngase en contacto con el centro de servicio de atención al cliente.
- No conecte la guirnalda de luces si se encuentra aún en el envase. Existe riesgo de incendio.
- Las luces LED no se pueden sustituir.
- La fuente de luz de esta guirnalda de luces LED no se puede sustituir. Cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil, se deben sustituir todas las luces.
- No sumergir en agua o en otros líquidos.

### Indicaciones de seguridad de las pilas



#### ¡ADVERTENCIA!

#### Riesgo de lesiones

- ATENCIÓN** Riesgo de que se produzcan explosiones al sustituir inadecuadamente la pila.
- Sustituir únicamente por pilas del mismo tipo o similar.
- Asegúrese de insertarlas con la polaridad correcta.
- Antes de insertar las pilas, limpie en caso necesario los contactos de las pilas y del aparato.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión de una pila, acuda inmediatamente a un médico.
- No intente bajo ningún concepto cargar pilas no recargables.
- No arroje las pilas al fuego ni las esponga a calor intenso (riesgo de fugas).
- No cortocircuite las pilas ni las desmonte.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. Limpie enseguida la zona

afectada por los ácidos de las pilas con abundante agua limpia y consulte inmediatamente a un médico.

- En caso de no utilizar el dispositivo durante largo tiempo, extraiga las pilas.

### Volumen de suministro

- Guirnalda de luces LED
- 3 pilas AA/LR6, 1,5 V
- Manual de instrucciones

### Sustitución de las pilas

Abra el compartimento de las pilas deslizando hacia un lado la tapa del compartimento de las pilas. Inserte las pilas con la polaridad correcta en el compartimento de las pilas y vuelva a cerrarlo.

### Uso

Para conectar la guirnalda de luces deslice el interruptor de encendido y apagado 3 a la posición ON.

Para desconectar la guirnalda de luces deslice el interruptor de encendido y apagado a la posición OFF. Para conectar la función de temporizador de la guirnalda de luces, deslice el interruptor de encendido y apagado a la posición TIMER. Al conectar la función de temporizador, la guirnalda de luces se conecta durante 6 horas y, a continuación, se desconecta durante 18 horas.

### Limpieza y almacenamiento

Para limpiar el aparato de impurezas, como polvo, etc., utilice un paño humedecido que no suelte pelusa. En ningún caso, utilice alcohol o disolventes para limpiar. En caso de no utilizarla, conserve la guirnalda de luces en su embalaje en un recinto seco.

### Datos técnicos

Modelo: YL-LC20-K (luz fría), YL-LC20-B (ámbar), YL-LC20-W (luz cálida), YL-LC20-C-K (luz fría), YL-LC20-C-B (ámbar), YL-LC20-C-W (luz cálida)

Entrada: 3 x AA/LR6, 1,5 V ; 0,35 W

Clase de protección:

Flujo luminoso:

YL-LC20-W, YL-LC20-K, YL-LC20-B: aprox. 3,5 lm por LED

YL-LC20-C-W, YL-LC20-C-K,

YL-LC20-C-B: aprox. 1,5 lm por LED

Temperatura del color

YL-LC20-W: aprox. 2.600 K | YL-LC20-C-W: aprox. 2.500 K

YL-LC20-K: aprox. 21.000 K | YL-LC20-C-K: aprox. 19.000 K

YL-LC20-B: aprox. 2.000 K | YL-LC20-C-B: aprox. 1.900 K



#### ¡Los aparatos usados no deben desecharse junto con los residuos domésticos!

En caso de que la guirnalda de luces no se pueda seguir utilizando, todo consumidor **está obligado por ley a eliminar los aparatos usados de forma separada de la basura doméstica**, por ejemplo llevándolos a un centro de recogida de su municipio o barrio. De este modo, se garantiza que los aparatos usados se reciden de manera correcta y se evitan consecuencias negativas para el medio ambiente. Por ello, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.



#### Las pilas y las baterías no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

Como consumidor, está obligado por ley a eliminar las pilas y baterías, tanto si contienen sustancias nocivas\* o no, llevándolos a un punto de recogida de su municipio o barrio o entregándolos en el comercio para eliminarlas de manera respetuosa con el medioambiente. Entregue las luces completas (junto con las pilas) y sólo si está descargada en su punto de recogida.

\* marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo



#### Declaración de conformidad

Nosotros, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühlen 1, 2 0095 Hamburgo (Alemania), declaramos bajo responsabilidad única que el producto mencionado anteriormente cumple los requisitos esenciales de las directivas de la UE enumeradas. La declaración de conformidad de la UE puede solicitarse en la dirección del fabricante que figura en la tarjeta de garantía