

APOIO AO CLIENTE

+351 707 450 015

eService@sapo.pt

Pode encontrar a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright
Reimpressão ou reprodução
(mesmo que parcial) apenas
com a autorização da:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha

Esta publicação, bem como todas as partes que a compõem, estão protegidas por direitos de autor.

Qualquer tipo de utilização que vá para além dos limites restritos dos direitos de autor, sem a autorização da AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, é proibida e punível por lei.

Tal aplica-se especialmente a reproduções, traduções, microfilmes, bem como à utilização e ao processamento em sistemas eletrónicos.

Produzido por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha
WKNF8314



Corrente de luzes LED

Corrente de luzes LED, micro

Modelo:

YL-LC20-W (LED branco quente)


YL-LC20-K (LED branco frio)

YL-LC20-B (LED de cor âmbar)

YL-LC20-C-W (LED branco quente)

YL-LC20-C-K (LED branco frio)

YL-LC20-C-B (LED de cor âmbar)




3 anos
GARANTIA DO FABRICANTE

APOIO AO CLIENTE

+351 707 450 015

eService@sapo.pt

MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL



Ref. n.º: 7446
WKNF8314

Informações gerais

Ler e guardar o manual de instruções



Leia atentamente este manual, guarde-o e entregue-o a outros utilizadores. Guarde a embalagem para armazenar o produto de forma segura. Não indicado para a utilização comercial.

Utilização correta

Este produto não é adequado para uma utilização comercial. Ele é indicado para a decoração em interiores.

Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e palavras de advertência são utilizados neste manual de instruções, na grinalda de luzes ou na embalagem.



NOTA!

Esta palavra de advertência alerta para possíveis danos materiais.



Com a marca CE, o fabricante confirma que este aparelho elétrico está em conformidade com as diretivas europeias em vigor.



Este símbolo significa que o produto funciona com baixa tensão de proteção (SELV / PELV).



CUIDADO! Este símbolo/palavra de advertência designa um perigo com um grau de risco baixo que, se não for evitado, pode ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.



Apenas para uso interno.



NOTA!

Indicações de segurança

- Mantenha o material da embalagem e a grinalda de luzes fora do alcance das crianças!

Este produto não é nenhum brinquedo, perigo de ferimentos!

- Guarde a embalagem para armazenar o produto de forma segura.

- Antes da primeira utilização, verifique se existem danos de transporte. Se for esse o caso, não coloque a corrente de luzes em funcionamento e entre em contacto com o centro de assistência.
- Não ligue a corrente de luzes enquanto esta se encontrar dentro da embalagem. Perigo de incêndio.
- Os LED não podem ser substituídos.
- A fonte de luz desta grinalda de luzes LED não pode ser substituída. Quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a iluminação terá de ser substituída.
- Não mergulhar em água nem em qualquer outro tipo de líquidos.

Indicações de segurança relativas às pilhas



AVISO!

Perigo de ferimentos

- ATENÇÃO** Perigo de explosão em caso de substituição inadequada da pilha.
- Substituição apenas pelo mesmo tipo de pilha ou por um tipo idêntico.
- Ao colocar as pilhas no compartimento, tenha em atenção a polaridade correta
- Se necessário, limpe os contactos das pilhas e do aparelho antes de colocar as pilhas.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Consulte um médico de imediato em caso de ingestão de uma pilha.
- Nunca tente carregar pilhas não recarregáveis.
- Não deite pilhas para o fogo nem as exponha a um calor extremo (perigo de vazamento).
- Não provoque curto-circuitos nas pilhas nem as desmonte.
- Evite o contacto com a pele, com os olhos e com as mucosas. Lave de imediato os locais que entraram em contacto com o líquido da pilha com bastante água limpa e consulte um médico imediatamente.

- Se não utilizar o aparelho durante um período muito longo, retire as pilhas do mesmo.

Material fornecido

- Corrente de luzes LED
- 3 pilhas AA/LR6, 1,5 V
- Manual de instruções

Trocar as pilhas

Abra o compartimento das pilhas deslocando a tampa do compartimento das pilhas para o lado. Coloque as pilhas com a polaridade correta no compartimento das pilhas e feche o compartimento das pilhas novamente.

Utilização

Para ligar a grinalda de luzes, desloque o botão ON/OFF 3 para a posição ON.

Para desligar a grinalda de luzes, desloque o botão ON/OFF para a posição OFF.

Para ligar a grinalda de luzes na função de temporizador, desloque o botão ON/OFF para a posição TIMER. Com a função de temporizador ligada, a grinalda de luzes permanece ligada durante 6 horas, desligando-se depois durante 18 horas.

Limpeza e armazenamento

Para limpar as sujidades do aparelho, tais como pó, utilize apenas um pano húmido sem pelos. Nunca utilize, sob circunstância alguma, álcool ou solventes para a limpeza!

Se não utilizar a grinalda de luzes, guarde-a num local seco, dentro da embalagem.

Dados técnicos

Modelo: YL-LC20-K (branco frio), YL-LC20-B (âmbar), YL-LC20-W (branco quente), YL-LC20-C-K (branco frio), YL-LC20-C-B (âmbar), YL-LC20-C-W (branco quente)

Entrada: 3x AA/LR6, 1,5 V ; 0,35 W

Classe de proteção:

Fluxo luminoso:

YL-LC20-W, YL-LC20-K, YL-LC20-B: aprox. 3,5 lm por LED

YL-LC20-C-W, YL-LC20-C-K,

YL-LC20-C-B: aprox. 1,5 lm por LED

Temperatura da cor

YL-LC20-W: aprox. 2.600 K

YL-LC20-K: aprox. 21.000 K

YL-LC20-B: aprox. 2.000 K

YL-LC20-C-W: aprox. 2.500 K

YL-LC20-C-K: aprox. 19.000 K

YL-LC20-C-B: aprox. 1.900 K



Os aparelhos usados não podem ser deitados para o lixo doméstico!

Se a corrente de luzes ficar inutilizável definitivamente, todo o consumidor é legalmente obrigado a entregar os aparelhos usados, separados do lixo doméstico, por exemplo, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito. Garante-se assim que os aparelhos usados são reciclados de forma adequada, evitando os possíveis efeitos negativos para o meio ambiente. É por isso que os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui ilustrado.



As pilhas e as baterias não podem ser deitadas para o lixo doméstico!

Enquanto consumidor, é legalmente obrigado a entregar todas as pilhas e baterias, independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas*, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito ou numa loja, para que estas sejam reencaminhadas para uma eliminação ecológica. Entregue as velas completas (incluindo as pilhas) e apenas descarregadas junto do seu ponto de recolha.

*identificados com: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo

Declaração de conformidade



A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha, declara sob plena responsabilidade que o produto anteriormente mencionado cumpre os requisitos básicos das diretivas UE indicadas. A declaração de conformidade UE pode ser solicitada ao fabricante, no endereço indicado no cartão de garantia.