

KUNDENSERVICE
 ☎ 008000 9348567
 kostenfreie Telefonhotline
 info@zeitlos-vertrieb.de

Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright
 Nachdruck oder Vervielfältigung
 (auch auszugsweise)
 nur mit Genehmigung der:
 AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
 Lange Mühren 1
 20095 Hamburg
 Deutschland

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile,
 ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
 des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der
 AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzulässig
 und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
 Übersetzungen, Mikroverfilmungen
 und die Einspeisung und Verarbeitung in
 elektronischen Systemen.

Hergestellt von:
 AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
 Lange Mühren 1
 20095 Hamburg
 Deutschland
 WKNF8308



LED-Innenlichterkette LED-Lichterkette, mikro

Modell:

YL-LC20-W (LED warmweiß)


YL-LC20-K (LED kaltweiß)

YL-LC20-B (LED bernsteinfarben)

YL-LC20-C-W (LED warmweiß)

YL-LC20-C-K (LED kaltweiß)

YL-LC20-C-B (LED bernsteinfarben)



3 Jahre
HERSTELLER-
GARANTIE

KUNDENSERVICE
 ☎ 008000 9348567
 kostenfreie Telefonhotline
 info@zeitlos-vertrieb.de

ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG



Art.-Nr.: 1878
 10/2020
 WKNF8308

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Anleitung bitte gut durchlesen, aufbewahren und an andere Nutzer weitergeben.

Bitte behalten Sie die Verpackung, um das Produkt sicher zu lagern. Nicht geeignet für den kommerziellen Gebrauch.

Bestimmungsgemäß Verwenden

Dieses Produkt ist nicht geeignet für den kommerziellen Gebrauch. Es ist für die Dekoration im Innenbereich geeignet.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Lichterkette oder auf der Verpackung verwendet.



HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.



VORSICHT! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Nur zur Verwendung in Innenräumen.



HINWEIS!

Sicherheitshinweise

- Verpackungsmaterial und Lichterkette von Kindern fern halten!
- **Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!**
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.
- Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie die Lichterkette nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service Center in Verbindung.
- Schließen Sie die Lichterkette nicht an, wenn sie sich noch in der Verpackung befindet. Es besteht Brandgefahr.
- LEDs können nicht gewechselt werden.
- Die Lichtquelle dieser LED Lichterkette ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Sicherheitshinweise Batterien



WARNUNG!

Verletzungsgefahr

- **ACHTUNG** Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.
- Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
- Versuchen Sie niemals nicht aufladbare Batterien zu laden.

- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, setzen Sie Batterien nicht starker Hitze aus (Auslaufgefahr).
- Schließen Sie Batterien nicht kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batterieflüssigkeit betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät.

Lieferumfang

- LED Lichterkette
- 3x AA/LR6, 1,5 V Batterien
- Bedienungsanleitung

Batterien wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel zur Seite schieben. Legen Sie die Batterien polrichtig in das Batteriefach und schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verwendung

Um die Lichterkette einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter 3 in die Position ON.

Um die Lichterkette auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position OFF.

Um die Lichterkette in die Zeitschaltfunktion zu setzen, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position TIMER. Bei eingeschalteter Zeitschaltfunktion ist die Lichterkette für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

Reinigung und Lagerung

Um das Gerät von Verunreinigungen, wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Bewahren Sie die Lichterkette bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Technische Daten

Modell: YL-LC20-K (kaltweiß), YL-LC20-B (bernstein), YL-LC20-W (warmweiß)

YL-LC20-C-K (kaltweiß), YL-LC20-C-B (bernstein), YL-LC20-C-W (warmweiß)

Eingang: 3x AA/LR6, 1,5 V ; 0,35 W

Schutzklasse:

Lichtstrom:

YL-LC20-W, YL-LC20-K, YL-LC20-B: ca. 3,5 lm pro LED

YL-LC20-C-W, YL-LC20-C-K, YL-LC20-C-B: ca. 1,5 lm pro LED

Farbtemperatur

YL-LC20-W: ca. 2.600 K YL-LC20-C-W: ca. 2.500 K

YL-LC20-K: ca. 21.000 K YL-LC20-C-K: ca. 19.000 K

YL-LC20-B: ca. 2.000 K YL-LC20-C-B: ca. 1.900 K



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Lichterkette einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Lichterkette vollständig (mit der Batterie) und nur in entladendem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Konformitätserklärung

Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Germany erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte aufgeführten Adresse angefordert werden.