

# QUIGG

## Aroma Diffusor

AX-1006-W/ -B/ -D



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG



Netzteil



Netzteil

2009010003733  
02/2021  
WKNF8415

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung</b>	<b>3</b>
<b>Lieferumfang</b>	<b>4</b>
<b>Geräteteile</b>	<b>5</b>
<b>Allgemeines</b>	<b>6</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	6
Zeichenerklärung	6
<b>Sicherheit</b>	<b>7</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Sicherheitshinweise	7
Gefahren- und Sicherheitshinweise für die Aromaöle	10
<b>Erste-Hilfe-Maßnahmen</b>	<b>10</b>
<b>Erstinbetriebnahme</b>	<b>11</b>
Aroma Diffusor und Lieferumfang prüfen	11
<b>Gebrauch</b>	<b>11</b>
Gerät aufstellen	12
Wasser und Duftöl einfüllen	12
Aroma Diffusor ein- und ausschalten	12
Licht ein- und ausschalten / Farbwechselmodus	12
Wasser nachfüllen	12
Betrieb beenden	13
<b>Reinigung</b>	<b>13</b>
Wasserbehälter reinigen	13
Außenteile reinigen	13
<b>Aufbewahrung</b>	<b>13</b>
<b>Fehlersuche</b>	<b>14</b>
<b>Technische Daten</b>	<b>15</b>
<b>Konformitätserklärung</b>	<b>15</b>
<b>Entsorgung</b>	<b>15</b>
Verpackung entsorgen	15
Altgeräte entsorgen	15
<b>Service</b>	<b>16</b>

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Aroma Diffusor von QUIGG entschieden haben. Sie haben damit ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, das höchste Leistungs- und Sicherheitsstandards erfüllt. Für den richtigen Umgang und eine lange Lebensdauer empfehlen wir Ihnen, die nachfolgenden Hinweise zu beachten.

Bitte lesen Sie die Anleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Sie finden eine Reihe von wichtigen und nützlichen Hinweisen, die vor der Inbetriebnahme von jedem Benutzer verstanden und beachtet werden müssen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit. Diese Anleitung können Sie auch im Internet auf unserer Homepage als pdf Datei herunterladen.

**Aroma Diffusor**  
**Modell: AX-1006-W/ -B/ -D**

**IMPORTIERT DURCH:**  
**AHG Wachsmuth & Krogmann mbH**  
**Lange Mühren 1**  
**20095 Hamburg**  
**Deutschland**  
**WKNF8415**

[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)

## Lieferumfang

je ein Modell nach Wahl




AX-1006-B




AX-1006-W




AX-1006-D



Netzteil



Messbecher




4 x Duftöl à 5ml




1 x Bedienungsanleitung  
sowie 1x Garantiekarte


## Geräteteile



- 1 Oberschale
- 2 Wassertankdeckel
- 3 Wassertank
- 4 Steuereinheit
- 5 Sensortaste (LIGHT)
- 6 Sensortaste (AROMA)
- 7 Lüfter
- 8 Netzanschluss
- 9 Dampfaustritts-Öffnung
- 10 Lichtleiste
- 11 Netzteil
- 12 Messbecher
- 13 Füllmengenmarkierung



11



12

## Allgemeines

### Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zum Aroma Diffusor. Sie enthält wichtige Informationen zur Installation und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Aroma Diffusor einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an Personen oder am Aroma Diffusor führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Aroma Diffusor an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Aroma Diffusor oder auf der Verpackung verwendet.



**WARNUNG!** Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

### **HINWEIS!** HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die ein doppelt schutzisoliertes Gehäuse haben und somit der Schutzklasse II entsprechen.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nur in Innenräumen verwendet werden.



Polaritätskennzeichnung: Positive Polarität



GHS 226:  
GEFAHR, ACHTUNG  
entzündbare Flüssigkeiten



GHS 07:  
ACHTUNG! Ätz-/Reizwirkung auf die Haut/  
Schwere Augenschädigung/Augenreizung /  
Sensibilisierung der Haut



GHS 08:  
GEFAHR, Aspirationsgefahr

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Aroma Diffusor ist ausschließlich zum Befeuchten von Innenräumen konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Aroma Diffusor ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Aroma Diffusor ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### Sicherheitshinweise



### **WARNUNG Stromschlaggefahr!**

Eine fehlerhafte Elektroinstallation oder eine zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Aroma Diffusor nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Verwenden Sie den Diffusor nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Schließen Sie den Aroma Diffusor nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Aroma Diffusor nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist, oder das Netzkabel bzw. der Netzteil defekt ist.
- Wenn der Netzteil oder das Netzkabel des

Aroma Diffusors beschädigt ist, kann es nicht mehr verwendet werden. Ersetzen Sie es nur durch einen Netzteil des gleichen Typs. Entsorgen Sie einen defekten Netzteil/Kabel vorschriftsmäßig.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Aroma Diffusor befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Der Aroma Diffusor darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder separatem Fernwirkssystem betrieben werden.
- Tauchen Sie weder den Aroma Diffusor noch Netzkabel oder Netzteil in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzteil niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzteil nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzteil an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.

- Halten Sie den Aroma Diffusor, den Netzteil und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie den Aroma Diffusor nur in Innenräumen. Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen.
- Lagern Sie den Aroma Diffusor nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzteil.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Aroma Diffusor hineinstecken.
- Wenn Sie den Aroma Diffusor nicht benutzen, ihn reinigen, ihn auseinanderbauen, den Wasserbehälter mit Wasser befüllen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Aroma Diffusor immer aus und ziehen Sie den Netzteil aus der Steckdose.



### **WARNUNG**

**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte,**

### **ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

Dieser Aroma Diffusor kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Aroma Diffusors unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Aroma Diffusor spielen.
- Lassen Sie Reinigung und Wartung nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Halten Sie Kinder vom Aroma Diffusor und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie den Aroma Diffusor während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und erstickend..



### **Gesundheitsgefahr!**

Das Wasser im Wassertank des Produkts ist kein Trinkwasser. Das Wasser zu trinken kann zu Gesundheitsschäden führen. Das gilt insbesondere dann, wenn dem Wasser Duftöle beigemischt sind.

- Trinken Sie auf keinen Fall das Wasser im Wassertank.
- Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Wasser mit beigemischten Duftölen getrunken wurde.

### **HINWEIS! Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Aroma Diffusor kann zu Beschädigungen führen.

- Stellen Sie den Aroma Diffusor auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen, wasserfesten und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie den Aroma Diffusor nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
  - Vermeiden Sie einen Wärmestau, indem Sie den Aroma Diffusor nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. ä. stellen. Durch den austretenden Dampf können Möbelstücke beschädigt werden.
  - Decken Sie den Aroma Diffusor während des Betriebes nicht ab.
  - Stellen Sie den Aroma Diffusor nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.).
  - Stellen Sie den Aroma Diffusor nie auf oder in der Nähe von elektrischen Geräten auf.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
  - Setzen Sie den Aroma Diffusor niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
  - Setzen Sie den Aroma Diffusor nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Heißluft-Zirkulation aus.
  - Benutzen Sie den Aroma Diffusor nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C.
  - Falls das Wasser im Wasserbehälter gefroren sein sollte, warten Sie, bis es geschmolzen ist.
  - Füllen Sie niemals Wasser direkt in die Dampfaustrittsöffnung ein.
  - Füllen Sie niemals Wasser mit einer Temperatur über 40 °C in den Wasserbehälter, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden.
  - Füllen Sie Wasser nur in den Wasserbehälter und niemals in die anderen Teile des Aroma Diffusors.
  - Füllen Sie niemals Wasser in die Dampfaustrittsöffnung des Aroma Diffusors. Wischen Sie nasse Stellen auf dem Aroma Diffusor mit einem trockenen Tuch ab.
  - Falls die Raumtemperatur weniger als 0 °C beträgt, leeren Sie den Wasserbehälter, da gefrierendes Wasser den Aroma Diffusor beschädigen könnte.

- Füllen Sie keine Metalle, Chemikalien oder Reinigungsmittel in den Wasserbehälter, da ansonsten die Verdunstung nicht richtig funktioniert.
- Entfernen Sie niemals Restwasser über den Dampfaustrittskanal, wenn der Aroma Diffusor eingeschaltet ist.
- Falls sich viel Wasser im Wasserbehälter befindet, bewegen Sie den Aroma Diffusor nicht übermäßig, da ansonsten Wasser austreten und in andere Teile des Aroma Diffusors eindringen könnte.
- Geben Sie den Aroma Diffusor keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden ihn dadurch zerstören.
- Verwenden Sie den Aroma Diffusor nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile vom Aroma Diffusor Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

**Gefahren- und Sicherheitshinweise für die Aromaöle  
Eucalyptus / Kamille / Lemongrass / Lavendel**

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

- P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- P321 Besondere Behandlung: siehe die Erste-Hilfe-Maßnahmen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung.
- P370+  
P378 Bei Brand: Zum Löschen CO2 chemisches Pulver, Sprühwasser oder alkoholbeständigen Schaum verwenden. Verwenden Sie kein Wasser.
- P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/ nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.
- P403+  
P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise**

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).  
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

**Nach Einatmen**

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

**Nach Hautkontakt**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Mit reichlich Wasser abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

**Nach Augenkontakt**

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Nach Verschlucken**

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). KEIN Erbrechen herbeiführen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

**Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Es liegen keine Informationen vor.

**Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

**Erstinbetriebnahme**

**Aroma Diffusor und Lieferumfang prüfen**

**HINWEIS! Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Aroma Diffusor schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- 1. Nehmen Sie den Aroma Diffusor aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob der Aroma Diffusor oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Aroma Diffusor nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
- 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Seite 4).
- 3. Reinigen Sie den Wasserbehälter gemäß Kapitel „Reinigen“, um eventuelle Verpackungsstaubreste und Fertigungsrückstände zu beseitigen.



**WARNUNG Stromschlaggefahr!  
Kurzschlussgefahr**

Ziehen Sie immer den Netzteil und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und verstauen!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Aroma Diffusor niemals in Wasser.
- Lassen Sie niemals Wasser in das Gehäuse eindringen.

## Gebrauch

### **HINWEIS!** Beschädigungsgefahr!

Auffällige Geräusche oder unangenehme Gerüche können darauf hinweisen, dass der Aroma Diffusor beschädigt ist.

- Falls der Aroma Diffusor auffällige Geräusche verursacht, ziehen Sie sofort den Netzteil aus der Steckdose.
- Säubern Sie den Aroma Diffusor wie im Kapitel Reinigung auf Seite 13 beschrieben, um Gerüche zu vermeiden.
- Ist der Aroma Diffusor defekt, wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

### **HINWEIS!** Beschädigungsgefahr!

Verwenden Sie den Aroma Diffusor nie ohne Wasser im Wasserbehälter.

Wenn Sie den Aroma Diffusor mit einem leeren Wasserbehälter verwenden, kann der Aroma Diffusor schnell beschädigt werden.



### Tipp:

**Benutzen Sie den Aroma Diffusor am besten mit kühlem, abgekochtem oder mit destilliertem Wasser.**

**Wechseln Sie das Wasser im Wasserbehälter regelmäßig, um den Aroma Diffusor sauber zu halten.**

**Wenn der Wasserbehälter voll ist, kann der Aroma Diffusor bis zu 6 Stunden ununterbrochen ohne Nachfüllen betrieben werden.**

### **HINWEIS!** Beschädigungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einen gegen Feuchtigkeit unempfindlichen Untergrund gestellt wird, da der herabfallende Wasserdampf sich am Boden niederschlägt und eventuell Schäden an Tisch oder Teppichboden etc. hervorrufen kann.

## Gerät aufstellen

Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Schutzkontakt-Steckdose (mit einer Netzspannung gemäß Typenschild) auf, achten Sie dabei auf freie Zugänglichkeit der Schutzkontakt-Steckdose.

### Wasser und Duftöl einfüllen

1. Schließen Sie das Netzteil **11** an das Gerät an. Der Netzanschluss **8** befindet sich am Boden des Geräts.
2. Nehmen Sie die Oberschale **1** von der Steuereinheit **4** des Aroma Diffusor ab.
3. Füllen Sie maximal 300 ml Wasser (verwenden Sie kein heißes Wasser) in den Wassertank **3** hinein. Nutzen Sie hierfür den mitgelieferten Messbecher **12**. Bitte beachten Sie die Füllmengenmarkierung **13**.
4. Füllen Sie ein paar Tropfen Duftöl in den Wassertank **3**.
5. Setzen Sie die Oberschale **1** wieder auf die Steuereinheit **4** und wischen Sie Wasser- und Ölreste mit einem trockenen Tuch ab.
6. Ist nicht genügend Wasser im Wassertank **3**, schaltet sich der Aroma Diffusor automatisch ab.

### Aroma Diffusor ein- und ausschalten

1. Stellen Sie sicher das ausreichend Wasser im Wassertank **3** ist (s. Wasser und Duftöl einfüllen)
2. Schließen Sie nun das Netzteil **11** an eine Schutzkontakt-Steckdose an.
3. Der Aroma Diffusor besitzt vier Zeitstufen (1h, 3h, 6h, Dauerbetrieb). Sie können die Dauer durch Drücken der AROMA-Taste **6** einstellen (LED leuchtet grün). Um den Aroma Diffusor abzustellen, drücken Sie fünfmal die AROMA-Taste **6** (von 1h, 3h, 6h, ON zu OFF).
4. Durch langes Drücken der AROMA-Taste **6** kann die Dampfintensität variiert werden.
  - a) 2x Ton bedeutet ‚hohe‘ Dampfintensität
  - b) 1x Ton bedeutet ‚niedrige‘ Dampfintensität

Ist nicht genügend Wasser im Wassertank **3**, schaltet der Aroma Diffusor automatisch ab.

## Licht ein- und ausschalten / Farbwechselmodus

Der Aroma Diffusor besitzt eine Farbwechselfunktion mit 7 verschiedenen Farben (hell / dunkel). Bei Drücken der LIGHT-Taste **5** wird die automatische Farbwechselfunktion des Aroma Diffusors aktiviert. Bei wiederholtem Drücken kann die Farbe manuell gewechselt werden.

Um das Licht wieder abzuschalten, drücken Sie die LIGHT-Taste **5** erneut.

### Wasser nachfüllen

Wenn sich kein Wasser im Wassertank **3** befindet, stoppt der integrierte Sicherheitsmechanismus automatisch den Verdunstungsvorgang.

1. Um den Aroma Diffusor wieder zu benutzen, ziehen Sie den Netzteil aus der Schutzkontakt-Steckdose und füllen Sie Wasser in den Wassertank **3** (s. Wasser und Duftöl einfüllen).
2. Stecken Sie den Netzteil in die Schutzkontakt-Steckdose und schalten Sie den Aroma Diffusor an (s. Aroma Diffusor ein- und ausschalten).

### Betrieb beenden

1. Schalten Sie den Aroma Diffusor aus und ziehen Sie den Netzteil aus der Schutzkontakt-Steckdose.
2. Lassen Sie den Aroma Diffusor abkühlen bevor Sie das Gerät verstauen.
3. Bei längerem Nichtgebrauch bitte das restliche Wassergemisch aus dem Wassertank **3** ordnungsgemäß entsorgen.
4. Wischen Sie Wasser- und Ölreste mit einem trockenen Tuch ab.

## Reinigung

### Wasserbehälter reinigen

1. Schalten Sie den Aroma Diffusor aus und ziehen Sie den Netzteil.
2. Lassen Sie den Aroma Diffusor abkühlen.
3. Entsorgen Sie das restliche Wassergemisch aus dem Wassertank **3** ordnungsgemäß.

4. Feuchten Sie ein Tuch mit etwas Essig an.
5. Wischen Sie Kalkablagerungen sowie Wasser- und Ölreste mit dem angefeuchteten Tuch ab und spülen den Wasserbehälter mit klarem Wasser aus.
6. Anschließend wischen Sie den Wasserbehälter mit einem trockenen Tuch aus.

### Außenteile reinigen

Wischen Sie den Aroma Diffusor außen mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

### **HINWEIS!** Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung des Aroma Diffusors kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel, keine Spülmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen und Teile im Inneren des Diffusors beschädigen.
- Tauchen Sie den Aroma Diffusor zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Der Aroma Diffusor kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie den Aroma Diffusor keinesfalls in die Spülmaschine, Sie würden ihn dadurch zerstören.
- Der Wasserbehälter muss alle 2 bis 3 Wochen gereinigt werden.

## Aufbewahrung


1. Lassen Sie den Aroma Diffusor vollständig abkühlen.
2. Leeren Sie den Wassertank **3**, entfernen Sie Wasser aus dem Inneren der Steuereinheit **4** und wischen Sie alle Teile mit einem Tuch trocken.
3. Bewahren Sie den Aroma Diffusor in der Original-Verpackung an einem trockenen Platz auf.

## Fehlersuche

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Die Taste AROMA <b>3</b> leuchtet nicht. Es tritt keine Luft und kein Wasserdampf aus.	Das Netzteil <b>11</b> ist nicht richtig eingesteckt. Der Aroma Diffusor ist nicht eingeschaltet.	- Stecken Sie das Netzteil <b>11</b> in eine Schutzkontakt-Steckdose.
Die Sensortasten leuchten. Es tritt Luft aus, aber es gibt keinen Wasserdampf.	Es ist kein Wasser im Wassertank <b>3</b> .	- Füllen Sie Wasser in den Wassertank <b>3</b> (siehe Seite 12).
Der Wasserdampf riecht unangenehm.	Der Aroma Diffusor ist neu. Das Wasser im Wassertank <b>3</b> ist nicht sauber.	- Säubern Sie den Wassertank <b>3</b> (siehe Seite 13). - Falls die Störung immer noch vorhanden ist, wechseln Sie den Wassertank <b>3</b> aus.
Die Sensortasten leuchten. Es tritt keine Luft und kein Wasserdampf aus.	Der Wasserstand in der Steuereinheit <b>4</b> des Aroma Diffusor ist zu hoch.	Ziehen Sie das Netzteil <b>11</b> aus der Steckdose und gießen Sie etwas Wasser aus der Steuereinheit <b>4</b> des Aroma Diffusors ab.
Es tritt nur sehr wenig Wasserdampf aus.	Das Wasser ist nicht sauber oder wurde zu lange stehen gelassen. Die Luftansaugung ist verschmutzt.	- Wechseln Sie das Wasser im Wassertank <b>3</b> .
Das Gerät hat eine Leckage.	Der Wassertankdeckel ist nicht richtig aufgesetzt. Geringe Umgebungstemperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit.	- Nehmen Sie die Oberschale mit Wassertankdeckel ab und setzen Sie diese korrekt auf das Gerät. - Unter diesen Umständen kann der Wasserdampf schnell kondensieren und Wassertropfen bilden.
Ungewöhnliche Geräusche oder unangenehme Gerüche.	Das Gerät ist defekt.	- Wenden Sie sich an das Servicecenter.

## Technische Daten


### Aroma Diffusor

Modell:	AX-1006-W/ -B/ -D
Leistungsaufnahme:	12 W
Eingangsspannung:	24 V 
Frequenz:	2,4 MHz
Schutzklasse:	II

### Netzteil

Herstellername:	Zhongshan city Lianyuan Electron Co.,Ltd
Handelsregisternummer:	914420003382021526
Anschrift:	#1, 2nd Floor, Weihai Road, Nantou Town, 528427 Zhongshan City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modell:	LY015AHV240050
Eingangsspannung:	100-240 V AC; 50-60 Hz
Ausgangsspannung:	24,0 V DC

## Konformitätserklärung


 Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Germany erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen der EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Zeitschaltuhr:	1h / 3h / 6h / ON (Dauerbetrieb)
LED-Farbwechsel:	7 Farben
Abmessungen (ø x H):	ca. 17 x 15 cm
Wasserkapazität:	ca. 300 ml
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C
Artikelnummer:	1000373


Ausgangsstrom:	0,5 A
Ausgangsleistung:	12,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	83,0 %
Effizienz bei geringer Last (10 %), wenn Ausgangsleistung > 10W:	77,3 % bei 115 V ~ 68,5 % bei 230 V ~
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,10 W
Schutzklasse:	II
Netzkabellänge:	ca. 150 cm

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen

 Das Verpackungsmaterial ist teilweise wieder verwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

### Altgeräte entsorgen

 **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**  
Sollte der Aroma Diffusor einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



# Service



Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter **[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)**

© Copyright  
Nachdruck oder Vervielfältigung  
(auch auszugsweise)  
nur mit Genehmigung der:  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1  
20095 Hamburg  
Deutschland

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile,  
ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen  
des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzulässig  
und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,  
Übersetzungen, Mikroverfilmungen  
und die Einspeisung und Verarbeitung in  
elektronischen Systemen.

Importiert durch:  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1  
20095 Hamburg  
Deutschland  
WKNF8415