



LED stjerne-lyskæde



Modeller:

864-W (hvid LED stjerne-lyskæde)

864-R (rød LED stjerne-lyskæde)



ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG



Varenr.: 3465
11/2019
WKNF7828
25034653

Indholdsfortegnelse

Introduktion	3
Leveringsomfang	4
Generelt	4
Instruktionsbog læses og opbevares	4
Tegnforklaring	4
Sikkerhed	5
Forskriftsmæssig anvendelse	5
Sikkerhedsanvisninger	5
Tilslutning	6
Anvendelse	6
Timer-funktion	6
Kontinuerlig drift	6
Slukning	6
Rengøring og opbevaring	6
Tekniske data	7
Konformitetserklæring	7
Bortskaffelse	7
Emballage bortskaffes	7
Kasseret udstyr bortskaffes	7
Service	8

Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt LED stjerne-lyskæden fra Lightzone.

Du har dermed købt et kvalitativt førsteklases produkt, som opfylder de højeste effekt- og sikkerhedsstandarder. Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid anbefaler vi dig at overholde efterfølgende anvisninger.

Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud for anvendelse af udstyret. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger, som forud for anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger. Du bedes opbevare instruktionsbogen og medlevere den ved videregivelse af udstyret. Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.

LED stjerne-lyskæde

Modeller:

864-W (hvid LED stjerne-lyskæde)

864-R (rød LED stjerne-lyskæde)

IMPORTERET AF:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamborg

Tyskland

WKNF7828

www.wachsmuth-krogmann.com

Leveringsomfang

- LED stjerne-lyskæde
- Strømskik

Generelt

Instruktionsbog læses og opbevares



Denne instruktionsbog hører til LED stjerne-lyskæden. Den indeholder vigtige oplysninger om håndteringen.

Instruktionsbogen, specielt sikkerhedsanvisningerne, skal læses grundigt igennem, inden LED stjerne-lyskæden anvendes. Tilsidesættelse af denne instruktionsbog kan forårsage alvorlige kvæstelser eller skader på personer eller LED stjerne-lyskæden.

Instruktionsbogen er baseret på de normer og regler, som er gældende i Det Europæiske Fællesskab. I udlandet skal man også være opmærksom på landsspecifikke retningslinjer og bestemmelser.

Du bedes opbevare instruktionsbogen til senere brug. Hvis du giver LED stjerne-lyskæden videre til tredje-mand, skal du nødvendigvis også medlevere denne instruktionsbog.

Tegnforklaring

Følgende symboler og advarsler anvendes i denne instruktionsbog, på LED stjerne-lyskæden eller på emballagen.



Med CE-mærkningen bekræfter producenten, at dette elektriske udstyr overholder de gældende europæiske retningslinjer.



LED stjerne-lyskæde

Dette symbol betyder, at produktet arbejder med lavspænding (SELV / PELV).



Strømskik

Strømskikket opfylder beskyttelsesklasse II.

IP44

Beskyttet mod indtrængen af faste fremmedlegemer ≥ 1 mm og mod vandstænk.



ADVARSEL!

Dette symbol/advarsel betegner en fare med en mellemstor risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.

Sikkerhed

Forskriftsmæssig anvendelse

Dette produkt er ikke egnet til kommerciel anvendelse. Anvend kun LED stjerne-lyskæden som beskrevet i denne instruktionsbog. Enhver anden anvendelse betragtes som ikke forskriftsmæssig og kan medføre materielle skader eller endda personkvæstelser. Producenten eller forhandleren tager ikke ansvar for skader, som måtte være opstået på grund af ikke forskriftsmæssig eller forkert anvendelse.

Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL! FARE FOR STRØMSTØD OG OVEROPHEDNING!

Ukyndig håndtering af LED stjerne-lyskæden kan medføre strømstød og brand.

- Emballagemateriale og LED stjerne-lyskæde skal holdes utilgængeligt for børn. Fare for kvælning i plastfolie, fare for strangulering, hvis små børn fanges i stjerne-lyskæden eller strømkablet. **Ikke legetøj for børn, fare for kvæstelse!**
 - Gem emballagen, så produktet kan opbevares sikkert.
 - Forud for første anvendelse bedes du kontrollere, om der er transportskader. I så fald må LED stjerne-lyskæden ikke tages i brug, og du bedes tage kontakt til serviceafdelingen.
 - LED stjerne-lyskæden må ikke tilsluttes til strømforsyningen, når den stadig er i emballagen.
 - Ved beskadigelse af strømskikket eller strømkablet må LED stjerne-lyskæden ikke anvendes længere - for at undgå risici.
 - Pærerne kan ikke udskiftes.
 - Lyskilden i denne lyskæde kan ikke udskiftes, når lyskildens levetid er udløbet, skal hele lyskæden udskiftes.
 - Kontrollér, at spændingen stemmer overens med indgangsspændingen på strømskikket.
 - Må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Tilslut kun strømskikket til en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt.
 - Sørg for, at strømkilden er let tilgængelig, så stikket om nødvendigt hurtigt kan tages ud.
 - Ved anvendelse af forlængerkabler skal man kontrollere relevant egnethed (udendørs).
 - Sørg for, at strømkablet ikke beskadiges af skarpe kanter eller varme genstande. Kablet skal vikles helt ud, inden du anvender det.
 - Anvend kun LED stjerne-lyskæden i kombination med vedlagte strømskik.
 - Hvis LED stjerne-lyskædens strømkabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.
 - LED stjerne-lyskæden må ikke forbindes elektrisk med en anden (LED stjerne-) lyskæde.
 - Det fleksible udendørs kabel eller ledning til dette belysningsarmatur kan ikke udskiftes. Hvis kablet er beskadiget, skal belysningsarmaturet bortskaffes.
 - Advarsel – denne lyskæde må ikke anvendes, hvis alle pakninger ikke er på plads.



ADVARSEL! FARE FOR KVÆLNING OG STRANGULERING!

Børn kan trække smådele af LED stjerne-lyskæden, stikke dem ind i munden og blive kvælt, eller kan blive fanget i LED stjerne-lyskæden og stranguleres. **Børn skal holdes på afstand af smådele.**

Tilslutning

Anvend vedlagte strømstik. Stik LED stjerne-lyskædens bøsning polkorrekt ind i den medfølgende adapter og skru det sammen med omløbermøtrikken.

Anvendelse

Stik adapteren ind i stikkontakten, og LED stjerne-lyskæden lyser permanent. Med knappen på strømstikket kan de enkelte funktioner aktiveres.

Timer-funktion

For at aktivere timer-funktionen skal du trykke på knappen på adapteren, til LED-pæren i strømstikket lyser grønt. Timeren er nu aktiveret. Ved aktiveret timer-funktion er LED stjerne-lyskæden tændt i 6 timer og derefter slukket i 18 timer.

Kontinuerlig drift

For at tænde LED stjerne-lyskædens kontinuerlige drift skal du trykke så længe på knappen, til LED-pæren i strømstikket slukkes igen.

Slukning

For at slukke LED stjerne-lyskæden skal strømstikket trækkes ud, eller knappen skal trykkes ned så længe, at LED stjerne-lyskæden slukkes.

Rengøring und opbevaring



ADVARSEL! Fare for elektrisk stød!

Ukyndig håndtering kan føre til strømstød. Forud for rengøring skal strømstikket kobles fra strømforsyningen. For at rengøre udstyret for forurening som støv osv. anvendes blot en fnugfri, fugtig klud. Anvend under ingen omstændigheder alkohol eller opløsningsmidler til rengøringen!

Når LED stjerne-lyskæden ikke anvendes, skal den opbevares i emballagen på et tørt sted.

Tekniske data

Lyskæde

Modeller: 864-W (hvid LED stjerne-lyskæde)
864-R (rød LED stjerne-lyskæde)

Indgang: 3 V ~; 0,3 W

Beskyttelsesklasse: $\triangleleft III \triangleright$ (kun LED stjerne-lyskæde)
IP44 Sprøjtevandbeskyttelse, beskyttelse mod indtrængen af fremmedlegemer med diameter fra 1,0 mm. Egnede til indendørs og udendørs brug.

Farvetemperatur: ca. 2700 K

Strømstik

Model: JT-DC3V0.9W-H3-IP44

Indgang: 220 - 240 V ~, 50/60 Hz

Udgang: 3 V ~; 0,9 W; maks. 0,12 A

Beskyttelsesklasse: \square (Strømstik)
IP44 Sprøjtevandbeskyttelse, beskyttelse mod indtrængen af fremmedlegemer med diameter fra 1,0 mm

Konformitetserklæring



Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1, 20095 Hamborg,
Tyskland,

erklærer som eneansvarlig, at ovennævnte produkt opfylder de grundlæggende krav i de anførte EU-direktiver. EU-konformitetserklæringen kan rekvireres på den producentadresse, som er anført på garantibeviset.

Bortskaffelse

Emballage bortskaffes



Emballagematerialet er delvist genanvendeligt. Bortskaf emballagen miljøvenligt og aflever den på en genbrugsplads. Bortskaf den på en offentlig genbrugsplads.



Kasseret udstyr må ikke komme i dagrenovationen!

Hvis LED stjerne-lyskæden en gang ikke længere kan bruges, er enhver forbruger lovmæssigt forpligtet til at aflevere kasseret udstyr separat fra dagrenovationen f.eks. på en genbrugsplads i kommunen/bydelen. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genbruges fagligt korrekt, og at negative påvirkninger af miljøet undgås. Derfor er elektrisk udstyr mærket med det her viste symbol.



Du kan finde den seneste version af instruktionsbogen på vores hjemmeside på **www.wachsmuth-krogmann.com**

© Copyright

Kopiering eller mangfoldiggørelse
(også i uddrag) kun med tilladelse fra:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Tyskland

Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er ophavsretsligt beskyttet.

Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre grænser er ulovlig og strafbar uden tilladelse fra AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.

Dette gælder især for kopiering, oversættelser, optagelse af mikrofilm og indlæsning og behandling i elektroniske systemer.

Produceret af:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Tyskland
WKNF7828