



Decoración led solar


WK812 -GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/-GST/
-GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR



3 años
GARANTÍA
DE FABRICANTE

SERVICIO DE POSTVENTA
☎ 00800-09 34 85 67
Hotline gratuita
💻 info@zeitlos-vertrieb.de

MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL



9611
24096119
WKNF8741

Índice

Introducción	3
Volumen de suministro / Producto de su elección	4
Datos técnicos	4
Generalidades	5
Leer y conservar el manual de instrucciones	5
Explicación de los símbolos	5
Seguridad	5
Uso previsto	5
Indicaciones de seguridad	5
Información importante sobre el panel solar	6
Indicaciones de seguridad de la pila recargable	6
Uso	6
Cambio de la pila recargable	6
Limpieza y almacenamiento	7
Declaración de conformidad	7
Eliminación de residuos	7
Eliminar el embalaje	7
Eliminar dispositivos usados	7
Desechar las pilas / baterías usadas	7
Servicio postventa	8

Introducción

Muchas gracias por haber adquirido el decoración led solar de Light Zone.
Ha adquirido un producto de elevada calidad que cumple los más altos niveles de rendimiento y de seguridad.
Con el fin de manejar correctamente el aparato y prolongar su vida útil,
se recomienda tener en cuenta las indicaciones que figuran a continuación.

Le rogamos que antes de poner en marcha este aparato lea detenidamente este manual y, en particular,
las indicaciones de seguridad. Encontrará una serie de indicaciones esenciales y útiles que deben ser entendidas
y respetadas por el usuario antes de la puesta en marcha. Conserve este manual de instrucciones para futuras
consultas y entréguelas en caso de transferir el aparato a terceras personas.
También puede descargar este manual en formato PDF desde nuestro sitio web.

Decoración led solar

Modelo:

**WK812-GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/-GST/
-GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR**

IMPORTADO POR:


**AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemania**

WKNF8741

www.wachsmuth-krogmann.com

Volumen de suministro / Producto de su elección

1x manual de instrucciones
1x tarjeta de garantía



Datos técnicos

Modelo:	Nº art.:	LED:	Panel solar:	Pila:	Tipo de protección:
WK812-GSH	9611	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSL	9611	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GHA	9611	4x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSR	9611	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSK	9611	1x 0,06 W	2 V, 40 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSM	9611	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GST	9611	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSG	9611	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-KW	9611	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GS	9611	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-MG	9611	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GK	9611	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GB	9611	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-DG	9611	25x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-DR	9611	25x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44

Generalidades

Leer y conservar el manual de instrucciones



El presente manual de instrucciones forma parte de este foco solar (denominado, en adelante, "producto"). Contiene información esencial relativa a la puesta en marcha y al manejo. Lea atentamente el manual de instrucciones, especialmente las indicaciones de seguridad, antes de utilizar el producto. El incumplimiento del presente manual de instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en el producto. El manual de instrucciones se basa en las normas y reglas vigentes de la Unión Europea. En el caso de otros países, deberá tener en cuenta también las directivas y leyes específicas de cada país. Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas. En caso de que transfiera el producto a terceros, asegúrese de incluir el presente manual de instrucciones.

Explicación de los símbolos

En este manual de instrucciones, en la tostadora de metal o en el embalaje, se utilizan los siguientes símbolos y palabras de advertencia.



¡ADVERTENCIA! Este símbolo o palabra de advertencia indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves



Mediante el marcado CE, el fabricante certifica que este dispositivo eléctrico cumple las directivas europeas vigentes.



Este símbolo significa que el producto funciona con baja tensión de protección (SELV / PELV).

IP44

Protegido contra la penetración de cuerpos extraños sólidos $\varnothing \geq 1$ mm y contra salpicaduras de agua.

Seguridad

Uso previsto

El producto está destinado exclusivamente a la decoración en el ámbito privado. Este producto no está destinado al uso comercial o para otras aplicaciones. Solo para su uso en el exterior. Cualquier otro uso se considerará inapropiado y puede ocasionar daños materiales e incluso daños personales.

Indicaciones de seguridad

- ¡Mantenga el material de embalaje y el vaso decorativo para verano fuera del alcance de los niños! ¡No es ningún juguete! ¡Riesgo de sufrir lesiones!
- Conserve el embalaje para guardar el producto de manera segura.
- Antes de ponerlo en marcha por primera vez compruebe si presenta daños ocasionados por el transporte. En caso de que fuese así, no ponga en funcionamiento el vaso decorativo para verano con célula solar y póngase en contacto con el centro de servicio de atención al cliente.
- No encienda el vaso decorativo para verano con célula solar si se encuentra aún en el envase. Existe riesgo de incendio.
- El LED no se puede sustituir.
- La fuente de luz de estas lámparas no se puede sustituir. Cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil, se deben sustituir todas las luces.
- No sumergir en agua o en otros líquidos.
- No colocar el aparato directamente sobre superficies delicadas, como p. ej., muebles, sino utilizar una base.
- No limpiar el vaso decorativo para verano con célula solar en el lavavajillas.
- No es apto para utilizar con alimentos.

- Proteger la lámpara en caso de fuertes vientos o tormentas para evitar que se rompa el cristal o la cerámica.

Información importante sobre el panel solar

- Para conseguir un rendimiento luminoso óptimo, el vaso decorativo para verano con célula solar debe colocarse o colgarse en un lugar donde pueda recibir la máxima cantidad de luz solar durante el día. Un posicionamiento adecuado con luz solar directa es, p. ej., hacia el sur.
- Al mismo tiempo, asegúrese de que en esta ubicación no incidan en el vaso decorativo para verano con célula solar otras fuentes de luz (farolas de la calle, iluminación de terrazas, etc.).
- Evite cualquier tipo de sombra o cobertura (por ejemplo, suciedad, hojas o nieve).
- No coloque nunca el vaso decorativo para verano con célula solar en un lugar sombreado, ya que la batería no se podrá cargar.
- En los meses de invierno es posible que se reduzca el tiempo que permanece encendida la luz, ya que también existe menos luz solar durante el día.

Indicaciones de seguridad de la pila recargable



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de explosión!

Una manipulación inadecuada de la pila recargable puede ocasionar explosiones.

- Mantenga la pila recargable fuera del alcance de los niños.
- No arroje la pila recargable al fuego ni la esponja a calor intenso o a la luz solar directa (riesgo de fugas).
- No cortocircuite las pilas recargables ni las desmonte.

- Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. Limpie enseguida la zona afectada por el ácido de la pila recargable con abundante agua limpia y consulte inmediatamente a un médico.
- Encargue la sustitución de la pila recargable a un electricista especializado.

Uso

Retire la tapa con el panel solar del recipiente de cristal o de cerámica tirando ligeramente hacia arriba. Coloque el interruptor de la parte inferior de la tapa en la posición „ON“. Ahora el vaso decorativo para verano con célula solar está listo para empezar a funcionar. Cuando la pila recargable está cargada, el sensor crepuscular integrado enciende automáticamente el LED cuando comienza a oscurecer.

Cambio de la pila recargable

Es muy importante que observe y cumpla las instrucciones de seguridad mencionadas anteriormente para las pilas recargables. Las pilas recargables no están cubiertas por la garantía. Al sustituir las pilas recargables, se pueden utilizar las pilas disponibles en el mercado que figuran en los „Datos técnicos“ de este manual y siguiendo los pasos que se recogen en el mismo. Apague la lámpara antes de cambiar las pilas recargables. Afloje los tornillos de la tapa del compartimento con un pequeño destornillador de estrella. Retire la pila recargable usada. Inserte la nueva pila recargable en el alojamiento y respetando las marcas que hay en él. Vuelva a colocar la tapa en el hueco del compartimento y apriete los tornillos de la tapa del compartimento con un pequeño destornillador de estrella.

¡ATENCIÓN! Asegúrese de colocar la pila respetando la polaridad (+/-) indicada en el compartimento para la pila. De lo contrario, existe el riesgo de que la pila recargable se dañe y explote. Asegúrese de que los contactos no hagan cortocircuito. Cuando cambie la pila recargable, mantenga los contactos alejados de cualquier objeto metálico o húmedo. Seguidamente, vuelva a cerrar la carcasa.

Limpieza y almacenamiento

Para limpiar la suciedad como, por ejemplo, el polvo del vaso decorativo para verano con célula solar utilice un paño humedecido que no suelte pelusa. ¡En ningún caso, utilice alcohol o disolventes para limpiar! Le rogamos tenga en cuenta que el vaso no es apto para el lavavajillas. En caso de no utilizarlo, guarde el vaso decorativo para verano con célula solar en su embalaje en un lugar seco.

Declaración de conformidad



Nosotros, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemania, declaramos bajo responsabilidad única que el producto mencionado anteriormente cumple los requisitos esenciales de las directivas de la UE enumeradas. La declaración de conformidad de la UE puede solicitarse en la dirección del fabricante que figura en la tarjeta de garantía.

Eliminación de residuos

Eliminar el embalaje



El material de embalaje se puede volver a reciclar. Elimine los materiales de embalaje de manera respetuosa con el medioambiente y llévelos a puntos de recogida selectiva. Elimínelos en un centro de recogida de su municipio.



¡Los aparatos usados no deben desecharse junto con los residuos domésticos!

En caso de que el decoración led solar no se pueda seguir utilizando, todo consumidor está obligado por ley a eliminar los aparatos usados de forma separada de la basura doméstica, p. ej., llevándolos a un centro de recogida de su municipio o barrio. De este modo, se garantiza que los aparatos usados se reciclen de manera correcta y se evitan consecuencias negativas para el medio ambiente. Por ello, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.



¡Las pilas y las baterías no deben desecharse junto con los residuos domésticos!

Como consumidor, está obligado por ley a eliminar las pilas y baterías, tanto si contienen sustancias nocivas* o no, llevándolos a un punto de recogida de su municipio o barrio o entregándolos en el comercio para eliminarlas de manera respetuosa con el medioambiente. Entregue las luces completas (junto con las pilas) y sólo si está descargada en su punto de recogida.

* marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo, Ni = níquel



Encontrará la última versión del manual de instrucciones en nuestra página web
www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright

La reproducción o copia (total o parcial)
únicamente se permite con
la autorización expresa de:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemania

Este folleto, y todas sus partes, están protegidos
por la ley de propiedad intelectual.
Cualquier uso del mismo fuera de los
estrechos límites de la ley de propiedad
intelectual es ilegal y sancionable sino
se cuenta el consentimiento de
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.
Esto se aplica especialmente al fotocopiar,
traducir, microfilmear y al almacenar
y procesar en sistemas electrónicos.

Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemania

WKNF8741