



SOLCELLE DEKO LAMPE

WK812 -GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/-GST/
-GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR



3 års
**PRODUCENT-
GARANTI**

KUNDESERVICE
☎ + 45 69 91 81 71
💻 www.haycomputing.de

INSTRUKTIONSBOG



CE IP44

25043266
06/2021
WKNF8739

Indholdsfortegnelse

Introduktion	3
Leveringsomfang / produkt efter dit valg	4
Tekniske data	4
Generelt	5
Instruktionsbog gennemlæsning og opbevaring	5
Tegnforklaring	5
Sikkerhed	5
Korrekt anvendelse	5
Sikkerhedsanvisninger	5
Vigtige anvisninger til solcellepanelet	6
Sikkerhedsanvisninger batterier	6
Anvendelse	6
Batteriskift	6
Rengøring og opbevaring	6
Overensstemmelseserklæring	7
Bortskaffelse	7
Emballage bortskaffes	7
Kasseret udstyr bortskaffes	7
Batterier / akkumulatorer bortskaffes	7
Service	8

Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt solcelle deko lampe fra Lightzone. Du har dermed købt et kvalitativt førsteklasses produkt, som opfylder de højeste effekt- og sikkerhedsstandarder.

Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid anbefaler vi dig at overholde efterfølgende anvisninger.

Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud for anvendelse af lampen. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger, som forud for anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger. Du bedes opbevare instruktionsbogen og sørg for at den følger med ved videregivelse af udstyret.

Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.

Solcelle deko lampe

Model:

**WK812-GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/-GST/
-GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR**


IMPORTERET AF:

**AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Tyskland**

WKNF8739

www.wachsmuth-krogmann.com

1x instruktionsbog
1x garantibevis



Model:	Varenr.:	LED:	Solcelle-panel:	Batteri:	Beskyttelses-grad:
WK812-GSH	4326	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSL	4326	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GHA	4326	4x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSR	4326	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSK	4326	1x 0,06 W	2 V, 40 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSM	4326	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GST	4326	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GSG	4326	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-KW	4326	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GS	4326	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-MG	4326	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GK	4326	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-GB	4326	1x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-DG	4326	25x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44
WK812-DR	4326	25x 0,06 W	2 V, 50 mA	AA size 400mAh Ni-Mh	IP44

Generelt

Instruktionsbog gennemlæsning og opbevaring



Denne instruktionsbog hører til solcelle deko lampe. Den indeholder vigtige oplysninger om installation og håndtering.

Instruktionsbogen, specielt sikkerhedsanvisningerne, skal læses grundigt igennem, inden solcelle deko lampe anvendes. Tilsidesættelse af denne instruktionsbog kan forårsage alvorlige kvæstelser eller skader på personer eller solcelle deko lampe. Instruktionsbogen er baseret på de normer og regler, som er gældende i Det Europæiske Fællesskab. I udlandet skal man også være opmærksom på landsspecifikke retningslinjer og bestemmelser.

Du bedes opbevare instruktionsbogen til senere brug. Hvis du giver solcelle deko lampe videre til tredjemand, skal du således også medlevere denne instruktionsbog.

Tegnforklaring

Følgende symboler og advarsler anvendes i denne instruktionsbog, på solcelle deko lampe eller på emballagen.



ADVARSEL! Dette symbol/advarsel betegner en fare med en mellemstor risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.



Med CE-mærkningen bekræfter producenten, at dette elektriske udstyr overholder de gældende europæiske retningslinjer.



Dette symbol betyder, at produktet arbejder med lavspænding (SELV / PELV).

IP44

Beskyttet mod vandstænk og indtrængen af faste stoffer, hvis diameter er større end 1 mm.

Sikkerhed

Korrekt anvendelse

Dette produkt er ikke egnet til kommerciel anvendelse.

Dette produkt er egnet som stemningsfuld belysning til inden- og udendørs brug. Som dekoration kan den også hænges op.

Sikkerhedsanvisninger

- Emballagemateriale og solcelle deko lampe skal holdes utilgængelige for børn! Ikke legetøj for børn, fare for kvæstelse!
- Gem emballagen, så produktet kan opbevares sikkert.
- Forud for første anvendelse bedes du kontrollere, om der er transportskader. I så fald må solcelle deko lampe ikke tages i brug, og du bedes tage kontakt til serviceafdelingen.
- Tænd ikke solcelle deko lampen, når den stadig er i emballagen. Der er brandfare.
- LED-pærerne kan ikke skiftes.
- Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes. Når lyskildens levetid er udløbet, skal hele lampen udskiftes.
- Må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Lampen må ikke stilles direkte på sarte overflader som f.eks. møbler, men der skal anvendes en underskål.
- Solcelle deko lampe må ikke rengøres i opvaskemaskine.
- Ikke egnet til anvendelse sammen med fødevarer.

Vigtige anvisninger til solcellepanelet

- For at opnå en optimal lysfunktion skal solcelle deko lampe placeres på et sted, hvor den i løbet af dagen kan absorbere maksimalt sollys. En placering med direkte solstråler, f.eks. i sydlig retning, er derfor bedst egnet.
- Sørg samtidig for, at solcelle deko lampe ikke påvirkes af andre lyskilder på denne plads (gadelygter, terrassebelysning etc.).
- Undgå enhver form for skygge eller afdækning (f.eks. snavs, løv eller sne).
- Stil aldrig solcelle deko lampe på et skyggefuldt sted, batteriet kan her ikke lades op!
- I vintermånederne kan lysetiden være kortere, da der kan forventes færre solstråler.

Sikkerhedsanvisninger batterier



ADVARSEL!

Eksplosionsfare!

Ukyndig håndtering af batteriet kan forårsage en eksplosion.

- Hold batteriet på afstand af børn.
- Smid ikke batteriet ind i åben ild, udsæt ikke batterier for stærk varme eller direkte solstråler (fare for lækage).
- Batterier må aldrig kortsluttes eller skilles ad.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. De steder, som er ramt af batterivæske, skylles straks med rigelige mængder rent vand, og der søges straks læge.
- Få kun batteriet udskiftet af en kvalificeret elektriker.

Anvendelse

Fjern låget med solcellepanelet fra glasset eller keramikbeholderen ved ganske let at trække det opad. På undersiden af låget sætter du kontakten i position "ON". Solcelle deko lampe er nu klar til brug. Ved opladet batteri tænder den integrerede skumringssensor automatisk LED-pærerne, når det bliver mørkt.

Batteriskift

Forud for skift af batteri er det vigtigt, at du slukker lampen. Tag det brugte batteri ud. Læg det nye batteri ind i batteriholderen i henhold til mærkningen.

BEMÆRK! Vær ubetinget opmærksom på polaritetsmarkeringerne (+/-) i batterirummet. I modsat fald er der fare for, at batteriet beskadiges og eksploderer. Sørg for ikke at kortslutte kontakterne. Ved batteriskift skal du holde kontakterne på afstand af alle metalliske eller fugtige genstande. Luk derefter batterirummet igen.

Rengøring og opbevaring

Når solcelle deko lampe skal rengøres for forurening som snavs osv., anvendes blot en fugtfri, fugtig klud. Anvend under ingen omstændigheder alkohol eller opløsningsmidler til rengøringen! Vær venligst opmærksom på, at glasset eller keramikbeholderen ikke er egnet til opvaskemaskine. For at rengøre deko-glasset for forurening som støv osv. skal du blot anvende en fugtfri, fugtig klud. Alkohol eller opløsningsmidler må under ingen omstændigheder anvendes! Vær opmærksom på, at glasset ikke er egnet til opvaskemaskine. Når det ikke anvendes, skal lyskæde eller deko-glas opbevares på et tørt sted i emballagen.

Overensstemmelseserklæring



Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland, erklærer på eget ansvar, at produktet, som er nævnt længere oppe, opfylder de grundlæggende krav i de anførte EU-direktiver.

EU-overensstemmelseserklæring kan rekvireres på den producentadresse, som er anført på garantibeviset.

Bortskaffelse

Emballage bortskaffes



Emballagematerialet er delvist genanvendeligt. Bortskaf emballagen miljøvenligt og aflever den på en genbrugsplads. Bortskaf den på en offentlig genbrugsplads.



Batterier og akkumulatorer må ikke komme i dagrenovationen!

Kasseret udstyr må ikke komme i dagrenovationen! Hvis produktet en gang ikke længere kan bruges, er enhver forbruger lovmæssigt forpligtet til at aflevere kasseret udstyr separat fra dagrenovationen f.eks. på en genbrugsplads i kommunen/bydelen. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genbruges fagligt korrekt, og at negative påvirkninger af miljøet undgås, derfor er el-udstyr mærket med det her viste symbol.



Batterier og akkumulatorer må ikke komme i dagrenovationen!

Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at aflevere alle batterier og akkumulatorer, uanset om de indeholder forurenende stoffer* eller ej, på en genbrugsplads i kommunen/bydelen eller i forretningen, så de kan bortskaffes på en miljøvenlig måde. Aflever kun batterierne i afladet tilstand på din genbrugsplads!

* mærket med:

Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly, Ni = nikkel



Du kan finde den seneste version af instruktionsbogen på vores hjemmeside på **www.wachsmuth-krogmann.com**

© Copyright

Kopiering eller mangfoldiggørelse
(også i uddrag) kun med tilladelse fra:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland

Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er ophavsretsligt beskyttet.
Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre grænser er ulovlig og strafbar uden tilladelse fra AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.
Dette gælder især for kopiering, oversættelser, optagelse af mikrofilm og indlæsning og behandling i elektroniske systemer.

Importeret af:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland

WKNF8739