

LIVING ART

LIMPISTOL

inkl. 7 stifter

Grøn: KV-JQ101-G
Pink: KV-JQ101-P



INSTRUKTIONSBOG



2005040058033

11/2021

WKNF8914

Indholdsfortegnelse

Introduktion	3
Oversigt	4
Udstyrsdele / leveringsomfang	4
Generelt	6
Instruktionsbog læses og opbevares	6
Tegnforklaring	6
Sikkerhed	6
Forskriftsmæssig anvendelse	6
Sikkerhedsanvisninger	6
Første anvendelse	9
Anvendelse	9
Rengøring	10
Opbevaring	10
Tekniske data	10
Overensstemmelseserklæring	11
Bortskaffelse	11
Emballage bortskaffes	11
Kasseret udstyr bortskaffes	11
Service	12

Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt limpistolen fra Living Art. Du har dermed købt et kvalitativt førsteklasses produkt, som opfylder de højeste effekt- og sikkerhedsstandarder. Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid anbefaler vi dig at overholde efterfølgende anvisninger.

Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud for anvendelse af udstyret. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger, som forud for anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger.

Du bedes opbevare instruktionsbogen og medlevere den ved videregivelse af udstyret. Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.

Limpistol

Model:

KV-JQ101-G / KV-JQ101-P

IMPORTERET AF:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1


20095 Hamburg

Tyskland

WKNF8914

www.wachsmuth-krogmann.com

Oversigt



Udstyrsdele

- 1 Dyse
- 2 Limstifter
Limstift, 7 x
(Grøn KV-JQ101-G: 7 x transparent
Pink KV-JQ101-P: 3 x transparent,
2 x guld,
2 x sølv)
- 3 Strømkabel med strømstik
- 4 Aftrækker
- 5 Støtte

Leveringsomfang

- 1 x limpistol
- 7 x limstifter
- 1 x instruktionsbog
- 1 x garantibevis

Generelt

Instruktionsbog læses og opbevares



Denne instruktionsbog hører til denne limpistol. Den indeholder vigtige oplysninger om opstart og håndtering.

For at fremme forståelsen kaldes limpistolen i det følgende kun „pistol“. Instruktionsbogen, specielt sikkerhedsanvisningerne, skal læses grundigt igennem, inden du anvender pistolen. Tilsidesættelse af denne instruktionsbog kan forårsage alvorlige kvæstelser eller medføre beskadigelse af pistolen. Instruktionsbogen er baseret på de normer og regler, som er gældende i Den Europæiske Union. I udlandet skal man også være opmærksom på landsspecifikke retningslinjer og bestemmelser. Du bedes opbevare instruktionsbogen til senere brug. Hvis du giver pistolen videre til tredjemand, skal du nødvendigvis også medlevere denne instruktionsbog. Denne instruktionsbog kan også downloades på www.wachsmuth-krogmann.com

Tegnforklaring

Følgende symboler og advarsler kan ses i denne instruktionsbog, på pistolen eller på emballagen.



ADVARSEL! Dette symbol/advarsel betegner en fare med en mellemstor risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.



HENVISNING! Denne advarsel advarer mod eventuelle materielle skader.



Overensstemmelseserklæring (se kapitlet „Overensstemmelseserklæring“): Produkter, som er mærket med dette symbol, opfylder alle fælles bestemmelser, som er gældende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.



Stemplet bekræfter, at produktet er sikkert ved forskriftsmæssig anvendelse. Teststemplet „GS“ (testet sikkerhed) bekræfter produktets konformitet med den tyske lov om produktsikkerhed (ProdSG).



Pistolen har beskyttelsesklasse II.

Sikkerhed

Forskriftsmæssig anvendelse

Pistolen er udelukkende beregnet til forarbejdning af varm lim til limning af materialer som papir, træ, pap, plast, læder, keramik, glas, stof, kork, metal, etc. Den er udelukkende beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervs-mæssig anvendelse. Anvend kun pistolen som beskrevet i denne instruktionsbog. Enhver anden anvendelse betragtes som ikke forskriftsmæssig og kan medføre materielle skader eller endda personkvæstelser. Pistolen er ikke legetøj for børn. Producenten eller forhandleren tager ikke ansvar for skader, som måtte være opstået på grund af ikke forskriftsmæssig eller forkert anvendelse.

Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL!
Fare for elektrisk stød!

Fejlbehæftet el-installation eller for høj netspænding kan medføre elektrisk stød.

- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.

- Kontrollér, at spændingen stemmer overens med den spænding, som er angivet på typeskiltet.
- Tilslut kun pistolen til en lettilgængelig stikkontakt, så du i tilfælde af uheld hurtigt kan koble den fra strømmen.
- Anvend ikke pistolen, hvis den har synlige skader, eller strømkablet eller strømstikket er defekt.
- Kabinettet må ikke åbnes, og reparation skal foretages af sagkyndige. Du skal i så fald henvende dig til et specialværksted eller den serviceadresse, som er angivet på garantibeviset. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukyndig tilslutning eller forkert anvendelse bortfalder ansvars- og garantidækningen.
- Ved reparationer må der kun anvendes dele, som svarer til de oprindelige udstyrsdata. I dette udstyr findes der elektriske og mekaniske dele, som er uundværlige til beskyttelse mod farekilder.
- Pistolen må ikke anvendes med et eksternt tændsluk-ur eller et separat fjernstyringssystem.
- Nedsænk hverken pistol eller strømkabel eller strømstik i vand eller andre væsker, og sørg for, at der ikke kommer væsker ind i kabinettet.
- Tag aldrig fat i strømstikket med fugtige hænder.
- Træk aldrig strømstikket ud af stikkontakten i strømkablet, men tag altid fat i strømstikket.
- Hold strømstikket og strømkablet på afstand af åben ild og varme overflader.
- Bøj ikke strømkablet, og læg det ikke hen over skarpe kanter.
- Anvend kun pistolen indendørs. Anvend den aldrig i fugtige rum eller i regnvej.
- Man må aldrig tage fat i el-udstyr, hvis det er faldet ned i vand. I så fald skal stikket straks tages ud af stikkontakten.



ADVARSEL!

Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (for eksempel delvist handicappede, ældre personer med begrænsning af fysiske og mentale evner) eller mangel på erfaring og kendskab (for eksempel børn).

- Pistolen kan anvendes af børn fra otte år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn, eller hvis de er blevet instrueret i sikker anvendelse af udstyret og forstår de deraf resulterede risici. Børn må ikke lege med pistolen. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Hold emballagemateriale, beskyttelsesfolie og smådele, som er beregnet til forarbejdning, utilgængelige for børn, der er fare for kvælning.



ADVARSEL!

**Fare for forbrænding!
Dyse og lim bliver meget varme under anvendelse og køler efter anvendelsen ikke straks af.**

- Undgå ved eller umiddelbart efter anvendelsen direkte kontakt med hud og øjne med limen. Ved arbejdet skal du bære beskyttelsesbriller, handsker og andet beskyttende tøj. Såfremt du brænder dig, eller varm lim kommer ind i øjnene, skal du omgående holde det berørte sted under koldt vand i mindst 15 minutter. Forsøg ikke at fjerne den smeltede lim,

men søg lægehjælp. Forbrændt hud skal dækkes med et rent plaster eller en ren forbindelse.

- Hold ikke aftrækkeren nede, hvis pistolen ikke straks forarbejder limen. Pistolen er muligvis endnu ikke varm nok. Ved vedvarende tryk på aftrækkeren kan varm lim løbe bagud og forårsage forbrændinger.
- Efter anvendelsen skal du tage strømstikket ud og lade pistolen køle af i mindst ti minutter. Her skal du altid stille pistolen på den udklappede støtte og sørge for, at eventuelt resterende lim, som drypper af, ikke kan beskadige underlaget. Læg ikke den afkølede pistol fra dig.
- Vent med at berøre limen, til den er afkølet og hærdet.



ADVARSEL!

Fare for sundheden!

Opvarmet lim og opvarmet materiale kan forårsage sundhedsskadelige dampe.

- Dampe, som opstår ved limning, må ikke indåndes. Sørg for passende udluftning. Hvis der ikke er tilstrækkelig udluftning, skal du bære åndedrætsværn ved anvendelsen.
- Hvis du utilsigtet har indåndet dampe, skal du hurtigt gå ud i frisk luft. Søg læge, hvis du føler dig dårlig.
- Hvis lim er kommet ind i munden, skal du skylle grundigt med vand. Søg læge, hvis du føler ubehag.
- Tøj, som har været i kontakt med limen, skal vaskes grundigt.



HENVISNING!

Fare for brand og beskadigelse!

Uhensigtsmæssig håndtering af pistolen kan føre til beskadigelser og endda brand.

- Pistolen må så vidt muligt kun anvendes med materialer som papir, træ, pap, plast, læder, keramik, glas, stof, kork eller metal. Sørg for, at det materiale, som du limer, er rent, tørt og uden fedt eller olie.
- Den omgivende temperatur og materialerne, som skal limes, må ikke være koldere end +5 °C og ikke varmere end +50 °C.
- Når du ikke anvender pistolen, skal du altid stille den på den udklappede støtte.
- Lad ikke dysen komme i kontakt med varmfølsomme materialer ved anvendelsen og under afkølingen.
- Anvend ikke brændbare opløsningsmidler til rengøring af limstederne.
- Anvend ikke pistolen i omgivelser med brændbare gasser.
- Hvis limen begynder at brænde, skal du først tage tilstrækkeligt beskyttende tøj og åndedrætsværn på, inden du slukker ilden.
- Anvend kun limstifter med passende dimensioner (ca. 7 mm x 100 mm).
- Læg altid strømkalet bagud og væk fra udstyret.

Første anvendelse

Produkt og leveringsomfang kontrolleres



HENVISNING!

Fare for skader!

Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet nemt blive beskadiget.

• Vær meget forsigtig ved åbningen.

1. Tag produktet ud af emballagen.
2. Kontrollér, om leverancen er fuldstændig (sml. figur s. 4).
3. Kontrollér, om produktet eller de enkelte dele er beskadiget. Hvis dette er tilfældet, må du ikke anvende produktet.
Du skal i så fald henvende dig til den serviceadresse, som er angivet på garantibeviset.

Anvendelse



ADVARSEL!

Fare for kvæstelse og beskadigelse!

Inden du tager pistolen i brug, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i starten af denne instruktionsbog.

1. Til anvendelse af pistolen skal du vælge et egnet, ikke brændbart arbejdsunderlag.
2. Sørg for, at strømstikket er taget ud.
3. Sæt en limstift ind i pistolen til anslag.
4. Stik strømstikket ind i stikkontakten.
5. Lad pistolen varme op i fem til syv minutter, inden du aktiverer aftrækkeren.



Glatte overflader kradses op forud for limningen.

6. Sæt pistolen med dysen på den overflade, som skal bearbejdes, og påfør limen ved at holde aftrækkeren jævnt nede.



Limten hærdner hurtigt. Sørg eventuelt for at sætte dine materialer hurtigt sammen. Tryk dem sammen i ca. 30 sekunder. Efter ca. 5 minutter er limstedet bæredygtigt.

7. Hvis du skal bruge begge hænder eller af andre årsager kortvarigt vil lægge pistolen fra dig, skal du klappe støtten ud og stille pistolen på et jævnt underlag, som ikke kan beskadiges af varmepåvirkning eller udløbende varm lim.
8. Efter afsluttet arbejde skal du tage strømstikket ud.
9. Stil pistolen på støtten som beskrevet under punkt 7.
10. Lad pistolen afkøle i mindst ti minutter.



Hvis limstiften er brugt så meget, at den med aftrækkeren ikke kan trykkes længere ind i dysen, skal du efter denne indsætte en ny limstift. Når du efterfølgende med opvarmet pistol aktiverer aftrækkeren, vil den nye limstift trykke den påbegyndte længere fremad. Forsøg ikke at tage den påbegyndte limstift ud af pistolen. Når en limstift en gang er sat i, skal den bruges helt op. Såfremt altså for eksempel en transparent limstift stadig sidder i pistolen, og du vil anvende en guldstift, skal du først opbruge den tidligere stift på oven for beskrevne måde.

Rengøring



ADVARSEL!

Fare for forbrænding!

Pistolen bliver meget varm, når den er i brug.

- Lad pistolen køle helt af forud for hver rengøring og tag strømstikket ud.



HENVISNING!

Fare for kortslutning!

Vand, som er trængt ind i kabinettet, kan forårsage en kortslutning.

- Nedsæk ved rengøring aldrig pistolen i vand eller andre væsker.
- Sørg for, at ingen væsker trænger ind i kabinettet.



HENVISNING!

Fare for skader!

Ukyndig rengøring kan beskadige pistolen.

- Anvend ikke aggressive rengøringsmidler og ingen skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spatler og lignende. De kan beskadige overfladen.
- Rengør pistolen med en blød, i givet fald let fugtig klud.

Opbevaring

Pistolen skal opbevares på et tørt, køligt, godt ventileret sted utilgængeligt for børn.

Tekniske data

Model:	Grøn KV-JQ101-G Pink KV-JQ101-P
Forsyningsspænding:	230 V~, 50 Hz
Effekt:	10W
Driftstemperatur på dysen:	ca. 185 °C
Beskyttelsesklasse:	II
Opvarmningstid:	5-7 minutter
Smeltetemperatur:	til 204 °C
Smeltehastighed:	6-8 g/min.
Dimensioner	
Limstifter (ø x l):	ca. 7 mm x 100 mm
Varenummer:	4005803

Overensstemmelseserklæring

CE Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland, erklærer som eneansvarlig, at ovennævnte produkt opfylder de grundlæggende krav i de anførte EU-direktiver. EU-konformitetserklæringen kan rekvireres på den producentadresse, som er anført på garantibeviset.

Bortskaffelse

Emballage bortskaffes



Bortskaf emballagen sorteret efter materiale. Aflever pap og karton som papiraffald, folie i genbrugsindsamlingen.

Kasseret udstyr bortskaffes

(Kan anvendes i Den Europæiske Union og andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af genbrugsmaterialer)



Kasseret udstyr må ikke komme i dagrenovationen!

Hvis pistolen en gang ikke længere kan bruges, er enhver forbruger lovmæssigt forpligtet til at aflevere kasseret udstyr separat fra dagrenovationen f.eks. på en genbrugsplads i kommunen/bydelen. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genbruges fagligt korrekt, og at negative påvirkninger af miljøet undgås. Derfor er elektrisk udstyr mærket med det her viste symbol.



Du kan finde den seneste version af instruktionsbogen på vores hjemmeside på

www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright

Kopiering eller mangfoldiggørelse

(også i uddrag) kun med tilladelse fra:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamborg

Tyskland

Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er ophavsretsligt beskyttet.

Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre grænser er ulovlig og strafbar uden tilladelse fra AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.

Dette gælder især for kopiering, oversættelser, optagelse af mikrofilm og indlæsning og behandling i elektroniske systemer.

Lavet i Kina

Importeret af:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamborg

Tyskland

WKNF8914