


## Gebruiksaanwijzing



**3** Jaar  
**GARANTIE**

**KLANTENSERVICE**  
+31 (0) 541-570 216  
support@tronex.nl  
MODEL: WTE-490M-1





### Inhoud verpakking/onderdelen van het apparaat

- 1 Zaklamp
- 2 Opzetlens
- 2a Bevestigingsring
- 3 Diffuser
- 4 Hoesje
- 5 Aan-/uit-knop
- 6 Batterijhouder (in de behuizing)
- 7 Batterijkafdekking
- 8 Batterijen, 4x

Vier 1,5 V-batterijen van het type LR03 zijn inbegrepen.

De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage [www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)



Geïmporteerd door:  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1  
20095 Hamburg  
Duitsland

WKNF8923

1

## Veiligheid

### Beoogd gebruik

De zaklamp is uitsluitend bedoeld voor de verlichting binnen en buiten en uitsluitend bestemd voor eigen gebruik en niet voor commercieel gebruik. Gebruik de zaklamp alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik geldt als onjuist gebruik en kan leiden tot materiële schade. De fabrikant of handelaar is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik.

### Veiligheidsvoorschriften

**WAARSCHUWING! Explosiegevaar!**

Batterijen kunnen exploderen als ze worden verhit.

- Verhit de batterijen niet en gooi ze niet in open vuur.
- Stel de batterijen en de zaklamp niet bloot aan overmatige warmte of direct zonlicht.
- Sluit de batterijen niet kort en haal ze niet uit elkaar.
- Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen op te laden.

**WAARSCHUWING!**

**Gevaarlijk voor kinderen en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen (bijvoorbeeld gedeeltelijk invaliden, oudere personen met een beperkt fysiek en mentaal vermogen), of met een tekort aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).**

- Laat kinderen niet met de zaklamp spelen.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van de zaklamp.
- Bewaar de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Als kinderen of huisdieren batterijen inslikken, dient u onmiddellijk een arts/dierenarts te raadplegen.
- Laat de zaklamp tijdens het bedrijf niet zonder toezicht achter.

**INSTRUCTIE! Gevaar voor schade!**

Een onjuist gebruik van de zaklamp kan leiden tot beschadigingen aan de lamp.

- Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

3

## Algemeen

### Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze led-zaklamp. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de bediening en het gebruik.

Ter wille van de duidelijkheid wordt de "led-zaklamp" hierna slechts met "zaklamp" aangeduid. Lees en volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig, met name de veiligheidsinstructies, alvorens de zaklamp te gebruiken. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan eventueel letsel of schade aan de zaklamp veroorzaken.

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en regels. Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Ingeval u de zaklamp aan derden doorgeeft, dient u deze gebruiksaanwijzing mee te geven.

### Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het apparaat of op de verpakking gebruikt.

**WAARSCHUWING!**

Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

**INSTRUCTIE!**

Dit signaalsymbool / -woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u praktische aanvullende informatie over het in elkaar zetten of over het gebruik.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): Producten die met dit symbool zijn gekenmerkt, voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).



Dit symbool betekent dat het product op veiligheidslaagspanning (SELV/ PELV) werkt (beschermingsklasse III).

**IP65**

Beschermd tegen binnendringen van stof (stofdicht, volledig aanraakveilig) en beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen.



De LED is ingedeeld in risicogroep 2.

2

- Stel de zaklamp niet bloot aan weersinvloeden (regen enz.).
- Vul de zaklamp niet met vloeistof.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de behuizing steken.
- Houd de zaklamp uit de buurt van hete oppervlakken (bijv. kookplaat, verwarming).
- Laat de zaklamp niet vallen.
- Verwijder de zaklamp als deze is beschadigd of als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt. De led kan niet worden vervangen.

### LED-waarschuwingen



**Niet in de actieve lichtbron staren!**

**LET OP:** mogelijk gevaarlijke lichtstraling.

### Batterijen plaatsen/vervangen

**WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!**

Uitgelopen batterijzuur kan tot brandwonden leiden.

- Voorkom contact van batterijzuur met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel, in geval van contact met de batterijvloeistof, de betreffende plekken onmiddellijk met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Reinig indien nodig de batterij- en apparaatcontacten voor het plaatsen van de batterijen.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Controleer of het apparaat na gebruik is uitgeschakeld.
- Reinig indien nodig de batterij- en apparaatcontacten voor het plaatsen van de batterijen.
- Verwijder het batterijzuur niet met blote handen. Gebruik hiervoor huishoudhandschoenen.
- Als u de zaklamp langer dan één maand niet gebruikt, dient u de batterijen uit de lamp te verwijderen.
- Verwijder lege batterijen.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.

4

**INSTRUCTIE!****Gevaar voor schade!**

Verkeerd geplaatste batterijen kunnen de zaklamp beschadigen.

- Let op de opgedrukte polariteit +/- op de batterijhouder en op de batterij.
- Plaats de batterijen alleen met droge handen in de batterijhouder.
- Vervang de batterijen alleen door hetzelfde batterijtype.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar, d.w.z. batterijen met een verschillende laadtoestand.

Vervang de batterijen zodra de lichtintensiteit minder wordt.

1. Schroef de batterijvakafdekking **7** open en haal de batterijhouder **6** eruit.
2. Haal eventueel de oude batterijen uit de batterijhouder en verwijder deze op de juiste manier.
3. Plaats de 4 batterijen **8** conform de weergegeven polariteit in de batterijhouder.
4. Schuif de batterijhouder in de behuizing van de zaklamp. De minpool (-) moet tegen de contactvelden aan liggen.



De batterijhouder kan maar in één richting worden geschoven. Schroef de batterijvakafdekking er weer op.

## Zaklamp gebruiken

### Zaklamp in-/uitschakelen

- Druk de aan-/uit-knop **5** op de batterijvakafdekking volledig in om de zaklamp in- en uit te schakelen.

### Bedieningsmodus veranderen

U kunt bij de zaklamp kiezen tussen 3 bedrijfsmodi.

1. Druk de aan-/uit-knop **5** volledig in om de zaklamp in te schakelen. De maximale lichtintensiteit (100%) is ingesteld.
2. Druk de AAN/UIT-knop licht in om de lichtintensiteit tot 25% te verminderen.
3. Druk de AAN/UIT-knop nog een keer licht in om de SOS-modus te activeren. De led knippert in morsecode (3x kort, 3x lang, 3x kort).
4. Druk de AAN/UIT-knop tot aan de aanslag in om de zaklamp uit te schakelen.



De batterijhouder kan maar in één richting worden geschoven.

### Lichtstraal vergroten/verkleinen

- Schuif de opzetlens **2** van de zaklamp weg om de lichtstraal te veranderen van een brede naar een smalle straal (zie **afb. C**).
- Schuif de opzetlens naar de zaklamp toe om de lichtstraal te veranderen van een smalle naar een brede straal (zie **afb. C**).

5

## Conformiteitsverklaring



Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen.

De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart staat vermeld.

## Technische gegevens

Model:	WTE-490M-1
Artikelnummer:	4765
Batterijbedrijf:	4 x 1,5 V AAA, LR03
Led:	5 Watt
Reikwijdte:	ca. 120 m
Lichtkleur:	5.000 - 8.300 K
Lichtstroom:	max. 400 lumen, +/- 10 %
Levensduur lichtbron:	50.000 uren
Materiaal:	zaklamp: aluminium; tas: nylon; lens: pc kunststof
Beschermingsklasse:	IP 65, beschermd tegen binnendringen van stof (stof-dicht, volledig aanrakingsveilig) en beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen
Risicogroep (EN 62471:2008):	II
Helderheidsniveaus:	100% en 25%
Kleuren:	antraciet (mat), zwart (glanzend) en blauw

7

## Diffuser gebruiken

De diffuser verandert de zaklamp naar behoefte in een tentlamp, een leeslamp of een aangename rondom verlichting (zie **afb. D**).

1. Plaats de diffuser **3** op de opzetlens.
2. Verwijder de diffuser weer van het lensopzetstuk als u hem niet meer nodig hebt.

## Reiniging

**INSTRUCTIE!**
**Gevaar door verkeerde behandeling!**

Een onjuiste reiniging van de zaklamp kan leiden tot beschadigingen aan de lamp.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of nylon borstels en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.

### Lens reinigen

1. Schroef de bevestigingsring **2a** van de opzetlens **2** af om de lens te verwijderen.
2. Reinig de lens met een zachte doek, zodat er geen krassen op kunnen ontstaan.
3. Gebruik bij hardnekkig vuil een beetje glasreiniger of reinigingsalcohol.
4. Zorg er bij het in elkaar zetten voor dat de bevestigingsring correct wordt opgeschroefd.

## Transport

- Gebruik de draaglus om de zaklamp bijv. aan een riem of rugzak te bevestigen.
- Haal de batterijen uit de lamp en berg de lamp op een droge plaats op, als u hem voor een langere tijd niet nodig heeft.

## Fouten oplossen

### Probleem

De zaklamp werkt niet.

### Mogelijke oorzaken

De batterijen zijn verkeerd of niet geplaatst of leeg.

- Plaats 4 batterijen van het type LR03/AAA in de batterijhouder en let hierbij op de correcte polariteit (+/-) conform de opdruk.

6

## Afvoer

### Verpakking verwijderen



Verwijder de verpakking volgens de geldende afvalsortering. Doe papier en karton bij het oud papier, folie bij het PMD / PBP.

### Zaklamp verwijderen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal)



#### Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker **wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil**, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat oude apparaten deskundig worden beoordeeld en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hier afgebeelde symbool gekenmerkt. Haal eerst de batterijen uit de zaklamp en voer deze apart af.



#### Batterijen en accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als consument bent u er wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen\* bevatten bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.

\* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

© Copyright  
Herdrukken of vermenigvuldigen (ook gedeeltelijk) alleen met toestemming van:  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.

Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar.

Dit geldt met name voor vermenigvuldiging, vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland  
WKNF8923  
2021

8