

HAND-OUT

939

DE
CH

Mikrofaser Abschmink und Waschpads im
Wäschesäckchen

Sanfte Gesichtereinigung
& Entfernen von Make-up
nur mit Wasser!

Im Wäschesäckchen
und wiederverwendbar.

Einfach und handlich – auch ohne
Gesichtereinigungsprodukte.

Die Abschmink- und Waschpads reinigen
sanft das Gesicht und sind auch für
empfindliche Hauttypen geeignet.

Die runde Form liegt sehr gut in der Hand
und passt sich perfekt den Gesichtszügen an.

Anwendung:

- Die Abschmink- und Waschpads einfach
unter kaltes oder warmes Wasser halten.
- Sanft das Gesicht reinigen.
- Das Abschmink- und Waschpad lässt sich
leicht unter fließendem Wasser
und etwas Seife reinigen. Es wird empfohlen,
die Abschmink- und Waschpads mind.
2-mal wöchentlich in der Waschmaschine
im Wäschesäckchen (ohne Bleichmittel)
zu waschen.



Außenhandelsgesellschaft
Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg
Deutschland

