

# HAND-OUT

1043 // 50000315

## SCHLITTEN



Modell:1043-WI



Modell:1043-PB

### DE

**ACHTUNG.** Mit Schutzausrüstung zu benutzen (Helm, Handschuhe, Knieschützer, Ellbogenschützer und festes Schuhwerk). Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. 50 kg max.

**ACHTUNG.** Dieses Spielzeug hat keine Bremse. **ACHTUNG.** Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

**ACHTUNG.** Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Art. Nr. 1011497 · 50000315

### Hinweise zur Benutzung:

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung durch und bewahren Sie diese auf. Wenn Sie die Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.
- Schlitten nicht zur alleinigen Nutzung durch Kinder < 3 Jahren geeignet, weil Kleinkinder nicht in der Lage sind den Schlitten zu kontrollieren, bzw. zu lenken oder zu bremsen.
- Nur auf Schnee fahren, nicht über Schanzen springen, durch Eisrinnen fahren und auf andere Personen Rücksicht nehmen und auf Hindernisse, wie Steine, Bäume usw. achten! Nicht von motorisierten Fahrzeugen ziehen lassen. Nicht mit lose hängenden Kleidungsstücken fahren, es besteht Erdrückungsgefahr.
- Besteht aus hartem Plastik
- An Handgriff festhalten
- Mit Gewichtsverlagerung und Füßen lenkbar.

- Mit den Füßen stoppbar.
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen, die die Sicherheit beeinflussen!
- Kontrollieren Sie das Produkt regelmäßig. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Produkt entsorgen

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

Außenhandelsgesellschaft  
Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg  
Deutschland

