



**Mundo
Diver**

XL-KNIKKERBAAN

Gebbruiksaanwijzing

CIRCUIT À BILLES XL

Notice d'utilisation

XL-MURMELBAHN


Gebrauchsanleitung



Art.-nr.: / Réf. art.: / Art.-nr.:

3001277


A




2 X 1




2 X 2




2 X 3



2 X 4



2 X 5



1 X 6



8 X 7



1 X 8



1 X 9



11 X 10



3 X 11





1 X 12



10 X 13

B



ca. 89 cm

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	De gebruiksaanwijzing lezen!
	Let op! Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddeld risico-niveau. Wanneer dit niet wordt vermeden, kan dit de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.
	Juridische kennisgeving voor de Europese Unie: producten met het CE-label voldoen aan de geldende EU-richtlijnen en de betreffende Europese geharmoniseerde normen.

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop heeft u gekozen voor een kwaliteitsartikel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Gebruik het artikel alleen zoals beschreven en voor de vermelde toepassingsgebieden. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere referentie en geef deze mee met de nieuwe eigenaar wanneer u het product doorverkoopt.

Verpakkingsinhoud (afb. A)

1 x gebruiksaanwijzing

XL-KNIKKERBAAN

Afzonderlijke onderdelen [1-13]

Beoogd gebruik

Dit artikel is alleen bestemd voor privégebruik binnenshuis. Dit artikel is niet bestemd voor commercieel gebruik. Dit artikel is speelgoed voor kinderen vanaf 3 jaar.



**BEWAAR DE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES, DE GE-
BRUIKSAANWIJZING EN DE VERPAKKING VOOR
HET GEVAL U DEZE LATER NODIG HEBT!**



Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Er bestaat gevaar voor verstikking door het inslikken of inademen van kleine onderdelen.



Kinderen moeten bij gebruik

van het artikel steeds onder het toezicht van een volwassene staan.

Montagevariant (afb. B)

Assembleer het artikel zoals weergegeven in de afbeeldingen B tot F. Het artikel kan op verschillende manieren worden geassembleerd.

Aanwijzing! Het deksel [6] van de verpakking is een onderdeel van de knikkerbaan en is nodig voor de montage.

Reiniging, onderhoud en opslag

Bewaar het artikel steeds bij kamertemperatuur op een droge, schone plaats. Gebruik voor het reinigen nooit agressieve reinigingsmiddelen. Reinig het product alleen met een schone, droge doek.

Aanwijzingen met betrekking tot de afvalverwijdering

Verwijder de verpakking en het artikel op milieuvriendelijke wijze door te sorteren! Voer het artikel af via een erkend inzamelpunt of uw plaatselijke gemeente. Gelieve de geldende voorschriften in acht te nemen.

De recentste versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze website:

www.wachsmuth-krogmann.com

Légende des pictogrammes utilisés

	Lisez la notice d'utilisation !
	Attention ! Ce terme signalétique désigne un danger au degré de risque moyen. S'il n'est pas évité, il est susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures.
	Avertissement légal Union européenne : les produits portant le marquage CE sont conformes aux directives UE en vigueur et aux normes harmonisées européennes correspondantes.

Félicitations !

De par votre achat, vous avez choisi un article de qualité supérieure. Lisez attentivement la notice d'utilisation, notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit. Utilisez l'article uniquement comme décrit et pour les secteurs d'utilisation indiqués. Conservez impérativement la notice d'utilisation et remettez l'article avec tous les documents à la personne tiers.

Contenu de l'emballage (fig. A)

1 × notice d'utilisation

CIRCUIT À BILLES XL

Pièces individuelles [1-13]

Utilisation conforme

Cet article est uniquement destiné à un usage privé en intérieur.

Cet article n'est pas destiné à un usage commercial. Cet article est un jouet destiné aux enfants à partir de 3 ans et plus.

Attention ! **Consignes de sécurité**

CONSERVEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, LA NOTICE D'UTILISATION ET L'EMBALLAGE, VOUS POURRIEZ EN AVOIR BESOIN ULTÉRIEUREMENT !

AVERTISSEMENT !

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque de suffocation suite à l'avale-ment ou à l'inhalation de petites pièces.

AVERTISSEMENT !

Les enfants doivent être surveillés en permanence par un adulte lors de l'utilisation de l'article.

Variante de montage (fig. B)

Montez l'article comme montré sur les figures B à F. Vous pouvez l'assembler de différentes manières.

Remarque ! Le couvercle [6] de l'emballage fait partie intégrante du circuit à billes et est nécessaire pour le montage.

Nettoyage, entretien et rangement

Rangez toujours l'article dans un endroit sec et propre à température ambiante. N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif pour le nettoyage. Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec.




Remarques relatives à la mise au rebut

Mettez l'emballage et l'article au rebut dans le respect de l'environnement et triez-les ! Mettez l'article au rebut auprès d'une déchetterie agréée ou via votre commune. Veuillez observer les prescriptions actuelles en vigueur.

Vous trouverez la version actuelle de la notice d'utilisation sur notre site web :

www.wachsmuth-krogmann.com

Legende der verwendeten Piktogramme

	Lesen Sie die Gebrauchsanleitung!
	Achtung! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd. Wenn sie nicht vermieden wird, kann sie den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben.
	Rechtlicher Hinweis der Europäischen Union: Produkte mit der CE-Kennzeichnung entsprechen den geltenden EU-Richtlinien und den entsprechenden harmonisierten europäischen Normen.

Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Nutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Anwendungsbereiche. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung unbedingt auf und übergeben Sie den Artikel mit allen Unterlagen an Dritte.

Lieferumfang (Abb. A)

1 x Gebrauchsanleitung

XL-MURMELBAHN

Einzelteile [1-13]

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Artikel ist nur für den privaten Gebrauch in Innenbereichen bestimmt.

Dieser Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Dieser Artikel ist ein Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren und älter.

Achtung! Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, DIE GEBRAUCHSANLEITUNG UND DIE VERPACKUNG AUF, FALLS SIE SIE SPÄTER BENÖTIGEN!

WARNING!

Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen.

WARNING!

Kinder müssen bei der Benutzung des Artikels jeder-

zeit von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Montagevariante (Abb. B)

Bauen Sie den Artikel wie in den Abbildungen B bis F gezeigt zusammen. Er kann auf verschiedene Arten zusammengesetzt werden.

Hinweis! Der Deckel [6] der Verpackung ist ein Bestandteil der Murrelbahn und wird zur Montage benötigt.

Reinigung, Pflege und Lagerung

Lagern Sie den Artikel immer in einem trockenen, sauberen Ort bei Raumtemperatur. Verwenden Sie zur Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel. Reinigen Sie nur mit einem sauberen und trockenen Tuch.

Hinweise zur Abfallentsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung und den Artikel umweltgerecht und trennen Sie sie! Entsorgen Sie den Artikel über eine autorisierte Sammelstelle oder über Ihre Gemeinde. Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Vorschriften.

Die aktuelle Version der Gebrauchsanleitung finden Sie auf unserer Website:

www.wachsmuth-krogmann.com

Model: / Modèle : / Modell: WK84g-M
WKNF8g01

GEÏMORTEERD DOOR: / IMPORTÉ PAR :
IMPORTIERT DURCH:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1,
20095 Hamburg / Hambourg / Hamburg,
Duitsland / Allemagne / Deutschland

Art.-nr.: / Réf. art. : / Art.-nr.:

3001277
