



Bedienungs- anleitung

CASALUX®

LED Sternen-Lichterkette

864-W (Weiß) / 864-R (Rot) / 864-T (Taupe)



Originalbetriebsanleitung

Inhalt

Allgemeines.....	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
Zeichenerklärung.....	5
Sicherheit.....	6
Sicherheitshinweise.....	6
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
Lieferumfang	8
Aufbau und Gebrauch.....	8
Reinigung und Lagerung.....	9
Technische Daten	9
Stecker Netzteil.....	9
Konformitätserklärung.....	10
Entsorgung	10
Verpackung entsorgen.....	10
Produkt entsorgen.....	10

Allgemeines

Dieses Kapitel enthält die generellen Informationen über das Produkt und die Bedienungsanleitung.

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

 Diese Bedienungsanleitung gehört zur LED Sternen-Lichterkette. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die LED Sternen-Lichterkette einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an Personen oder an der LED Sternen-Lichterkette führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Diese Bedienungsanleitung steht auch zum Download unter www.wachsmuth-krogmann.com zur Verfügung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nicht geeignet für den kommerziellen Gebrauch.

Verwenden Sie die LED Sternen-Lichterkette nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung: Monat/Jahr



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die ein doppelt schutzisoliertes Gehäuse haben und somit der Schutzklasse II entsprechen.



Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern $\varnothing \geq 1 \text{ mm}$ und gegen Spritzwasser.



Das Siegel bestätigt, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel GS (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produkts mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

Sicherheit**Sicherheitshinweise****WARNUNG!**

Lesen und beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachten bestehen erhebliche Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Sach- und Geräteschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise**STROMSCHLAG- UND ÜBERHITZUNGSGEFAHR! Unsachgemäßer Umgang mit der LED Sternen-Lichterkette kann zum Stromschlag und zu Bränden führen.**

Verpackungsmaterial und LED Sternen-Lichterkette von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr bei Kunststofffolien, Strangulationsgefahr wenn sich kleine Kinder in der Sternen-Lichterkette oder der Zuleitung verfangen.

Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!

- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.
- Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie die LED Sternen-Lichterkette nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service Center in Verbindung.
- Die LED-Sternen-Lichterkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.

- Bei Beschädigung des Stecker Netzteils oder der Anschlussleitung darf die LED Sternen-Lichterkette nicht mehr verwendet werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- LEDs nur durch geschultes Fachpersonal austauschbar.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Eingangsspannung des Stecker Netzteils übereinstimmt.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Schließen Sie das Stecker Netzteil nur an eine vorschriftsgemäß installierte Steckdose an.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle leicht zugänglich ist, so dass der Stecker bei Bedarf schnell herausgezogen werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Elektrokabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird. Wickeln Sie das Kabel vollständig auseinander, bevor Sie es benutzen.
- Bei Bruch oder Beschädigung von Lampen darf die Kette nicht verwendet/unter Spannung gesetzt, sondern sicher entsorgt oder repariert werden.
- Verbinden Sie keine Teile dieser Lichterkette mit Teilen einer Lichterkette eines anderen Herstellers.
- Installieren Sie es nicht in einem Kinderzimmer. Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Lichterkette aufhalten.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit dem spezifischen Netzteil/ Betriebsgerät.
- Das Netzteil/Betriebsgerät kann durch den Endbenutzer ausgetauscht werden.
- Die Zuleitung des Produktes kann nicht ausgetauscht werden. Falls diese beschädigt ist, muss das gesamte Produkt entsorgt werden.
- Verbinden Sie die LED Sternen-Lichterkette nicht elektrisch mit einer anderen (LED Sternen-) Lichterkette.
- **WARNUNG:** Dieses Produkt darf nicht ohne alle ordnungsgemäß angebrachten Dichtungen verwendet werden.

VORSICHT!

Vermeiden Sie Stolperfallen mit Netzkabeln und halten Sie junge Kinder während des Betriebes bis zum endgültigen Verstauen von dem Produkt fern.

WARNUNG!

WARNUNG! ERSTICKUNGS- UND STRANGULATIONSGEFAHR

Kinder können Kleinteile von der LED Sternen-Lichterkette abziehen, in den Mund stecken und daran ersticken, und können sich in der LED Sternen-Lichterkette verfangen und sich strangulieren. **Halten Sie Kinder von den Kleinteilen fern.**

Lieferumfang

- 1x LED Sternen-Lichterkette
- 1x Stecker-Netzteil

Aufbau und Gebrauch

Anschließen

- Verwenden Sie das beiliegende Stecker Netzteil. Stecken Sie die Buchse der LED Sternen-Lichterkette polrichtig in den beiliegende Adapter und verschrauben Sie es mit der Überwurfmutter.

Verwendung

- Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und die LED Sternen-Lichterkette leuchtet permanent. Mit dem Knopf am Stecker des Netzteil können die einzelnen Funktionen betätigt werden.

Timerfunktion

- Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken Sie den Knopf am Adapter bis die LED im Steckernetzteil grün aufleuchtet. Der Timer ist nun aktiviert. Bei eingeschalteter Timerfunktion ist die LED Sternen-Lichterkette für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

Dauerbetrieb

- Um den Dauerbetrieb der LED Sternen-Lichterkette einzuschalten drücken sie so lange den Knopf bis die LED im Steckernetzteil wieder aus ist.

Ausschalten

- Zum Ausschalten der LED Sternen-Lichterkette muss der Netzstecker gezogen werden oder so lange der Knopf gedrückt werden bis die LED-Sternen-Lichterkette aus ist.

Reinigung und Lagerung

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zum elektrischen Stromschlag führen. Vor der Reinigung ist das Stecker Netzteil vom Stromnetz zu trennen. Um das Gerät von Verunreinigungen wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Bewahren Sie die LED Sternen-Lichterkette bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Technische Daten

Modell: 864-W	LED Sternen-Lichterkette (Weiß)
Modell: 864-R	LED Sternen-Lichterkette (Rot)
Modell: 864-T	LED Sternen-Lichterkette (Taupe)
Artikelnummer:	837492
Farbtemperatur:	ca. 2.700 K

Stecker Netzteil

Herstellername:	AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Herstelleradresse:	Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Germany
Handelsregisternummer:	HRB 14777
Modell:	JT-DC3V0.9W-H5-IP44
Eingangsspannung:	220-240 V AC; 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	3 V
Ausgangsleistung:	0,9 W
Schutzklasse:	<input type="checkbox"/>
Schutzzart:	IP44: Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern Ø ≥ 1 mm und gegen Spritzwasser.



Über den abgebildeten QR-Code erhalten Sie alle weiteren Informationen zur Lichtquelle in der Produktdatenbank.

Konformitätserklärung

 Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

 Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

 Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.


Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

 Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Wir bieten Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt bei unserem Partner „take-e-away“ bei Ihnen in der Nähe an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14
20095 Hamburg
Deutschland
w@ahgwk.de



11/2024

SERVICECENTER

837492

Bitte wenden Sie sich an
Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL: 864-W / -R / -T

11/2024

3
JAHRE
GARANTIE