LED Sternen-Lichterkette
Guirlande lumineuse étoilée à LED
Ledsterrenlichtketting

Modell/Modèle/Model:
864-W (weiß/blanche/wit) / 864-R (rot/rouge/rood) / 864-G (grau/grise/grijs)

3 Jahre Ans Jaar
GARANTIE

KUNDENSERVICE / SAV / KLANTENSERVICE
DE (kostenfreie Telefonhotline) **00800-09 34 85 67**
FR (ligne téléphonique gratuite) **00800-09 34 85 67**
BE (gratis / gratuit / gratis) **+ 32 (0) 3/231.72.25**
DE **info@zeitlos-vertrieb.de** FR **france@zeitlos-vertrieb.de**
BE **info@teknihall.be**
AN: DE 2009010024073, FR 2006050213214
BE 20070301111674 45/2025

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG / NOTICE D'UTILISATION / GEBRUIKSAANWIJZING

50001623
4068706707940
4068706707957
4068706707971

DE BE

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED Sternen-Lichterkette. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die LED Sternen-Lichterkette einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an Personen oder an der LED Sternen-Lichterkette führen.
Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die LED Sternen-Lichterkette an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienunganleitung mit.

Bestimmungsgemäß verwenden

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt geeignet. Jede andere Verwendung oder Änderung des Gerätes ist nicht bestimmungsgemäß und ist grundsätzlich untersagt. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, kann keine Haftung übernommen werden. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

HINWEIS!
Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

FR

Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter / Vous trouverez la dernière version de la notice d'utilisation sur notre site Internet / De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage
WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland
Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

La réimpression ou la reproduction (même sous forme d'extrait) n'est autorisée qu'avec le consentement de: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hambourg, Allemagne
Cet imprimé, y compris toutes ses parties, est protégé par le droit d'auteur. Toute utilisation en dehors du cadre strict de la législation sur le droit d'auteur est interdite et punissable sans le consentement de AHG Wachsmuth & Krogmann mbH. Cela vaut en particulier pour les reproductions, les traductions, les copies sur microfilms ainsi que pour l'enregistrement et le traitement dans des systèmes électroniques.

Nadruk of vermenigvuldiging (ook uittreksels) enkel met goedkeuring van:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland
Deze gedrukte tekst, indusief alle onderdelen heeft auteursrechten. Elke beoordeling buiten de enge grenzen van het auteursrecht is zonder goedkeuring van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH niet toegestaan en strafbaar. Dit geldt in het bijzonder voor vermenigvuldigingen, vertalingen, microverfilmingen en de inpassing en verwerking in elektronische systemen.
Importiert durch / Importé par / Geïmporteerd door:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg,
Deutschland / Allemagne / Duitsland

10/2025

Warnung! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die ein doppelt schutzisoliertes Gehäuse haben und somit der Schutzklasse II entsprechen.

Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Dieses Symbol kennzeichnet Geräte,die mit Gleichstrom betrieben werden.

Ausgabedatum der Bedienungsanleitung: Monat/Jahr

Die Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem Papier/Pappe

IP44 Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern Ø ≥ 1 mm und gegen Spritzwasser

Das Siegel bestätigt, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel GS (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produkts mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Lesen und beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachten bestehen erhebliche Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Sach- und Geräteschäden.

STROMSCHLAG- UND ÜBERHITZUNGSGEFAHR!

UNSACHGEMÄSSER UMGANG MIT DER LED STERNEN-LICHTERKETTE KANN ZUM STROMSCHLAG UND ZU BRÄNDEN FÜHREN.

- Verpackungsmaterial und LED Sternen-Lichterkette von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr bei Kunststofffolien, Strangulationsgefahr, wenn sich kleine Kinder in der Sternen-Lichterkette oder der Zuleitung verfangen. **Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!**
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.
- Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie die LED Sternen-Lichterkette nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service Center in Verbindung.
- Die LED Sternen-Lichterkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Bei Beschädigung des Netzteils oder der Anschlussleitung darf die LED Sternen-Lichterkette nicht mehr verwendet werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Eingangsspannung des Stecker des Netzteils übereinstimmt.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Schließen Sie den Stecker des Netzteil nur an eine vorschriftsgemäß installierte Steckdose an.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle leicht zugänglich ist, so dass der Stecker bei Bedarf schnell herausgezogen werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Elektrokabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird. Wickeln Sie das Kabel vollständig auseinander, bevor Sie es benutzen.
- Bei Bruch oder Beschädigung von Lampen darf die Kette nicht verwendet/unter Spannung gesetzt, sondern sicher entsorgt werden.
- Verbinden Sie keine Teile dieser Lichterkette mit Teilen einer Lichterkette eines anderen Herstellers.
- Installieren Sie es nicht in einem Kinderzimmer. Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Lichterkette aufhalten.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit dem spezifischen Netzteil/Betriebsgerät.
- Das Netzteil/Betriebsgerät kann durch den Endbenutzer ausgetauscht werden.
- Die Zuleitung des Produktes kann nicht ausgetauscht werden. Falls diese beschädigt ist, muss das gesamte Produkt entsorgt werden.
- Verbinden Sie die LED Sternen-Lichterkette nicht elektrisch mit einer anderen (LED Sternen-)Lichterkette
- **WARNUNG**: Dieses Produkt darf nicht ohne alle ordnungsgemäß angebrachten Dichtungen verwendet werden.

VORSICHT! Verletzungsgefahr

- Vermeiden Sie Stolperfallen mit Netzkabeln und halten Sie junge Kinder während des Betriebes bis zum endgültigen Verstauen von dem Produkt fern.

WARNUNG! Erstickungs- und Strangulationsgefahr

- Kinder können Kleinteile von der LED Sternen-Lichterkette abziehen, in den Mund stecken und daran ersticken, und können sich in der LED Sternen-Lichterkette verfangen und sich strangulieren. Halten Sie Kinder von den Kleinteilen fern.

Aufbau und Montage

Anschließen

Verwenden Sie das beiliegende Netzteil. Stecken Sie die Buchse der LED Sternen-Lichterkette polrichtig in das beiliegende Netzteil und verschrauben Sie es mit der Überwurfmutter.

Verwendung

Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und die LED Sternen-Lichterkette leuchtet permanent. Mit dem Knopf am Stecker des Netzteils können die einzelnen Funktionen betätigt werden.

Timerfunktion

Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken Sie den Knopf am Netzteil, bis die LED im Steckernetzteil grün aufleuchtet. Der Timer ist nun aktiviert. Bei eingeschalteter Timerfunktion ist die LED Sternen-Lichterkette für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

Dauerbetrieb

Um den Dauerbetrieb der LED Sternen-Lichterkette einzuschalten, drücken Sie so lange den Knopf, bis die LED im Steckernetzteil wieder aus ist.

Ausschalten

Zum Ausschalten der LED Sternen-Lichterkette muss der Netzstecker gezogen werden oder solange der Knopf gedrückt werden, bis die LED Sternen-Lichterkette aus ist.

Wartung, Reinigung und Pflege

WARNUNG! Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang kann zum elektrischen Stromschlag führen. Vor der Reinigung ist der Stecker des Netzteils vom Stromnetz zu trennen. Um das Gerät von Verunreinigungen wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!
Bewahren Sie die LED Sternen-Lichterkette bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Technische Daten

LED Sternen-Lichterkette

Modell:	864-W (Weiß) 864-R (Rot) 864-G (Grau)
Eingangsspannung:	220–240 V~; 50–60 Hz
Eingangsleistung:	0,9 W
Eingangsstrom:	ca. 11 mA
Schutzklasse:	⧈
Schutzart:	IP 44: Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern Ø ≥ 1 mm und gegen Spritzwasser.
Farbtemperatur:	ca. 2.700 K

Netzteil

Herstellername:	AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Handelsregisternummer:	HRB 14777
Anschrift:	Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland
Modell:	JT-DC3V0.9W-H5-IP44
Eingangsspannung:	220–240 V~, 50–60 Hz
Ausgangsspannung:	3 V ⎓
Ausgangsstrom:	300 mA
Ausgangsleistung:	0,9 W
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 44 Spritzwasserschutz, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern Ø ≥ 1 mm für innen und außen geeignet

Konformitätserklärung

Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt.
Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)
Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. **Für den deutschen Markt gilt:** Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Wir bieten Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt bei unserem Partner „take-e-away" bei Ihnen in der Nähe an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.
Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

FR BE

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi

Ce mode d'emploi fait partie de guirlande lumineuse étoilée à LED en forme d'étoile. Il contient des informations importantes sur la manipulation. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser la guirlande lumineuse étoilée à LED. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou des dommages aux personnes ou à la guirlande lumineuse étoilée à LED. Le mode d'emploi est basé sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, respectez également les directives et les lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous remettez la guirlande lumineuse étoilée à LED à un tiers, veillez à lui remettre ce mode d'emploi.

Utilisation conforme

Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel, mais convient exclusivement à une utilisation dans un ménage privé. Toute autre utilisation ou modification de l'appareil n'est pas conforme à sa destination et est en principe interdite. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou d'une mauvaise manipulation. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Explication des signes

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit. ou sur l'emballage.

REMARQUE!
Ce mot de signalisation met en garde contre d'éventuels dommages matériels.

Avec le marquage CE, le fabricant confirme que cet appareil électrique est conforme aux directives européennes en vigueur.

AVERTISSEMENT! Ce symbole/mot de signalisation indique un danger avec un degré de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

ATTENTION! Ce symbole/mot de signalisation indique un danger de faible niveau de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner une blessure mineure ou modérée

Ce symbole caractérise les appareils électriques qui ont un boîtier à double isolation de protection et qui correspondent donc à la classe de protection II.

Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

Ce symbole indique que l'appareil est alimenté en courant continu.

Date d'édition du mode d'emploi : mois/année

L'emballage est composé de papier/carton certifié FSC.

IP44 Protégé contre la pénétration de corps étrangers solides Ø ≥ 1 mm et contre les projections d'eau

Ce sceau confirme que le produit est sûr lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination. Le sceau de contrôle GS (Geprüfte Sicherheit) confirme la conformité du produit avec la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!

Lisez et respectez toutes les consignes de sécurité mentionnées ci-dessous. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des risques importants d'accident et de blessure, ainsi que des dommages matériels et des dégâts à l'appareil.

ATTENTION!
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE SURCHAUFFE !
UNE MANIPULATION INAPPROPRIÉE DE LA GUIRLANDE LUMINEUSE À LED PEUT ENTRAÎNER DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ET DES INCENDIES.

- Ne pas laisser le matériel d'emballage et les étoiles LED
- Tenir les guirlandes lumineuses hors de portée des enfants. Risque d'étouffement avec les films plastiques, risque de strangulation si de jeunes enfants se prennent dans la guirlande lumineuse ou le câble d'alimentation. **Pas de jouets pour enfants, risque de blessure !**
- Conservez l'emballage pour stocker le produit en toute sécurité.
- Avant la première mise en service, veuillez vérifier s'il n'y a pas de dommages dus au transport. Dans ce cas, ne mettez pas la guirlande lumineuse LED en service et contactez le centre de service.
- La guirlande lumineuse étoilée à LED ne doit pas être branchée sur le secteur lorsqu'elle est encore dans son emballage.
- Si le bloc d'alimentation ou le câble de raccordement est endommagé, la guirlande lumineuse étoilée à LED ne doit plus être

utilisée afin d'éviter tout danger.

- La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas être remplacée ; lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension d'entrée de la fiche du bloc d'alimentation.
- Ne pas immerger dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne branchez la fiche du bloc d'alimentation que sur une prise de courant installée conformément aux prescriptions.
- Assurez-vous que la source d'alimentation est facilement accessible, de sorte que la fiche puisse être rapidement débranchée si nécessaire.
- Assurez-vous que le câble électrique ne soit pas endommagé par des bords tranchants ou des objets chauds. Déroulez complètement le câble avant de l'utiliser.
- En cas de bris ou d'endommagement des lampes, la chaîne ne doit pas être utilisée/sous tension, mais éliminée ou réparée en toute sécurité.
- Ne connectez pas de pièces de cette guirlande lumineuse avec des pièces d'une guirlande lumineuse d'un autre fabricant.
- Ne l'installez pas dans une chambre d'enfant. Veillez à ce que les enfants ne se trouvent pas à proximité de la guirlande lumineuse sans surveillance.
- N'utilisez le produit qu'avec le bloc d'alimentation/l'unité de fonctionnement spécifique.
- L'utilisateur final peut remplacer le bloc d'alimentation/l'unité de contrôle.
- Le câble d'alimentation du produit ne peut pas être remplacé. Si celui-ci est endommagé, le produit entier doit être mis au rebut.
- Ne pas connecter électriquement la guirlande lumineuse étoilée à LED à une autre guirlande lumineuse (LED en forme d'étoile)
- **AVERTISSEMENT :** Ce produit ne doit pas être utilisé sans tous les joints d'étanchéité correctement installés.

ATTENTION ! Risque de blessure

- Évitez de trébucher sur les cordons d'alimentation et tenez les jeunes enfants éloignés du produit pendant son utilisation et jusqu'à son rangement final le produit.

AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement et de strangulation

Les enfants peuvent retirer les petites pièces de la guirlande lumineuse étoilée à LED, les mettre dans leur bouche et s'étouffer avec, et peuvent se prendre dans la guirlande lumineuse étoilée à LED et s'étrangler. Tenez les enfants éloignés des petites pièces.

Construction et montage

Raccordement
Utilisez le bloc d'alimentation fourni. Insérez la prise de la guirlande lumineuse étoile LED dans le bon sens dans le bloc d'alimentation fourni et vissez-la avec l'écrou-raccord.

Utilisation
Branchez le bloc d'alimentation dans la prise et la guirlande lumineuse étoilée à LED s'allume en continu. Le bouton situé sur la fiche du bloc d'alimentation permet d'activer les différentes fonctions.

Fonction minuterie
Pour activer la fonction minuterie, appuyez sur le bouton du bloc d'alimentation jusqu'à ce que la LED du bloc d'alimentation s'allume en vert. La minuterie est maintenant activée. Lorsque la fonction minuterie est activée, la guirlande lumineuse en forme d'étoile à LED est allumée pendant 6 heures, puis éteinte pendant 18 heures.

Fonctionnement continu
Pour activer le fonctionnement continu de la guirlande lumineuse étoilée à LED, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la LED dans le bloc d'alimentation soit éteinte.

Éteindre
Pour éteindre la guirlande lumineuse à LED en forme d'étoile, il faut soit débrancher la prise, soit appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la guirlande lumineuse à LED en forme d'étoile soit éteinte.

Entretien, nettoyage et maintenance

AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !

- Une manipulation inappropriée peut entraîner une électrocution. Avant le nettoyage, débranchez la fiche du bloc d'alimentation du secteur.
- Pour nettoyer l'appareil et enlever la poussière, utilisez uniquement un chiffon humide non pelucheux. N'utilisez en aucun cas de l'alcool ou des solvants pour le nettoyage !
- Lorsque vous n'utilisez pas la guirlande lumineuse LED, conservez-la dans son emballage dans un endroit sec.

Données techniques

Guirlande lumineuse étoilée à LED

Modèle :	864-W (Blanc) 864-R (Rouge) 864-G (Gris)
Tension de sortie :	220–240 V~; 50–60 Hz
Puissance d'entrée :	0,9 W
Courant de démarrage :	env. 11 mA
Classe de protection :	⧈
Type de protection :	IP 44: Protégé contre la pénétration de corps étrangers solides Ø ≥ 1 mm et contre les projections d'eau.
Température de couleur :	env. 2.700 K

Bloc d'alimentation

Nom du fabricant :	AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Numéro d'immatriculation au registre du commerce :	HRB 14777
Adresse :	Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland
Modèle :	JT-DC3V0.9W-H5-IP44
Tension d'entrée :	220–240 V~, 50–60 Hz
Tension de sortie :	3 V ⎓
Courant de sortie :	300 mA
Puissance de sortie :	0,9 W
Classe de protection :	II
Type de protection:	IP 44: Protégé contre la pénétration de corps étrangers solides Ø ≥ 1 mm et contre les projections d'eau.

Déclaration de conformité

Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hambourg, Allemagne déclarons sous notre entière responsabilité que l'appareil mentionné ci-dessus est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées.
La déclaration de conformité de l'Union Européenne peut être réclamée à l'adresse du fabricant indiquée sur la carte de garantie.

Recyclage

Recyclage de l'emballage
Triez les différents matériaux de l'emballage en vue de son élimination. Jetez le papier et le carton dans les conteneurs prévus à cet effet et les films plastiques dans ceux destinés au recyclage.
Ce symbole indique comment trier correctement les matériaux d'emballage pour les mettre au rebut. Jetez les emballages en papier dans la poubelle de papier usé et les emballages en plastique, métal ou matériaux composites dans la poubelle jaune.

Recyclage de l'appareil

(Applicable au sein de l'Union Européenne et autres états européens avec des systèmes destinés à la collecte séparée des matériaux recyclables)

NE PAS JETER LES APPAREILS USAGÉS AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES ! Si l'appareil ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu de jeter ses appareils usagés séparément des ordures ménagères en les apportant par exemple à la déchetterie / au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des appareils usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement : c'est la raison pour laquelle les appareils électriques portent le symbole représenté ici.

NL BE

Algemeen

Handleiding lezen en bewaren

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de ledsterrenlichtketting. Deze bevat belangrijke informatie over de bediening. Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door, vooral de veiligheidsinstructies, voordat u de Ledsterrenlichtketting gebruikt. Het niet in acht nemen van deze bedieningshandleiding kan leiden tot ernstig letsel of schade aan personen of aan de ledsterrenlichtketting
De bedieningshandleiding is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en voorschriften. Neem ook de landspecifieke richtlijnen en wetten in het buitenland in acht. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Als u de Ledsterrenlichtketting aan derden doorgeeft, vergeet dan niet deze gebruiksaanwijzing mee te geven.

Gebruiken zoals voorgeschreven
Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik, maar is alleen geschikt voor gebruik in privéhuishoudens. Elk ander gebruik of wijziging van het apparaat is niet in overeenstemming met het beoogde doel en is ten strengste verboden. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste bediening. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

Verklaring van symbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking.

OPMERKING! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Met het CE-keurmerk bevestigt de fabrikant dat dit elektrische apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen

LET OP! Dit signaalsymbool/woord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau dat, indien het niet vermeden wordt, kan leiden tot een lichte of matige verwonding.

WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/woord duidt op een gevaar met een middelhoog risico dat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als het gevaar niet wordt vermeden.

Dit symbool geeft aan dat elektrische apparaten een dubbel geïsoleerde behuizing hebben en daarom voldoen aan beschermingsklasse II.

Geschikt voor binnen en buiten.

Dit symbool geeft apparaten aan die werken op gelijkstroom.

Datum van uitgave van de bedieningshandleiding: Maand/jaar

De verpakking bestaat uit FSC-gecertificeerd papier/karton

IP44 Beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen Ø ≥ 1 mm en tegen spatwater

Het zegel bevestigt dat het product veilig is als het wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Het GS-zegel (Tested Safety) bevestigt dat het product voldoet aan de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Lees alle onderstaande veiligheidsinstructies en neem ze in acht. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige ongevallen en verwondingen en tot schade aan eigendommen en apparaten.

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN OVERVERHITTING!

ONJUIST GEBRUIK VAN DE LEDSTERRENLICHTKETTING KAN LEIDEN TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN BRAND

- Houd verpakkingsmateriaal en LED sterlichtketting uit de buurt van kinderen. Verstikkingsgevaar door plastic folie, wurgingsgevaar als kleine kinderen verstrikt raken in de ledsterrenlichtketting of de voedingskabel. **Geen kinderspeelgoed, risico op letsel!**
- Bewaar de verpakking om het product veilig op te bergen.
- Controleer of er transportschade is voordat u het product voor het eerst gebruikt. Is dit het geval, neem de Ledsterrenlichtketting dan niet in gebruik en neem contact op met het servicecentrum.
- De ledsterrenlichtketting mag niet worden aangesloten op het lichtnet als deze nog in de verpakking zit.
- Als de voedingseenheid of de aansluitkabel beschadigd is, mag de Ledsterrenlichtketting niet meer worden gebruikt om gevaren te voorkomen.
- De lichtbron van deze armatuur kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de ingangsspanning van de stekker van de voedingseenheid.
- Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Sluit de stekker van de voedingseenheid alleen aan op een correct geïnstalleerd stopcontact.
- Zorg ervoor dat de stroombron gemakkelijk toegankelijk is, zodat de stekker er snel uitgetrokken kan worden als dat nodig is.
- Zorg ervoor dat de elektrische kabel niet beschadigd raakt door scherpe randen of hete voorwerpen. Wikkel de kabel volledig af voor gebruik.
- Als lampen breken of beschadigd zijn, mag de ketting niet worden gebruikt/bekrachtigd, maar moet deze veilig worden weggegooid of gerepareerd.
- Verbind geen onderdelen van deze lichtketting met onderdelen van een lichtketting van een andere fabrikant.
- Installeer het niet in de kamer van een kind. Zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de lichtketting zijn.
- Gebruik het product alleen met de specifieke voedingseenheid/het specifieke bedieningsapparaat.
- De voedingseenheid/het bedieningsapparaat kan door de eindgebruiker worden vervangen.
- De voedingskabel van het product kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het hele product worden weggegooid.
- Verbind de ledsterrenlichtketting niet elektrisch met een andere (ledsterren-) lichtketting.
- **WAARSCHUWING:** Dit product mag niet worden gebruikt zonder dat alle afdichtingen goed zijn aangebracht.

VOORZICHTIG! Risico op letsel

- Voorkom struikelgevaar met elektriciteitssnoeren en houd jonge kinderen uit de buurt van het product tijdens gebruik totdat het definitief is opgeborgen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking en wurging

Kinderen kunnen kleine onderdelen van de ledsterrenlichtketting trekken, in hun mond stoppen en erin stikken, en kunnen verstrikt raken in de ledsterrenlichtketting en zichzelf wurgen. Houd kinderen uit de buurt van de kleine onderdelen.

Structuur en montage

Maak verbinding met
Gebruik de meegeleverde voedingseenheid. Steek de stekker van de ledsterrenlichtketting met de juiste polariteit in de meegeleverde voedingseenheid en schroef deze vast met de wartelmoer.

Gebruik
Steek de stekker van de voedingseenheid in het stopcontact en de ledsterrenlichtketting brandt permanent. De afzonderlijke functies kunnen worden geactiveerd met de knop op de stekker van de voedingseenheid.

Timer-functie
Om de timerfunctie te activeren, drukt u op de knop op de voedingseenheid tot de LED in de plug-in voedingseenheid groen brandt. De timer is nu geactiveerd. Als de timerfunctie is ingeschakeld, wordt de ledsterrenlichtketting gedurende 6 uur ingeschakeld en vervolgens gedurende 18 uur uitgeschakeld.

Continue werking
Om de continue werking van de ledsterrenlichtketting in te schakelen, drukt u op de knop totdat de LED in de insteekvoeding weer uitgaat.

Uitschakelen
Om de ledsterrenlichtketting uit te schakelen, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken of de knop worden ingedrukt totdat de LED sterlichtketting uit is.

Onderhoud, reiniging en verzorging

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schok!

Verkeerd gebruik kan leiden tot elektrische schokken. Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en gebruik alleen een pluisvrije, vochtige doek om het apparaat te ontdoen van vuil zoals stof e.d. Gebruik nooit alcohol of oplosmiddelen voor het schoonmaken! Gebruik nooit alcohol of oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken! Bewaar de ledsterrenlichtketting in de verpakking op een droge plaats wanneer deze niet wordt gebruikt.

Technische gegevens

Ledsterrenlichtketting

Model:	864-W (Wit) 864-R (Rood) 864-T (Grijs
Ingangsspanning:	220–240 V~; 50–60 Hz
Ingangsvermogen:	0,9 W
Ingangsstroom:	ca. 11 mA
Beschermingsklasse:	⧈
Beschermingsgraad	IP 44: Beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen Ø ≥ 1 mm en tegen spatwater.
Kleurtemperatuur:	ca. 2.700 K

Voedingseenheid

Naam fabrikant:	AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Handelsregisternummer:	HRB 14777
Adres:	Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland
Model:	JT-DC3V0.9W-H5-IP44
Ingangsspanning:	220–240 V~, 50–60 Hz
Uitgangsspanning:	3 V ⎓
Uitgangsstroom:	300 mA
Uitgangsvermogen:	0,9 W
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP 44: Beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen Ø ≥ 1 mm en tegen spatwater.

Conformiteitsverklaring

Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart staat vermeld.

Verpakking recyclen
De verpakking recyclen op basis van de verschillende materialen. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het kunststofafval.

Product recyclen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal).

Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!
Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.