




Gebrauchs-
anleitung

WORKZONE®

20 WATT AKKU-LED- ARBEITSSTRAHLER




Inhaltsverzeichnis


Lieferumfang	3
Komponenten	5
Allgemeines	6
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren.....	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Zeichenerklärung.....	6
Sicherheit	7
Hinweiserklärung.....	7
Allgemeine Sicherheitshinweise	8
Erstinbetriebnahme	12
Strahler und Lieferumfang prüfen	12
Strahler aufladen.....	12
Bedienung	12
Akku als Powerbank nutzen.....	13
Reinigung	13
Aufbewahrung	14
Technische Daten	14
Konformitätserklärung	15
Entsorgung	15
Verpackung entsorgen.....	15
Produkt entsorgen.....	15

Lieferumfang

A





1



2

B



Komponenten

- 1 Tragegriff
- 2 USB-Ladekabel
- 3 Akkustandsanzeige
- 4 Taste für Akkustandsanzeige
- 5 Micro-USB-Buchse
- 6 USB-Buchse
- 7 Schutzdeckel
- 8 Ein-/Ausschalter

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Akku-Arbeitsstrahler (im Folgenden nur „Strahler“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Strahler einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Strahler führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Strahler an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Strahler ist ausschließlich zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches für Innen und Außen konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Strahler nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Strahler ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb.




Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Vollständiger Schutz gegen das Eindringen fester Körper sowie Staub und geschützt gegen Strahlwasser.

-  Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die der Schutzklasse III entsprechen. Das bedeutet, dass der Strahler mit Kleinspannung arbeitet und mit einer Schutzkleinspannung (SELV) betrieben wird.
-  Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit Gleichstrom betrieben werden.
-  Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die der Schutzklasse II entsprechen.
-  Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die nur zur Verwendung in Innenräumen bestimmt sind.
-  USB-Anschluss

Sicherheit

Hinweiserklärung



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Schließen Sie den Strahler nur an eine gut zugängliche USB-Schnittstelle an, damit Sie den Strahler bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Strahler nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Strahler befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder den Strahler noch das USB-Ladekabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Positionieren Sie den Strahler nicht über Wannen, Waschbecken und anderen mit Wasser gefüllten Objekten.
- Greifen Sie niemals nach einem ans Stromnetz angeschlossenen Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Halten Sie den Strahler und das USB-Ladekabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Knicken Sie das USB-Ladekabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Betreiben Sie ihn nie in Feuchträumen oder im Regen.

- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, Sie den Strahler reinigen möchten oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Strahler immer aus und ziehen Sie das USB-Ladekabel aus den USB-Schnittstellen.
- Halten Sie den Strahler und das USB-Ladekabel von Kindern fern.
- Der Akku des Strahlers kann nicht ausgewechselt werden. Versuchen Sie nie, den Akku auszuwechseln.
- Laden Sie den Akku des Strahlers nur in Innenräumen auf.



WARNING!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Strahler kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Strahlers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Strahler spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Strahler und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



WARNUNG!

Explosions- und Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Strahler und dem Akku kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.

- Halten Sie den Strahler fern von Wasser, anderen Flüssigkeiten, offenem Feuer und heißen Oberflächen.
- Bedecken Sie den Strahler nicht mit Gegenständen oder Kleidung.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 5 cm zu leicht entzündlichen Materialien ein.
- Setzen Sie den Strahler nicht übermäßig Wärme, wie direktem Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem, aus.
- Laden Sie den Strahler ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör.



WARNUNG!

Verätzungsgefahr!

Auslaufende Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit der Haut oder anderen Körperteilen Verätzungen verursachen.

- Vermeiden Sie bei austretender Akkuflüssigkeit den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus unbedingt Schutzhandschuhe und entfernen Sie ausgelaufene Akku-flüssigkeit mit einem trockenen, saugfähigen Tuch.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Das Licht der LED ist sehr hell und kann bei direktem Hineinblicken die Augen schädigen.

- Schauen Sie niemals direkt in die leuchtende LED des Strahlers.
- Achten Sie beim Gebrauch des Strahlers darauf, nicht in die Augen von Personen oder anderen Lebewesen zu leuchten.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Strahler kann zu Beschädigungen des Strahlers führen.

- Die Lichtquelle dieses Strahlers ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, ersetzen Sie den gesamten Strahler.
- Stellen Sie den Strahler auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie den Strahler nicht an den Rand oder an die Kante der Fläche.
- Stellen Sie den Strahler nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das USB-Ladekabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie den Strahler keinen Witterungseinflüssen aus.
- Verwenden Sie den Strahler nicht länger als 3 Stunden. Um eine schädliche Tiefenentladung zu vermeiden, laden Sie den Akku nach dieser Zeit wieder auf.
- Wenn Sie den Strahler für einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten, laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig auf.
- Der Strahler ist nicht dimmbar und darf nicht mit einem externen Dimmer betrieben werden.

Erstinbetriebnahme

Strahler und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Strahler schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Strahler aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob der Strahler oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Strahler nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Strahler aufladen

Vor der erstmaligen Verwendung müssen Sie den Akku des Strahlers zuerst vollständig aufladen. Das Aufladen dauert ca. 8 Stunden.

1. Stellen Sie sicher, dass der Strahler ausgeschaltet ist.
2. Wickeln Sie das USB-Ladekabel **2** vollständig auseinander.
3. Stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB/USB Kabel in die Micro-USB Buchse **5** am Strahler (siehe **Abb. B**) und verbinden Sie das Kabel mit einer USB-Schnittstelle an einem Computer, Laptop etc.
4. Die Akkustandsanzeige **3** blinkt grün, wenn der Akku geladen wird (siehe **Abb. B**).
5. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle vier Lämpchen der Akkustandsanzeige grün. Trennen Sie den Strahler von der Stromversorgung.

Bedienung



Während des Ladevorgangs lässt sich das Produkt nicht einschalten, somit ist ein Dauerbetrieb nicht möglich.

Der Strahler bietet drei Helligkeitsstufen (100 %, 50 % und 25 %).

1. Um den Ladezustand des Akkus zu erfahren, drücken Sie die Taste für Akku-Standsanzeige **4** (siehe **Abb. B**).
Ist der Akku vollständig geladen, leuchten alle vier Lämpchen der Akkustandsanzeige **3** grün. Je geringer der Ladezustand, desto weniger Lämpchen leuchten. Bei vollständig geladenem Akku beträgt die Einsatzzeit ca. 2 Stunden.
2. Tragen Sie den Strahler am Tragegriff **1** zum gewünschten Einsatzort.
3. Um den Strahler einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter **8** (siehe **Abb. B**).
Die LED leuchtet in der Helligkeitsstufe 100 %.
4. Um die Helligkeit zu reduzieren, drücken Sie nur ganz leicht auf den Ein-/Ausschalter.
Die LED leuchtet in der Helligkeitsstufe 50 %.
5. Um die Helligkeit weiter zu reduzieren, drücken Sie erneut ganz leicht auf den Ein-/Ausschalter.
Die LED leuchtet in der Helligkeitsstufe 25 %.
6. Um den Strahler aufzustellen, klappen Sie den Tragegriff so auf, dass das Licht im gewünschten Winkel auf die Einsatzfläche fällt.
7. Um den Strahler auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

Akku als Powerbank nutzen

- Schließen Sie Ihr aufzuladendes Gerät über ein USB-Ladekabel an den Strahler an, indem Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse **6** stecken (siehe **Abb. B**).

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßes Umgang mit dem Strahler kann zu Beschädigungen des Strahlers führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Tauchen Sie weder Strahler, noch USB-Ladekabel zum Reinigen in Wasser und geben Sie die Teile keinesfalls in die Spülmaschine.

Aufbewahrung

- Reinigen Sie weder Strahler noch USB-Ladekabel unter fließendem Wasser und spritzen Sie die Teile nicht mit dem Gartenschlauch oder einem Hochdruckreiniger ab.
- Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch vom Strahler.
- Verwenden Sie für hartnäckigen Schmutz ggf. etwas mildes Spülmittel.

Aufbewahrung

- Laden Sie den Akku des Strahlers vor der Aufbewahrung vollständig auf (siehe Kapitel „Strahler aufladen“).
- Bewahren Sie den Strahler stets an einem trockenen, vor direkter Sonnen-einstrahlung geschützten und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Technische Daten

Strahler

Modell:	869
Artikelnummer:	818478
Abmessungen (H × B × T):	ca. 178 x 129 x 44 mm
Material:	Gehäuse: Aluminium und Kunststoff Tragegriff: Aluminium und Kunststoff
Eingangsspannung:	5 V ---
Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	LEDs (nicht austauschbar)
LED-Leistung:	20 W 2000 lm ± 10 % (100 % Helligkeit), 1000 lm ± 10 % (50 % Helligkeit), 500 lm ± 10 % (25 % Helligkeit) für einige Sekunden
Abstrahlwinkel:	105°
Dimmbar:	Nein
Akkutyp:	Li-Ion, 3,7 V, 6600 mAh
Schutzscheibe:	Kunststoff (PC)
Schutzart:	IP 65 – Vollständiger Schutz gegen das Eindringen fester Körper sowie Staub und geschützt gegen Strahlwasser.
Ausgangsspannung	
Powerbank:	5 V ---, max. 1 A
Maximale Projektionsfläche:	3411 mm ²

Konformitätserklärung



Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1,
20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung,
dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden
Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt.
Die EU-Konformitätserklärung kann bei der vorher aufgeführten
Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf

die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenum Zustand abgeben!
Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei



Importiert durch:

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY

SERVICECENTER

818478



00800 9348567



garantie.aldi-sued.de

MODELL:
869

X/31/2022

3
JAHRE
GARANTIE