

Light **Zone**

Lampe de camping dynamo

WS3



3 ans
GARANTIE

SAV
☎ 00800-09 34 85 67
📧 france@zeitlos-vertrieb.de

NOTICE D'UTILISATION



CE IP44

5002080
2006050020805
WKNF8750
AA 23/21 A

Sommaire

Introduction	3
Vue détaillée / éléments de l'appareil	4
Contenu de l'emballage	5
Généralités	5
Lire et conserver la notice d'utilisation	5
Explication des symboles	6
Sécurité	7
Utilisation conforme	7
Consignes de sécurité	7
Première mise en service	8
Contrôler l'appareil et le contenu de l'emballage	8
Consignes d'utilisation	9
Recharger la batterie avec le câble USB	9
Chargement de la batterie avec la manivelle dynamo	10
Utilisation	10
Accrocher la lampe	10
Utiliser la batterie en tant que chargeur	11
Stockage	11
Consignes pour le nettoyage	12
Caractéristiques techniques	13
Déclaration de conformité	14
Recyclage de l'emballage	14
Recyclage de l'appareil	14
SAV	16

Introduction

Merci d'avoir opté pour la lampe de camping dynamo (désignée ci-dessous par « appareil ») de Light Zone. Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes afin de manipuler l'appareil correctement et de lui garantir une longue durée de vie.

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation de l'appareil, en particulier les consignes de sécurité, avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s'y trouvent doivent être lues, comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service. Conservez cette notice d'utilisation dans un endroit sûr et, en cas de cession de l'appareil, veuillez la remettre au nouveau propriétaire. Vous pouvez également télécharger cette notice d'utilisation sur notre site Internet au format PDF.

Lampe de camping dynamo

Modèle WS3

IMPORTÉE PAR

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hambourg


Allemagne

WKNF8750


www.wachsmuth-krogmann.com

Vue détaillée / éléments de l'appareil


A



1




2



3

4

3




5



1 x notice d'utilisation
1 x carte de garantie

10

9



8

6

7

Contenu de l'emballage

Vérifiez le contenu de l'emballage ainsi que son état impeccable immédiatement après le déballage.

- 1 Bouton marche/arrêt
- 2 Cache USB
- 3 Poignée manivelle dynamo, dépliable
- 4 Étrier de suspension
- 5 Câble de chargement micro-USB
- 6 Indicateur de charge
- 7 Prise de charge micro-USB
- 8 Sortie USB powerbank
- 9 Carte de garantie
- 10 Notice d'utilisation

Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation



Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire et observer la notice, et en

particulier les consignes d'utilisation et les avertissements.

Conservez la notice afin de pouvoir la consulter ultérieurement et remettez-la à un éventuel nouveau propriétaire.

L'appareil doit être exclusivement utilisé avec l'accessoire livré et est conçu pour une utilisation privée.

Explication des symboles

Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés dans la notice d'utilisation, dans la désignation de l'appareil ou sur l'emballage.



AVERTISSEMENT ! Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque moyen susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.



PRUDENCE ! Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque bas susceptible d'entraîner des blessures mineures ou de gravité modérée s'il n'est pas évité.



REMARQUE ! Ce mot signalétique prévient de dommages matériels possibles.



Déclaration de conformité (cf. chapitre « Déclaration de conformité ») : Les appareils comportant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires à appliquer de l'espace économique européen.



Protégée contre les corps étrangers solides d'un diamètre $\geq 1,0$ mm, protégée contre les projections d'eau.



Ce symbole indique que l'appareil fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP).



Universal Serial Bus (USB)

Sécurité

Utilisation conforme

La lampe de camping dynamo (désignée ci-dessous par « appareil ») est uniquement destinée à un usage privé et n'est pas un jouet pour les enfants. L'appareil ne doit être ni modifié ni transformé sur le plan technique. Le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages consécutifs à une utilisation non conforme de l'appareil. Les enfants et personnes avec des capacités physiques, mentales ou autres restreintes et qui ne sont pas capables d'utiliser cet appareil en toute sécurité, ainsi que les tierces personnes, ne doivent pas avoir accès à cet appareil sans surveillance.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT !

Lisez et respectez les consignes de sécurité décrites ci-dessous. Le non-respect de ces dernières représente un risque d'accident et

de blessures de même que des dommages matériels.



Attention ! Risque de blessure !

Il y a un risque de blessure en cas de non respect de ces consignes de sécurité. Un fonctionnement sûr de l'appareil est uniquement garanti lorsque les instructions suivantes sont respectées.

- L'appareil ne doit être ni modifié ni transformé sur le plan technique.
- Seules les pièces prévues par le fabricant doivent être utilisées.
- Si l'appareil est endommagé, il ne faut alors plus l'utiliser.
- Les réparations doivent être uniquement réalisées par le fabricant, son SAV ou un électricien disposant de qualifications similaires.
- Les enfants et personnes avec des capacités physiques, mentales ou autres restreintes

et qui ne sont pas capables d'utiliser cet appareil en toute sécurité, ainsi que les tierces personnes, ne doivent pas avoir accès à cet appareil sans surveillance.



Attention ! Risque d'explosion !

En cas de manipulation non conforme des batteries, il existe un risque d'explosion.

- Ne pas court-circuiter, jeter au feu ou démonter.



Remarque ! Risque d'endommagement !

Les batteries peuvent s'abîmer si elles ne sont pas stockées correctement.

- Les batteries risquent de fuir en cas de surchauffe excessive.
- N'exposez pas les batteries à une surchauffe excessive.

Première mise en service

Contrôler l'appareil et le contenu de l'emballage



REMARQUE! Risque d'endommagement !

- Si vous ouvrez l'emballage sans faire attention avec un couteau tranchant ou d'autres objets pointus, l'appareil risque d'être vite abîmé.
- Ouvrez l'emballage avec précaution.
- Retirez l'appareil de l'emballage.
- Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet.
- Contrôlez si l'appareil ou ses composants individuels présentent des dommages. Si tel est le cas, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le fabricant à l'adresse de SAV indiquée sur la carte de garantie.

Consignes d'utilisation



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Chargez la lampe uniquement dans des locaux intérieurs secs et équipés d'un connecteur TBPS sûr (non fourni).
- Avant d'utiliser la lampe la première fois, veuillez charger entièrement la batterie. Veuillez utiliser pour cela uniquement le câble de chargement USB **5** fourni.

Recharger la batterie avec le câble USB

- Ouvrez le cache USB **2** de la prise micro USB **7** et connectez le câble de chargement micro-USB **5** fourni avec la prise de charge micro-USB **7** de la lampe (voir **fig. A**).
- Pour le chargement, raccorder le câble de chargement micro-USB **5** à un adaptateur réseau USB (TBPS 5 V, max. 1 A - non fourni).

- Les 3 LED bleues de l'indicateur d'état de charge **6** vous permettent de voir l'état de charge de la batterie.
- Plus il y a de LED allumées en permanence, plus la batterie est chargée.
- Le clignotement indique ici le mode de charge.
- Branchez l'adaptateur réseau USB dans la prise électrique.
- L'indicateur de charge **6** vous indique comme décrit l'état de charge de la batterie.
- Le temps de charge est d'env. 7,5 heures.
- Une fois la lampe entièrement chargée, les 3 LED de l'indicateur de charge **6** s'allument en bleu.
- Débranchez ensuite l'adaptateur réseau USB de la prise de courant et débranchez le raccordement du câble de chargement micro-USB **5** avec la lampe.
- Refermez maintenant le cache **2** de la prise micro-USB pour la protéger de l'humidité.

Chargement de la batterie avec la manivelle dynamo

- Le cas échéant, éteignez la lampe en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT **1** jusqu'à ce que les LED s'éteignent, pour ne pas altérer le processus de charge en allumant l'appareil.
- Dépliez la poignée manivelle dynamo **3**, qui se trouve en dessous de la lampe.
- Chargez la lampe en tournant la poignée manivelle dynamo, dépliable **3** dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Plus vous tournez la manivelle **3**, plus la batterie sera chargée.
- Une fois le chargement terminé, repliez la manivelle dans le renforcement prévu à cet effet dans le boîtier.



Remarque !

Si la batterie est défectueuse, l'appareil complet doit être recyclé de manière conforme.

Utilisation

La lampe est dotée de 3 modes d'éclairage différents :

Rouge 100% - Blanc 50% - Blanc 100%

Appuyez sur le bouton marche/arrêt **1** comme suit :

- Appuyer 1 x - 100% lumière rouge
- Appuyer 2 x - 50% lumière blanche
- Appuyer 3 x - 100% lumière blanche
- Appuyer 4 x - Arrêt

Accrocher la lampe

Vous pouvez accrocher la lampe à un endroit adapté à l'aide de l'étrier de suspension **4**, qui se trouve en dessous de la lampe.



Remarque ! Risque d'endommagement !

Ne suspendez en aucun cas la lampe au dessus de flammes nues ou de sources de chaleur, cela risquant de l'endommager et de causer des blessures.

Utiliser la batterie en tant que chargeur

Vous avez la possibilité de charger différents appareils grâce à la fonction powerbank intégrée.

- Raccordez pour cela votre appareil à recharger via votre câble de chargement USB à la sortie USB powerbank **8** de la lampe, en ouvrant le cache USB **2** et en insérant le connecteur USB dans la sortie USB powerbank **8** de la lampe.
- Une fois l'opération de charge terminée, débranchez votre appareil de la lampe et retirez le câble USB **5**. Veuillez alors refermer les prises USB **5** et **8** avec le cache USB **2**.

Stockage



Remarque ! Risque d'endommagement !

Les batteries peuvent s'abîmer si elles ne sont pas stockées correctement.

- Stockez l'appareil au sec.
Pour conserver la capacité de charge, la batterie doit être rechargée env. tous les 4 mois pendant env. 2 heures.
- Les batteries risquent de fuir en cas de surchauffe excessive.
- N'exposez pas les batteries à une surchauffe excessive.



Remarque ! À propos des LED

Les LED utilisées dans cet appareil ont une durée de vie très élevée et ne sont pas remplaçables. Une fois arrivé en fin de vie, l'appareil doit être remplacé.

Consignes pour le nettoyage






Remarque ! Risque d'endommagement !

La surface de l'appareil risque d'être abîmée par des produits de nettoyage abrasifs / corrosifs.

- Utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage. Les taches coriaces peuvent être éliminées avec un chiffon légèrement humidifié.
- La prise de charge USB et la prise USB du câble de charge ne doivent jamais entrer en contact avec l'humidité pendant le nettoyage, afin d'éviter un court-circuit et des dommages.

Caractéristiques techniques

Modèle :	WS3
Numéro d'article :	5002080
Lampe :	8 x SMD LED respectivement 0,1 W; 1 x LED 0,5 W
Type de batterie :	3,7 V  ; Li-Ion 2200 mAh
Tension de service :	5 V  , 1 A
Tension de sortie du chargeur :	5 V  , 1 A
Température de couleur :	6500K – 7500K +/- 10%
Temps de charge via micro-USB :	env. 7,5 heures
Classe de protection :	III
Groupe de risque (selon la norme EN 62471:2008) :	I
Type de protection :	IP44

Déclaration de conformité

 Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne déclarons sous notre entière responsabilité que l'appareil mentionné ci-dessus est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées. La déclaration de conformité de l'Union Européenne peut être réclamée à l'adresse du fabricant indiquée sur la carte de garantie.

Recyclage Recyclage de l'emballage



L'emballage est en partie recyclable. Mettez l'emballage au rebut dans le respect de l'environnement et rapportez-le aux points de collecte. Remettez-le auprès d'un point de collecte public.



Ce symbole indique comment trier correctement les matériaux d'emballage pour les mettre au rebut. Jetez les emballages en

papier dans la poubelle de papier usé et les emballages en plastique, métal ou matériaux composites dans la poubelle jaune.

Recyclage de l'appareil

(Applicable au sein de l'Union Européenne et autres états européens avec des systèmes destinés à la collecte séparée des matériaux recyclables)



Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères !

Si l'appareil ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu de jeter ses appareils usagés séparément des ordures ménagères en les apportant par exemple à la déchetterie / au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des appareils usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement : c'est la raison pour laquelle les appareils électriques portent le symbole représenté ici.



Ne pas jeter les piles et batteries usagées avec les ordures ménagères !

Le symbole ci-contre indique que piles et batteries ne doivent pas être jetées ensemble avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont dans l'obligation de déposer toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent ou non des substances toxiques*, auprès d'un centre de collecte de leur commune / quartier ou dans un commerce afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique et pour permettre la récupération de matières premières précieuses, comme par ex. le cobalt, le nickel ou le cuivre. Le retour de piles et de batteries est gratuit. Certains des éventuels composants, comme le mercure, le cadmium ou le plomb sont toxiques et représentent un risque pour l'environnement en cas de mise au rebut non conforme. Les métaux lourds par ex. peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, sur les animaux et les plantes, et peuvent s'accumuler dans l'environnement ainsi que dans les chaînes alimentaires, pour arriver de manière indirecte dans le

corps humain via l'alimentation. Les piles usagées au lithium constituent un risque d'incendie élevé. C'est la raison pour laquelle il convient d'apporter une attention particulière à une mise au rebut conforme des piles et batteries usagées contenant du lithium. Une mise au rebut non conforme peut également entraîner des courts-circuits internes et externes par effets thermiques (chaleur) ou des détériorations mécaniques. Un court-circuit peut causer un incendie ou une explosion et avoir des conséquences graves pour l'homme et l'environnement. Collez de ce fait les pôles des batteries et piles au lithium avant de les mettre au rebut pour éviter un court-circuit extérieur. Les piles et batteries qui ne sont pas montées de manière fixe dans l'appareil doivent être retirées au préalable et être mises séparément au rebut. Veuillez ne remettre piles et batteries que dans un état déchargé ! Utilisez si possible des batteries au lieu de piles jetables.

* marqué avec : Cd = cadmium, Li = lithium, Hg = mercure, Pb = plomb, Ni = nickel

SAV



Vous trouverez la dernière version de la notice d'utilisation sur notre site Internet
www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright

Réimpression ou reproduction (complète ou partielle)

possible uniquement avec l'autorisation de :

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne

Cette publication, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur. Toute utilisation en dehors du cadre strict du droit d'auteur sans le consentement de l'entreprise AHG Wachsmuth & Krogmann mbH est illicite et passible d'une sanction. Cela s'applique notamment aux reproductions, aux traductions, aux copies sur microfilms et au chargement et traitement dans des systèmes électroniques.

Importé par:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hambourg

Allemagne

WKNF8750